# Прибор для измерений показателей качества и учёта электрической энергии РМ175

Интеллектуальный анализ качества электроэнергии

## Руководство по установке и эксплуатации





BG0440 Rev. A2

## ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует качественное функционирование прибора в течение 24 месяцев с момента отправки прибора дистрибьютером, но не более 36 месяцев с даты изготовления. Возврат прибора на завод-изготовитель производится за счёт средств дистрибьютера или производителя.

Производитель не несёт ответственности за любой вред, причинённый при неверном функционировании прибора и за то, подходит ли прибор для того применения, для которого он был приобретён.

Несоответствие настоящему "Руководству" действий персонала при первоначальной установке прибора и работе с ним, а также несоответствие условий эксплуатации прибора, влечёт лишение гарантии.

Ваш прибор может быть вскрыт должным образом только уполномоченным представителем производителя. Комплект должен быть вскрыт только в полностью антистатической среде. Несоблюдение этого может нанести ущерб электронным компонентам и влечёт лишение гарантии.

Изготовление и градуировка вашего прибора проведены с особой тщательностью. Однако данное "Руководство" не имеет возможности предусмотреть все возможные непредвиденные обстоятельства, которые могут возникнуть при установке и эксплуатации прибора, так же, как и все подробности возможных опций и заводских изменений в приборе.

Для получения дополнительной информации по установке, эксплуатации и ремонту данного прибора обращайтесь к производителю или дистрибьютеру.

#### Внимание

Пожалуйста, прочитайте инструкции этого "Руководства" перед установкой, и примите во внимание следующее:

- Перед подключением к прибору или отключением от него любых токопроводящих элементов последние должны быть надёжно обесточены. Несоблюдение этого правила может привести к серьёзной травме или смертельному исходу и/или повреждению оборудования.
- Перед подключением прибора к источнику питания, проверьте наклейки с надписями на обратной стороне прибора для проверки соответствия напряжения питания прибора, входных напряжений и токов.
- Ни при каких обстоятельствах прибор не должен быть подключён к источнику питания, если он повреждён.
- Для защиты от возможного возгорания или удара электрическим током не подвергайте прибор воздействию дождя или влаги.
- Вторичная цепь внешнего токового трансформатора не должна оставаться открытой цепью, когда первичная цепь находится под напряжением. Открытая цепь может вызвать высокие напряжения, могущие привести к повреждению оборудования, пожару, или даже серьёзной травме со смертельным исходом. Удостоверьтесь, что схема токового трансформатора безопасна
- Установка должна осуществляться только квалифицированным персоналом, знакомым с прибором и правилами установки и эксплуатации электрооборудования.
- Не вскрывайте прибор ни при каких обстоятельствах, если он подключён к источнику питания.
- Не используйте прибор в качестве основной защиты, если отказ устройства может привести к пожару, серьёзной травме, или смертельному исходу. Прибор может быть использован только для дополнительной защиты, если это необходимо.

Внимательно прочтите это руководство перед присоединением измерительного прибора в токонесущую цепь. В течение эксплуатации измерительного прибора на входах присутствуют опасные напряжения. Несоблюдение инструкций может привести к серьёзной или даже смертельной травме или повреждению оборудования.

Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Copyright © 2007

## Оглавление

Глав	за 1 Общая информация	. 7
Глав	за 2 Установка	12
	Механическая установка	12
	Монтаж на панель	. 12
	Установка на DIN - рейку	. 15
	Удалённая установка дисплея	16
	Механическая установка	. 16
	Электрическое соединение	. 18
	Электрическое подключение (Electrical Installation)	<b>19</b>
	Типовое подключение	. 20
	Подключение источника питания	. 20
	Подключение заземления	. 20
	Схемы подключения	.21
	Подключения входов/выходов	26
	Релейные выходы	.26
	цифровые входы Аналоговые выходы	.20
	Аналоговые входы	.27
	Подключение каналов связи	28
	Подключение COM1 RS-232	. 28
	Подключение COM1 RS-422/485	. 29
	Подключение телефонного модема СОМ1	.30
	Подключение СОМ1 Ешеглег	. 30
Глав	за З Операции с дисплея	33
Глав	за З Операции с дисплея Индикаторы и кнопки управления	33 34
Глав	за З Операции с дисплея Индикаторы и кнопки управления Цифровой светодиодный дисплей	<b>33</b> <b>34</b> . 34
Глав	за 3 Операции с дисплея Индикаторы и кнопки управления Цифровой светодиодный дисплей Граф нагрузки	<b>33</b> <b>34</b> . 34 . 34
Глав	за 3 Операции с дисплея Индикаторы и кнопки управления Цифровой светодиодный дисплей Граф нагрузки Индикатор импульсов энергии	<b>33</b> <b>34</b> .34 .34 .34 .34
Глав	за 3 Операции с дисплея Индикаторы и кнопки управления Цифровой светодиодный дисплей Граф нагрузки Индикатор импульсов энергии Индикаторы активности порта	<b>33</b> 34 .34 .34 .34 .34 .34
Глав	за 3 Операции с дисплея Индикаторы и кнопки управления Цифровой светодиодный дисплей Граф нагрузки Индикатор импульсов энергии Индикаторы активности порта Кнопки навигации Дисплей данных (Data Display)	<b>33</b> <b>34</b> .34 .34 .34 .34 .34 <b>35</b>
Глав	за 3 Операции с дисплея	<b>33</b> .34 .34 .34 .34 .34 .34 <b>35</b> .35
Гла	за 3 Операции с дисплея	<b>33</b> .34 .34 .34 .34 .34 .34 .35 .35 .36
Гла	за 3 Операции с дисплея	<b>33</b> <b>34</b> .34 .34 .34 .34 .35 .35 .36 .36
Гла	за 3 Операции с дисплея	<b>33</b> <b>34</b> .34 .34 .34 .34 <b>35</b> .36 .36 .37 38
Гла	за 3 Операции с дисплея	<b>33</b> <b>34</b> .34 .34 .34 .34 .34 .35 .35 .36 .37 .38 .38
Гла	за 3 Операции с дисплея	<b>33</b> <b>34</b> .34 .34 .34 .34 .34 .35 .36 .36 .37 .38 .38 .39
Гла	за 3 Операции с дисплея	<b>33</b> <b>34</b> .34 .34 .34 .34 <b>35</b> .36 .36 .37 .38 .38 .39 <b>41</b>
Гла	за 3 Операции с дисплея	<b>33</b> <b>34</b> .34 .34 .34 .34 <b>35</b> .36 .37 .38 .38 .39 <b>41</b> <b>42</b>
Гла	за 3 Операции с дисплея	<ul> <li>33</li> <li>34</li> <li>.34</li> <li>.34</li> <li>.34</li> <li>.35</li> <li>.36</li> <li>.37</li> <li>.38</li> <li>.39</li> <li>41</li> <li>42</li> <li>.42</li> </ul>
Гла	за 3 Операции с дисплея	<b>33</b> <b>34</b> .34 .34 .34 .34 <b>35</b> .36 .37 .38 .39 <b>41</b> <b>42</b> .42
Глав	за 3 Операции с дисплея	<b>33</b> <b>34</b> .34 .34 .34 .34 .35 .36 .36 .37 .38 .39 <b>41</b> .42 .42 .42 .42
Гла	за 3 Операции с дисплея	<b>33</b> <b>34</b> .34 .34 .34 .34 .35 .36 .36 .37 .38 .39 <b>41</b> <b>42</b> .42 .43 .43
Гла	за 3 Операции с дисплея Индикаторы и кнопки управления Цифровой светодиодный дисплей Граф нагрузки Индикатор импульсов энергии. Индикаторы активности порта. Кнопки навигации <b>Дисплей данных (Data Display)</b> Характеристики дисплея. Кнопки навигации Простой сброс накопленных данных Экран общих измерений Экран общих измерений Экран Мин/Макс и максимальных интегральных значений Экран Мин/Макс и максимальных интегральных значений Экран Ачество энергии/Гармоники. Экран Энергии <b>Дисплей состояния (Status Display)</b> <b>Использование меню</b> Кнопки навигации (Navigation Buttons) Выбор меню. Вод пароля Выбор входа меню Просмотр и изменение элементов установок.	<b>33</b> <b>34</b> .34 .34 .34 .35 .36 .37 .38 .39 <b>42</b> .42 .43 .43 .43 .43
Гла	за 3 Операции с дисплея	<b>33</b> <b>34</b> .34 .34 .34 .34 .35 .36 .37 .38 .39 <b>42</b> .42 .43 .43 .43 .44 .44

Порты связи	47
Сетевой адрес	
Установка счетчиков	
Установка управляющих тритеров	
Установка аналоговых выходов	
Установка аналогового расширителя	
Установка таймеров	
Установка дисплея	55
Защита прибора от несанкционированного доступа (Meter Security)	56
Установка часов прибора	
Сброс регистров-аккумуляторов и максимальных интегральных значений	58
Глава 4 Программа PAS	59
База данных конфигурации	59
Установка каналов связи	60
Связь через последовательный порт	60
Связь через телефонный модем	
Связь через интернет	
Задание установок прибора	
Загрузка установок в прибор	
получение установок от прибора	
Авторизация	
Задание конфигурации каналов связи в приборе	63
Задание установок портов связи	63
Задание установок Ethernet	64
Общие установки прибора	65
Базовые установки прибора	66
Опции устройства	
Локальные установки	/U 71
Использование цифровых входовИспользование релейных выходов	
Программирование аналоговых входов	
Программирование аналоговых выходов	76
Программирование аналогового расширителя	78
Использование счётчиков	79
Использование таймеров (Periodic Timers)	80
Использование управляющих триггеров	80
Задание конфигурации регистров суммарной энергии и TOU	
Залание конфигурации дневной тарифной схемы	80 86
Задание конфигурации сезонной тарифной схемы	
	80
Задание конфигурации ранистраторов	
Задание конфигурации памяти присора	
Задание конфигурации регистратора данных (Data Recorder)	
Задание конфигурации регистратора формы волны (Waveform Recorder)	
Стандарт EN50160. Оценка и регистрация	
Введение в EN50160	
Техники оценки (Evaluation Techniques)	98
Методы оценки	100
Задание конфигурации регистраторов EN50160	106
Установки регистратора КЭ EN50160 (EN50160 PQ Recorder Setup)	
установки пределов гармоник EN50160 (EN50160 Harmonics Limits Setup)	
гасширенные установки Е№50160 (Е№50160 AdVanced Setup)	
	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
удаленное управление устроиством (Remote Device Control)	111
удаленное управление реле Фласи событий	117
Флаги сообний	

Диагностика прибора
Функция администратора (Administration) 115 Изменение пароля 115
Обновление программы прибора115
Мониторинг приборов
Получение разделов данных (Log Files)119
Получение записанных данных119 Получение разделов статистики EN50160
Просмотр записанных файлов 121
Опции просмотра
Event Log)
Просмотр отчёта соответствия EN50160 (EN50160 Compliance Report)
Просмотр отчёта сопровождения по гармоникам EN50160 127
Приложение А Технические спецификации
Приложение Б Параметры для аналогового выхода
Приложение В Триггеры и действия (Setpoint Triggers and Actions) 135
Приложение Г Параметры для мониторинга и регистрации данных
Приложение Д Разделы регистрации статистики EN50160 148
Приложение Е Шкалы данных 152
Приложение Ж Коды диагностики прибора 153

## Глава 1 Общая информация



Прибор РМ175 является компактным, многофункциональным, трёхфазным мультиметром и анализатором качества энергии переменного тока, специально разработанным для удовлетворения требований широкого спектра пользователей, от разработчиков электрических панелей до операторов подстанций.

Яркий 3-хстрочный LED дисплей обеспечивает удобное чтение данных с прибора. Модуль дисплея может легко удаляться на расстояние до 1000 метров от прибора.

Два порта связи позволяют локальное и удалённое автоматическое чтение данных с прибора и его установки через канал связи, а также с использованием программы сбора данных. Имеются различные опции удалённой связи с прибором, включая телефонные линии, локальную сеть и Интернет.

#### Характеристики:

- З входа напряжения и З входа переменного тока изолированы гальванически, для прямого подключения к линии электроэнергии или через трансформаторы тока и напряжения
- Многофункциональный 3-фазный прибор (реальные действующие значения (RMS), напряжения, токи, мощности, соз ф, ток нейтрали, несимметрия напряжений и токов, частота)
- Встроенный анализатор гармоник, КИС (THD) напряжения и тока, TDD тока и К-фактор тока, КИС (THD) интергармоник, до 50-й гармоники
- Спектр гармоник и углы по напряжению и току
- Измерение интегральных значений Ток/Напряжение/Мощности/THD/TDD
- Измеритель энергии в четырех квадрантах, класс точности 0.2S (IEC62053-22:2003)
- Time-of-Use (TOU), 8 общих и тарифных регистров энергии/интегральной мощности х 8 тарифов, 4 сезона х 4 типа дней, 8 изменений тарифов в день, легко программируемая тарифная схема

- Автоматический дневной профиль для энергии и максимальной интегральной мощности (общие и тарифные ригистры)
- Встроенный программирумый контроллер, 16 управляющих триггеров; программирумые уставки и задержки времени; управление выходными реле; время реакции 1/2 -периода
- Регистратор событий для регистрации внутренней диагностики, событий триггеров и операций цифровых входов/релейных выходов
- 16 разделов регистрации данных; программирование записи в разделы данных на периодической основе или по какому-либо внутреннему или внешнему триггеру
- Два раздела регистрации формы волны; одновременная запись 6 каналов переменного тока на одном графе; частота записи 32, 64 и 128 точек за период; до 20 периодов перед событием; до 30 секунд непрерывной записи на частоте 32 точки за период
- Регистратор качества энергии EN50160 (статистика соответствия EN50160, статистика сопровождения по гармоникам EN50160, встроенный анализатор качества энергии; программируемые уставки и гистерезис; готовые к использованию отчёты)
- Запись и мониторинг форм волны в реальном времени; одновременная запись по 6 каналам 4-х периодов на частоте записи 128 точек за период
- Удобный для чтения 3-строчный (2х4 символа + 1х6 символа) яркий дисплей со светодиодными индикаторами, регулируемое время обновления, опция прокручивания страниц с регулируемым временем экспозиции, авто-возрат на страницу по умолчанию
- Графический элемент на светодиодах, отображающий нагрузку в процентах относительно определённого пользователем тока нагрузки
- Модуль дисплея с 3-проводным интерфейсом RS-485, удаляемый на расстояние до 1000 метров
- Два цифровых входа для мониторинга внешних контактов и получения импульсов от счетчиков энергии, воды и газа
- 2 релейных выхода для аварийной сигнализации и управления, и для выходных импульсов энергии
- 2 опциональных оптически изолированных аналоговых выхода с внутренним источником питания; опции выхода 0-20мА, 4-20 мА, 0-1 мА, и ± 1 мА (± 5 мА по заказу)
- 2 опциональных оптически изолированных аналоговых входа с внутренним источником питания; опции входа 0-20мА, 4-20 мА, 0-1 мА, и ± 1 мА (± 5 мА по заказу)
- частота 50/60 Гц
- Опциональный аналоговый расширитель, обеспечивающий дополнительно 2 x 8

аналоговых выходов; опции работы 0-20мА, 4-20 мА, 0-1 мА, и  $\pm$  1 мА (источник питания 50/60 Гц)

- Точные внутренние часы с резервным питанием от батарейки
- 1 Мбайт RAM с резервным питанием от батарейки для записи долговременных данных и форм волны
- Два порта связи, имеющиеся опции связи:

COM1:

RS-232/RS-422/RS-485

Телефонный модем 56K Ethernet 10/100BaseT, возможна

поддержка eXpertPower<sup>TM</sup>

COM2:

RS-422/RS-485

- Протоколы связи Modbus RTU, Modbus ASCII и Modbus/TCP
- Защита паролем установки параметров и сброса с панели прибора и через канал связи. Запись в раздел регистрации событий (Event log) попыток несанкционированного доступа в прибор
- Лёгкое обновление версии программы прибора через любой порт связи

#### Измеряемые параметры

Параметр	Дисплей	Связь	Аналог	Импульс	Триггеры
1 период.действ.значения					
(1-cycle Real-time Measurements)					
Действ.значение фазного напряж. (RMS)		✓	✓		✓
Действ.значение фазного тока (RMS)		✓	✓		✓
кВт по фазам		✓			✓
квар по фазам		✓			✓
кВА по фазам		✓			<b>√</b>
соѕ φ по фазам		✓			~
Общая кВт		✓	✓		✓
Общая квар		✓	✓		✓
Общая кВА		✓	✓		✓
Частота		✓	✓		✓
Ток нейтрали		<ul><li>✓</li></ul>	✓		✓
Общий соѕ φ		✓	✓		✓
Несимметрия напряжений и токов		✓			✓
1 сек.усреднённые значения					
(1-sec Average Measurements)					
Действ.значение фазного напряж. (RMS)	✓	✓	✓		✓
Действ.значение фазного тока (RMS)	✓	✓	✓		✓
кВт по фазам	✓	✓			✓
квар по фазам	✓	✓			✓
кВА по фазам	✓	✓			✓
соѕ φ по фазам	✓	<ul> <li>✓</li> </ul>			1
Общая кВт	<ul> <li>✓</li> </ul>	√	✓		✓
Общая квар	<ul> <li>✓</li> </ul>	<ul> <li>✓</li> </ul>	✓		✓
Общая кВА	<ul> <li>✓</li> </ul>	✓	✓		✓
Общий соѕ φ	✓	<ul> <li>✓</li> </ul>	✓		<ul> <li>✓</li> </ul>
Частота	✓	✓	✓		✓
Ток нейтрали	✓	✓	✓		✓
Несимметрия напряжений и токов	1	<ul><li>✓</li></ul>			✓
Интегральные токи и напряжения (Amps					
& Volt Demands)		<u> </u>			
Интегральные фазные токи и напряжения		✓			✓

Параметр	Дисплей	Связь	Аналог	Импульс	Триггеры
Макс.интегральный фазный ток	✓	<ul><li>✓</li></ul>			✓
Макс.интегральное фазное напряжение	✓	✓			✓
Интегральные мощности (Power Demands)					
кВт, Аккумул.интегр.значение		<b>√</b>	<b>√</b>		-
квар, Аккумул.интегр.значение		✓	✓		1
импорт и экспорт					
ква, Аккумул.интегр.значение		•	•		•
квт, интегр.значение импорт и экспорт		•			•
квар, интегр.значение импорт и экспорт		· ·			• •
ква, интегр.значение		<b>v</b>			• •
квт, Скользящее интегр.значение					
		<ul> <li>✓</li> </ul>			1
импорт и экспорт					
кВА. Скользящее интегр.значение		<ul> <li>✓</li> </ul>			✓
кВт, Прогнозир, интегр,значение		√			✓
импорт и экспорт					
квар, Прогнозир. интегр.значение		✓			√
импорт и экспорт					
кВА, Прогнозир. интегр.значение		<ul> <li>✓</li> </ul>			<ul> <li>✓</li> </ul>
кВт, Макс.интегр. значение, импорт	✓	<ul> <li>✓</li> </ul>			
кВт, Макс.интегр. значение, экспорт		√			
квар, Макс.интегр. значение, импорт	✓	✓			
квар, Макс.интегр. значение, экспорт		<ul> <li>✓</li> </ul>			
кВА, Макс.интегр. значение	✓	✓			
Общая энергия (Total Energy)		ļ			
Общая кВтч, импорт и экспорт	✓	✓		<b>√</b>	
Общая кварч, импорт и экспорт	<b>v</b>	×		•	
Общая кварч Net		×			
Общая кВАч	•	•		•	
Энергия по фазам (Energy per Phase)					
квтч импорт по фазам	•	· ·			
кварч импорт по фазам					
RDAY 110 Wasam	-				
	✓	<ul> <li>✓</li> </ul>			
импорт и экспорт кВАч 2 источника					
импульсов)					
8 TOU регистров макс.интегр. мощности		<ul> <li>✓</li> </ul>			
8 тарифов, 4 сезона x 4 типа дней		√			√
Измерения гармоник (Harmonic					
Measurements)					
КИС (THD) напряжения по фазам	✓	✓	✓		✓
КИС (THD) тока по фазам	<b>√</b>	✓	✓		<b>√</b>
Приведенный КИС (TDD) тока по фазам	<b>v</b>	✓	<b>√</b>		✓
Коэф.гармонич.потерь К-фактор тока по	✓	✓	✓		✓
гармоники напряжения по фазам до 50-и	•				
Гармоники		✓			
Гармоники тока по фазам до 50-и гармоники Услы гармоник напражения до 50-й гармоники		- ·			
Углы гармоник тока до 50-й гармоники		<ul> <li>✓</li> </ul>			
Фунламентальные значения (лля					
номинальной частоты)					
(Fundamental Component)					
Фазные напряжение и ток		✓			
Фазные кВт, соѕ φ	✓	✓			
Фазные квар, кВА		<ul> <li>✓</li> </ul>		1	
	✓	<ul> <li>✓</li> </ul>	1		
		✓	-		
Регистрация Мин / Макс значений		· ·			
(Min/Max Logging)					
	✓	<ul> <li>✓</li> </ul>	1	1	1
	✓	<ul> <li>✓</li> </ul>			
		· ·			
רישמער דווט, דטט, ו⊂שמעוטף דוט שמשמיי	1	· ·	1	1	I

Параметр	Дисплей	Связь	Аналог	Импульс	Триггеры
Порядок чредования фаз (Phase Rotation)	-				~
Фазные углы напряжения и тока (Voltage and Current Phase Angles)	✓	<b>√</b>			
День и время (Day and Time)	<ul> <li>✓</li> </ul>	<ul> <li>✓</li> </ul>			✓
Счётчики импульсов (Pulse Counters)	<ul> <li>✓</li> </ul>	<ul> <li>✓</li> </ul>			✓
Опциональные Аналоговые входы (Analog Inputs (optional))	<b>√</b>	<b>√</b>			1
Цифровые входы (Digital Inputs)	<ul> <li>✓</li> </ul>	<ul><li>✓</li></ul>			✓
Выходы реле (Relay Outputs)	<ul> <li>✓</li> </ul>	<ul> <li>✓</li> </ul>			✓
Дистанционное управление реле (Remote Relay Control)		<b>√</b>			
Триггеры (Alarm Triggers/Setpoints)		$\checkmark$			$\checkmark$
Тесты самодиагностики (Self-diagnostics)		$\checkmark$			

## Глава 2 Установка

## Механическая установка



Рисунок 2-1 Размеры



Рисунок 2-2 Шаг 1 (ANSI 4" круглый вырез): Монтаж модуля дисплея в отверстие



Рисунок 2-3 Шаг 1 (DIN 92х92мм квадратный вырез): Монтаж модуля дисплея в отверстие



Рисунок 2-4 Шаг 2: Собрать четыре направляющих винта



Рисунок 2-5 Шаг 3: Сдвинуть и позиционировать прибор на направляющих винтах



Рисунок 2-6 Шаг 4: Зафиксировать прибор с помощью гаек

## Установка на DIN - рейку

РМ175 может быть смонтирован на 35-мм DIN-рейку. Модуль дисплея монтируется отдельно на панели распределительного щита и подключается к прибору через кабель связи (смотри Удалённая установка дисплея).



BG0386-1







## Удалённая установка дисплея

Механическая установка

Стандартные отверстия

(ANSI 4" круглые или DIN 92х92 мм квадратные)



Рисунок 2-9 Размеры отверстий для дисплея



Шаг 1: Вставить модуль дисплея в отверстие. Шаг 2: Навинтить шайбы и гайки на винты.

Рисунок 2-10 ANSI 4" или DIN 92х92 мм монтаж дисплея

## Специальное отверстие







Рисунок 2-12 Монтаж дисплея

## Электрическое соединение

Удалённый дисплей соединяется с прибором через 3-проводный или 5проводный кабель связи, снабжённый двумя 15-ріп коннекторами типа D.

При монтаже на DIN-рейку прибор может быть подключен через порт RS-485.

На расстояниях до 100 м дисплей может получать питание через кабель связи прямо от прибора. Соедините разъёмы (pin) 1 и 8 на двух сторонах, как показано на Рисунке 2-13.

На расстояниях свыше 100 м, питание от отдельного источника питания 12В DC (может быть использован адаптер 12В AC/DC). Соедините положительный провод к разъёму 1 и отрицательный провод к разъёму 8, как показано на рисунке 2-14.

Разъём Сигнал (Signal) (Pin)		
1	+12B	
5	RS-485 + (плюс)	
7	RS-485 – (минус)	
8	GND	
15	Chassis ground	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	



Figure 2-13 Удалённое подключение дисплея с собственным питанием



Figure 2-14 Удалённое подключение дисплея с питанием от источника питания 12B DC

## Электрическое подключение (Electrical Installation)

Перед подключением удостоверьтесь, что все источники питания выключены. Несоблюдение этого условия может привести к серьёзной или даже смертельной травме и повреждению оборудования.



## Типовое подключение

Рисунок 2-15 Типовое подключение



Рисунок 2-16 Зажимы – Вид сзади

#### Подключение источника питания

Перед подключением вашего прибора к источнику питания, проверьте наклейку с надписью на задней стороне прибора, чтобы удостовериться, что он оборудован подходящим источником питания.

Питание прибора может быть от отдельного источника питания или от измеряемого напряжения, если оно той же величины, что питающее напряжение.

Для источника питания переменного тока: подсоедините линейный провод к зажиму 12, и провод нейтрали к зажиму 10.

Для источника питания постоянного тока: подсоедините провод с «плюсом» к зажиму 12, а провод с «минусом» - к зажиму 10.

## Подключение заземления

Подключение заземления прибора к заземлению распределительного устройства с использованием отдельного провода сечением больше 2мм<sup>2</sup>/14 AWG.

## Схемы подключения

Для входных величин переменного тока смотри «Технические спецификации» в Приложении А.

В приборе возможны следующие схемы подключения:

Схема подключения (Смотри Базовые установки прибора в Главе 3)	Код установок	Рисунок
3-проводное прямое соединение с использованием 2 трансформаторов тока (2 элемента)	3dir2	2-17
4-проводное соединение звездой, использующее 3 трансфоматора тока (3 элемента)	4Ln3 или 4LL3	2-18
4-проводное соединение звездой, использующее 3 трансформатора напряжения, 3 трансфоматора тока (3 элемента)	4Ln3 или 4LL3	2-19
Трёхпроводное соединение открытым треугольником, использующее 2 трансформатора напряжения, 2 трансформатора тока (2 элемента)	3OP2	2-20
Четырёхпроводное соединение звездой, использующее 2 трансформатора напряжения, 3 трансформатора тока (21/2 элемента)	3Ln3 или 3LL3	2-21
Трёхпроводное соединение открытым треугольником, использующее 2 трансформатора напряжения, 3 трансформатора тока (2½ элемента)	3OP3	2-22
Четырехпроводное прямое соединение треугольником, использующее 3 трансформатора тока (3 элемента)	4Ln3 или 4LL3	2-23
Трёхпроводное соединение разорванным треугольником (Broken Delta), использующее 2 трансформатора напряжения, 3 трансформатора тока	3bLn3 или 3bLL3	2-24



Рисунок 2-17 3-проводное прямое соединение с использованием 2 трансформаторов тока (2 элемента).

Режим подключения = 3dir2



Рисунок 2-18 4-проводное соединение звездой, использующее 3 трансфоматора тока (3 элемента).

Режим подключения = 4LL3 или 4Ln3



Рисунок 2-19 4-проводное соединение звездой, использующее 3 трансформатора напряжения, 3 трансфоматора тока (3 элемента).

Режим подключения = 4LL3 or 4Ln3



Рисунок 2-20 Трёхпроводное соединение открытым треугольником, использующее 2 трансформатора напряжения, 2 трансформатора тока (2 элемента).



Рисунок 2-21 Четырёхпроводное соединение звездой, использующее 2 трансформатора напряжения, 3 трансформатора тока (2½ элемента).

Режим подключения = 3LL3 или 3Ln3



This configuration provides accurate power measurements only if the voltages are balanced.

Рисунок 2-22 Трёхпроводное соединение открытым треугольником, использующее 2 трансформатора напряжения, 3 трансформатора тока (2½ элемента).

Режим подключения = 30Р3



Рисунок 2-23 Четырехпроводное прямое соединение треугольником, использующее 3 трансформатора тока (3 элемента).

Режим подключения = 4LL3 или 4Ln3



Рисунок 2-24 Трёхпроводное соединение разорванным треугольником (Broken Delta), использующее 2 трансформатора напряжения, 3 трансформатора тока.

Режим подключения = 3bLn3 или 3bLL3

## Подключения входов/выходов

Параметры входов/выходов смотри "Технические спецификации" в Приложении А.

## Релейные выходы







Рисунок 2-26 Подключение цифровых входов

Аналоговые выходы



Рисунок 2-27 Подключение аналоговых выходов

Максимальная нагрузка токовой петли:

510 Ом для опций 0-20 мА и 4-20 мА 5 kОм для опций 0-1 мА и  $\pm 1$  мА

## Аналоговые входы



Рисунок 2-28 Подключение аналоговых входов

## Подключение каналов связи

Для РМ175 имеются в несколько опций каналов связи:

COM1 (проверьте наклейку с надписью на обратной стороне прибора):

RS-232/RS-422/RS-485

Телефонный модем 56К

Ethernet 10/100BaseT

COM2:

RS-422/RS-485

Порт RS-232/RS-422/RS-485 - стандартный для COM1. Другие опции заказываются отдельно. Подключения к коннектору Ethernet RJ45 и к телефонному коннектору RJ11 выполняются через кабельный адаптор, поставляемый с прибором (если заказан).

Полное описание протоколов связи можно найти руководстве по протоколам РМ175, предоставляемым вместе с вашим прибором.

## Подключение COM1 RS-232



Коннектор 9-ріп D-типа, "розетка":

Контакт (Pin)	Сигнал (Signal)
1	RS-232 RTS
2	RS-232 RxD
3	RS-232 TxD
4	RS-232 CTS
5	RS-232 "земля"





Рисунок 2-29 COM1: RS-232 Схемы подключения кабеля



Подключение COM1 RS-422/485

Коннектор 9-ріп D-тип, "розетка":

Контакт (Pin)	Сигнал (Signal)	
6	RS-422/485 +RxD	
7	RS-422/485 +TxD	
8	RS-422/485 –TxD	
9	RS-422/485 –RxD	



Рисунок 2-30 СОМ1: Подключение к конвертору RS-422/485-RS-232



## Подключение телефонного модема СОМ1





Подключение COM2 RS-422/485

Съёмный коннектор, зажимы проводов, 5 зажимов:

Terminal	Signal
13	-TxD
14	-RxD
15	+TxD
16	+RxD
17	Ground





**UP TO 32 POWERMETERS** 





Рисунок 2-34 COM2: RS-422/485 4-проводное соединение

#### Series PM175 Powermeters

## Глава 3 Операции с дисплея

SATEC	PM175	Power Quality Analyzer
110%		V1/V1-2 A1 VA C A neut.
50% LOAD		V2 / V2-3 A2 PF Hz
ENERGY PULSE	COM2	COM1
		CATION

Дисплей на английском

#### Дисплей на русском



## Индикаторы и кнопки управления

## Цифровой светодиодный дисплей

Прибор обладает простым интерфейсом пользователя, который позволяет вам просматривать измеряемые параметры в цифровой форме, листая различные страницы дисплея. Цифровой светодиодный дисплей показывает вам до трёх параметров одновременно. Маленькие прямоугольные или треугольные светодиодные индикаторы справа и внизу дисплея показывают измеряемые параметры и их единицы измерения.

Вид дисплея может меняться в зависимости от типа прибора и режима работы. Существуют три режима работы: дисплей данных, дисплей состояния и дисплей в программируемом режиме.

## Граф нагрузки

Граф нагрузки показывает величину в процентах (40% до 110%) текущего тока нагрузки по отношению к определённому пользователем номинальному току нагрузки. Базовый номинальный ток может быть установлен в амперах через Меню установок дисплея (Display Setup menu). Если он установлен в 0 (величина по умолчанию), ток нагрузки берётся в процентах от заданного первичного тока трансформатора тока.

## Индикатор импульсов энергии

В РМ175 есть красный светодиодный индикатор 'Energy Pulse' ('ИМПУЛЬС Втч/варч'). Он мигает с постоянной частотой, когда нагрузка подключена к прибору. Существуют два режима работы индикатора: нормальныя и тестовая. В нормальном режиме, импульсы индикатора показывают Втч импорт с частотой 1,000 импульсов на кВт. В тестовом режиме импульсы индикатора показывают или Втч импорт, или варч импорт (индуктивная) с частотой 10,000 импульсов на кВтч/кварч. Режим тестирования энергии может быть доступен через Меню установок дисплея. В тестовом режиме регистры-аккумуляторы энергии и интегральной мощности не считают потребляемую энергию.

## Индикаторы активности порта

В приборе имеется два жёлтых индикатора: "COM1" и "COM2", которые показывают активность двух портов связи. Индикаторы портов мигают, когда порт получает или передаёт данные. С опцией Ethernet индикатор "COM1" индикатор мигает постоянно вне зависимости от активности порта.

Когда модуль дисплея подключён дистанционно через 3-проводный интерфейс RS-485, индикатор "COM1" показывает активность порта дисплея, в то время как индикатор "COM2" не действует.

## Кнопки навигации

В РМ175 имеются шесть кнопок, которые обычно используются для перехода между различными экранами измеряемых величин. В программном режиме с помощью кнопок доступны меню установок прибора, и заводские установки прибора, установленные по умолчанию, могут быть изменены.

## Дисплей данных (Data Display)

В режиме данных дисплей обычно обновляется раз в секунду; вы можете согласовать частоту обновления дисплея через Меню установок дисплея.

#### Характеристики дисплея

#### Единицы измерения

Токи всегда отображаются в амперах или килоамперах, с двумя десятичными цифрами после запятой.

Единицы измерения для напряжения и интегральной мощности зависят от схемы подключения прибора:

- Когда используется прямое подключение, напряжение отображается в вольтах с одной цифрой после запятой, а мощность в киловаттах, тремя цифрами после запятой.
- При использовании соединения через трансформатор напряжения, для коэффициента трансформации (PT ratio) до 4.0 напряжение отображается в вольтах, а мощность в целых киловаттах
- Для коэффициента трансформации (PT ratio) больше 4.0 напряжение отображается в киловольтах, а мощность - в мегаваттах с тремя цифрами после запятой.

Маленький кружок индикатора "Kilo" ("Кило") и "Mega" ("Mera") светятся, показывая соответствующие единицы измерения для отображаемой страницы.

#### Первичные и вторичные единицы напряжения

Напряжение может быть отображено в первичных (по умолчанию) и вторичных единицах. Режим отображения напряжения может быть изменён через Меню установок дисплея (Display Setup menu).

#### Измерение мощности по фазам

В конфигурациях с нейтралью, в дополнение к общим трёхфазным мощностям, прибор может показывать измерения фазных мощностей. По умолчанию они запрещены. Смотри <u>Установки дисплея</u> для информации, как разрешить отображение фазных мощностей в приборе.

## Фундаментальная компонента (для номинальной частоты)

Прибор может показывать общий соз ф и активную мощность для фундаментальной компоненты, если это разрешено в Меню установок дисплея. Если измерения фазовых мощностей разрешены, РМ175 также показывает фазный соз ф и активную мощность для фундаментальной компоненты.

#### Автовозврат

Если никакие кнопки не были нажаты в течение 30 секунд, в то время как опция Автовозврат разрешена, дисплей автоматически возвращается к главному экрану из любого другого дисплея измерений или программного режима.

Опция Автовозврат может быть разрешена через Меню установки дисплея.

#### Автопрокручивание

Если никакие кнопки не были нажаты в течение 30 секунд при нахождении на дисплее общих измерений, и опция Автопрокручивание разрешена в приборе, дисплей автоматически прокручивает все имеющиеся страницы. Интервал прокручивания может быть согласован через Меню установок дисплея.

Для остановки прокручивания быстро нажмите кнопку UP (BBEPX) или DOWN (BHИЗ).

#### Кнопки навигации



В режиме Дисплея данных кнопки навигации таковы:

Кнопка **MIN/MAX** (**MUH/MAKC**) переключает между страницами дисплея Мин/Макс - Макс.интегр. значения. При новом коротком нажатии она переключает обратно на экран общих измерений.

Кнопка **PQ** (**KЭ**) переключает между различными экранами качества энергии/гармоник: Общие гармоники (КИС), Индивидуальные гармоники напряжений и токов, и Параметры качества энергии - кратковременный (Pst) и долговременный (Plt) фликер, и несимметрия напряжений и токов (отрицательная последовательность). При коротком новом нажатии она переключает обратно на экран общих измерений.

Кнопки стрелок **UP** (**BHИ3**) и **DOWN** (**BBEPX**) прокручивают вперёд и назад через страницы дисплея. При коротком нажатии они переводят на одну страницу вперёд или назад. Если вы нажмёте кнопку, удерживая её, страницы дисплея будут прокручиваться со скоростью две в секунду.

Нажатие кнопок стрелок UP и DOWN вместе возвращает к первой странице текущего дисплея.

Кнопка **SELECT** (**BЫБОР**) работает при её отпускании. Кнопка имеет две функции:

- При коротком нажатии она переключает в программный режим.
- При нажатии вместе с кнопкой ENTER (BBOД) на более, чем 5 секунд, она сбрасывает записи Мин/Макс, максимальные интегральные значения, или значения энергии, в зависимости от текущей отображаемой страницы. Если прибор защищён паролем, и простой сброс данных с дисплея не разрешён, это действие не имеет эффекта.

Кнопка **ENERGY** (ЭНЕРГИЯ) переключает на экран Энергии. Если в приборе заданы регистры TOU, вы можете повторно нажать эту кнопку для прокручивания через все имеющиеся регистры TOU. При коротком новом нажатии она переключает обратно на экран общих измерений.

## Простой сброс накопленных данных

Когда прибор не защищён паролем или простой сброс данных разрешён с дисплея независимо от установок защиты (смотри <u>Установки дисплея</u>), прибор позволяет простой "двухкнопочный" сброс регистров Мин/Макс, максимальных интегральных значений, энергий и счётчиков в режиме дисплея данных без входа в меню сброса:

 Выберите страницу дисплея, где отображаются данные, которые вы хотите сбросить:
Раздел регистрации Мин/Макс значений - выберите страницу Мин/Макс с экрана Мин/Макс.

Максимальные интегральные значения тока и напряжения - выберите страницу максимальных интегральных значений тока и напряжения с экрана Мин/Макс.

Максимальные интегральные значения мощности - выберите старницу максимальных интегральных значений мощности с экрана Мин/Макс.

Общие и фазные значения энергии - выберите страницу общей энергии или страницу фазной энергии с экрана Энергии (Energy Display).

Счётчики - выберите страницу счётчиков с экрана Состояния (Status Display).

 При нажатой кнопке SELECT (ВЫБОР), нажмите и удерживайте кнопку ENTER (ВВОД) в течение около 5 секунд. Отображаемые данные сбрасываются в ноль.

# Экран общих измерений

Листайте страницы кнопками стрелок UP (ВВЕРХ) и DOWN (ВНИЗ).

			Общие изме	ерения (Главный Экран)
	1		V12	Линейные напряжения
			V23	
		L	V31	
	2		V1	Фазные напряжения (в конфигурациях с
			V2	нейтралью: 4LN3, 3LN3, 3BLN3, 4LL3,
		Р	V3	3LL3, and 3BLL3)
	3		I1	Токи
			I2	
			I3	
	4		kVA/MVA	Обшая ВА
			PF	Общий соз то
			kW/MW	
			, In	
	5			Пок неитрали
			l IZ kvor/Mvor	
	6			
	0			
				(если разрешено)
	7			
	/		KVA/MVA	
			PR.LI	(если разрешено)
$\square$	0			
	0			
				(если разрешено)
	0			
	9		KVA/MVA	
			PII.LZ	(если разрешено)
	10		Db 12	
	10		PII.LJ	
				(если разрешено)
	11			
	11		RVA/MVA	
			FII.LJ	(если разрешено)
	12			
	12		DE DE	Фундаментальные общие мощности
				(если разрешено)
	12			
	15			Фундаментальные фазные ст мощности
				(если разрешено)
	14	-		
	14			Фундаментальные фазные L2 мощности
				(если разрешено)
	1	1	KVV/I*IVV	

	Общие измерения (Главный Экран)				
15	H1.L3	Фундаментальные фазные L3 мощности			
	PF	(если разрешено)			
	kW/MW				
16	An.In	Аналоговые входы (опциональные)			
	AI1				
	AI2				

### Экран Мин/Макс и максимальных интегральных

### значений

Нажмите кнопку MIN/MAX (МИН/МАКС). Индикатор MIN/MAX или MAX DEMAND (МАКС. ИНТ.) в приборе PM175 загорается при нахождении на экране Мин/Макс. Используйте кнопки стрелок UP (BBEPX) и DOWN (BHИ3) для листания страниц Мин/Макс и Макс.интегральн.значений.

Примите во внимание, что измеряемые напряжения - фазные для режимов 4LN3, 3LN3 и 3BLN3, и линейные для других режимов.

мти —		Na /Na Na					
		Мин/Макс и Макс.интегр.значения					
<b>'</b>	1		V1/V12	Минимальные напряжения			
			V2/V23				
		Lo	V3/V31				
	2		I1	Минимальные токи			
			I2				
		Lo	I3				
	3		kva/mva	Минимальная общая ВА			
			PF	Минимальный общий cos φ (абсолютный)			
		Lo	kW/MW	Минимальная общая Вт			
	4	1	In	Минимальный ток нейтрали			
			Hz	Минимальная частота			
		Lo	kvar/Mvar	Минимальная общая вар			
	5		V1/V12	Максимальное напряжение			
	5		V2/V23				
		Hi	V3/V31				
	6		I1	Максимальный ток			
			I2				
		Hi	I3				
	7	1	kVA/MVA	Максимальная общая ВА			
			PF	Максимальный общий cos (0 (абсолютный)			
		Hi	kW/MW	Максимальная общая Вт			
	8	İ	Īn	Максимальный ток нейтрали			
	Ū		Hz	Максимальная частота			
		Hi	kvar/Mvar	Максимальная общая вар			
	9		V1/V12	Макс.интегр. напряжение			
	2		V2/V23				
		Hd	V3/V31				
	10	1	I1	Макс.интегр.ток			
			12				
		Hd	13				
	11	1	kVA/MVA	Макс.интегр.значение ВА			
			, PF	соз (о для макс интегр значен ВА			
		Hd	kW/MW				
				плакслинтегр. значен. DI			

## Экран Качество энергии/Гармоники

Нажмите кнопку PQ/ESC (KЭ/BЫX). Загорается индикатор THD/TDD (КИС). Нажмите кнопку снова для перемещения на экраны индивидуальных гармоник, фликера и несимметрии напряжений и токов. Используйте кнопки стрелок UP (BBEPX) и DOWN (BHИЗ) для листания страниц измерений гармоник и качества энергии.

Примите во внимание, что гармоники по напряжению - фазные в режимах 4LN3, 3LN3 и 3BLN3, и линейные во всех других режимах.

Общие гармоники				
1		V1/V12 THD	Коэфф.искажения синусоидальности	
-		V2/V23 THD	КИС (THD) по напряжению	
	thd.	V3/V31 THD		
 2		I1 THD	Коэфф.искажения синусоидальности	
		I2 THD	КИС (THD) по току	
	thd.	I3 THD		
3		I1 TDD	Приведённый коэфф.искажения	
		I2 TDD	синусоидальности КИС (TDD) по току	
	tdd.	I3 TDD		
4		I1 K-Factor	Коэфф. гармонических потерь К-	
		I2 K-Factor	фактор	
	HF	I3 K-Factor		

	Индивидуальные гармоники по напряжению				
1		V1/V12 HD%	2-я гармоника		
		V2/V23 HD%			
	02H	V3/V31 HD%			
2		V1/V12 HD%	3-я гармоника		
		V2/V23 HD%			
	03H	V3/V31 HD%			
39		V1/V12 HD%	40-я гармоника		
		V2/V23 HD%			
	40H	V3/V31 HD%			
	1 2 39	Ин <u>и</u> 1 02Н 2 03Н 39 40Н	Индивидуальные п           1         V1/V12 HD%           V2/V23 HD%           02H         V3/V31 HD%           2         V1/V12 HD%           V2/V23 HD%         V3/V31 HD%           39         V1/V12 HD%           V2/V23 HD%         V3/V31 HD%           40H         V3/V31 HD%		

PO -					
ESC 4	Индивидуальные гармоники по току				
) .	1		I1 HD%	2-я гармоника	
	-		I2 HD%		
		02H	I3 HD%		
	2		I1 HD%	3-я гармоника	
			I2 HD%		
		03H	I3 HD%		
	39		I1 HD%	40-я гармоника	
			I2 HD%		
		40H	I3 HD%		
	2 39	02H 03H 40H	13 HD% 11 HD% 12 HD% 13 HD% 11 HD% 12 HD% 13 HD%	3-я гармоника 40-я гармоника	

· )						
<u>PQ</u>	Фликер/Несимметрия напряжений и токов					
ESC └─	1 1		V1 Pst	Кратковременный фликер		
	-		V2 Pst			
$\frown$		Pst	V3 Pst			
	2		V1 Plt	Долговременный фликер		
			V2 Plt			
$\leq$		Plt	V3 Plt			
	3	1	U.Unb	Несимметрия напряжений,		
				отрицательная последовательность, в		
$\square$			V% unb	процентах		
	4		C.Unb	Несимметрия токов, отрицательная		
				последовательность, в процентах		
			I% unb			

### Экран Энергии

Нажмите кнопку ENERGY (ЭНЕРГИЯ). Загораются индикаторы MVAh (MBAч), Mvarh (Мварч), или MWh (МВтч). Если в приборе заданы регистры TOU, нажмите кнопку снова для листания всех активных регистров TOU. Используйте кнопки стрелок UP (BBEPX) и DOWN (ВНИЗ) для пролистывания страниц энергии.

Вместе с общими энергиями регистры-аккумуляторы фазных энергий отображаются, если вычисление фазных энергий разрешено в Меню опций прибора.

	Общие и фазные значения энергии					
	1	Ac.En.	Общая Втч импорт			
<u> </u>		IP.				
		MWh				
	2	rE.En.	Общая варч импорт			
		IP.				
	2					
	5	AF.LII.	Общая вач			
		MVAh				
	4	Ac.En.	Общая Втч экспорт			
		EP.				
		MWh				
	5	rE.En.	Общая варч экспорт			
		EP. Mvarb				
	6	Ac.Fn.	Фазная I 1 Втч импорт			
	Ũ	IP.L1.				
		MWh				
$\frown$	7	rE.En.	Фазная L1 варч импорт			
		IP.L1.				
		Mvarh	desus a 11 DAu			
	8	AP.EN.	Фазная LI ВАЧ			
		MVAh				
	9	Ac.En.	Фазная L2 Втч импорт			
		IP.L2.				
		MWh				
	10	rE.En.	Фазная L2 варч импорт			
		IP.L2.				
	11		Assurated 2 BAu			
	11	L2.	Vashaa LZ DAN			
		MVAh				
	12	Ac.En.	Фазная L3 Втч импорт			
		IP.L3.				
	10	MWh	1			
	13	rE.En.	Фазная L3 варч импорт			
		Myarh				
	14	AP.En.	Фазная L3 ВАч			
		L3.				
		MVAh				
$\frown$						
		TOU Pe	гистр энергии 1			
	1	rEG.1	Тариф 1			
		trF.1				
		MWh				
	2	rEG.1	Тариф 2			
$\mathbf{}$	8	rEG.1	Тариф 8			
	5	trF.8				
		MWh				
()						





# Дисплей состояния (Status Display)



OPS ₿

В приборе есть отдельные страницы информации состояния, доступные через первичное меню прибора. Дисплей состояния показывает редко используемую информацию, которая особенно полезна при соединении входов или выходов прибора к внешнему оборудованию. Для информации о передвижении по меню смотри <u>Использование меню</u>.

Чтобы войти в Дисплей состояния:

- Из Дисплея данных нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР) для входа в первичное меню прибора. Замигает окно "StA".
- Нажмите ENTER (ВВОД), чтобы войти в Дисплей состояния. Используйте кнопки стрелок UP (ВВЕРХ) и DOWN (ВНИЗ) для листания страниц состояния.

Чтобы выйти из Дисплея состояния:

- 1. Нажмите ESC (BЫX) для возврата в первичное меню прибора.
- 2. Нажмите ESC для возврата в Дисплей данных.

		Дисплей сост	гояния (Status Display)
	1	PhS	Порядок чредования фаз
		<b>rot</b> POS/nEG/Err	
	2	V1 angle V2 angle AG. V3 angle	Углы напряжения (±180°, по отношению к U1)
	3	I1 angle I2 angle AG. I3 angle	Углы тока (±180°, по отношению к U1)
	4	rEL 1.2. 00	Состояние реле
	5	<b>St.In</b> <b>1.2.</b> 00	Входы состояния (Status inputs)
	6	<b>Cnt.1</b> Counter #1	Счётчик #1
	7	<b>Cnt.2</b> Counter #2	Счётчик #2
	8	Cnt.3 Counter #3	Счётчик #3
	9	<b>Cnt.4</b> Counter #4	Счётчик #4
	10	batt nor/Lo	Состояние резервной батарейки (Нормальное/Низкое)



## Использование меню

### Кнопки навигации (Navigation Buttons)



В РМ175 есть управляемые с помощью меню установки. Чтобы войти в меню, нажмите и отпустите кнопку SELECT (ВЫБОР).

Кнопка **SELECT** (ВЫБОР) выбирает (подсвечивает) активное окно, в котором вы можете выбрать или изменить нужный элемент меню. Кнопка срабатывает, когда она коротко нажата и отпущена.

Кнопки стрелок **UP** (ВВЕРХ) и **DOWN** (ВНИЗ) прокручивают элементы меню в подсвеченном окне вперёд и назад, и позволяют изменить подсвеченный элемент при введении чисел.

Кнопка **ENTER** (BBOД) подтверждает выбор элемента меню или числа в подсвеченном окне, таким образом позволяя войти в подменю или запомнить изменённый элемент.

Кнопка **ESC** (BЫX) позволяет оставить подсвеченный элемент неизменённым или вернуться на верхний уровень меню.

# Выбор меню

Для доступа к меню прибора нажмите и отпустите кнопку SELECT (ВЫБОР). Открывается первичное меню прибора, как показано ниже. В меню есть три входа:

- StA вход Дисплея состояния (Status Display) (смотри "Дисплей состояния" выше)
- OPS Вход в меню главных установок, позволяющий просматривать установочные опции
- CHG Вход в меню главных установок, позволяющий изменять установки



Чтобы войти в Дисплей состояния (Status Display):

- 1. Если подсвечено окно StA, используйте кнопку SELECT (ВЫБОР) для его активации.
- 2. Нажмите кнопку ENTER (ВВОД) для входа в Дисплей состояния

Для просмотра опций установок прибора:

- 1. Нажимайте кнопку SELECT до активации окна OPS.
- 2. Нажмите кнопку ENTER для входа в главное меню.

Для изменения установок прибора или обнуления аккумулированных значений:

- 1. Нажимайте кнопку SELECT (ВЫБОР) до активации окна CHG.
- 2. Нажмите кнопку ENTER (ВВОД) для входа в главное меню.

### Ввод пароля

Меню Изменения установок (Setup Change menu) может быть защищено 4-цифровым паролем пользователя. Прибор изначально отгружается с паролем 0 и запрещённой защитой паролем. Вы можете изменить пароль и разрешить защиту паролем через Меню доступа к управлению (Access Control menu) (смотри <u>Защита доступа к прибору (Meter Security</u>)).

Если авторизация не требуется, просто нажмите кнопку ENTER (ВВОД) для перехода в Главное меню (Main menu); иначе вы должны нажать правильный пароль, чтобы авторизоваться и получить доступ к установкам прибора.



Для ввода пароля:

- 1. Выберите первую цифру кнопками стрелок UP (ВВЕРХ) и DOWN (ВНИЗ).
- 2. Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы перейти к следующей цифре.
- 3. Выберите оставшиеся цифры пароля тем же способом.
- 4. Нажмите ENTER (ВВОД) для подтверждения пароля.

Если пароль введён правильно, вы переходите в Главное меню, иначе вы возвращаетесь в предыдущее меню.

Выбор входов OPS или CHG переводит вас в Главное меню, которое представлено двумя входами: верхнее окно представляет список вторичного меню, в то время как нижний элемент представляет окно выхода.

## Выбор входа меню

Для выбора входа меню из списка меню:

 Подсветите верхний элемент нажатием кнопки SELECT (ВЫБОР).



- Пролистайте список меню коротким нажатием кнопок стрелок UP (BBEPX) и DOWN (ВНИЗ), пока не появится нужный вход меню.
- 3. Нажмите кнопку ENTER (ВВОД).

### Просмотр и изменение элементов установок

Меню второго уровня обычно состоит из трёх элементов: верхнее статическое окно показывает название меню, в то время как среднее окно представляет список установочных параметров, которые можно пролистать, а нижний элемент показывает текущее значение параметра.

Для выбора параметра, который вы хотите просмотреть или изменить:

 Подсветите среднее окно нажатием кнопки SELECT (ВЫБОР).



 Пролистайте список параметров кноками стрелок UP (ВВЕРХ) и DOWN (ВНИЗ), пока не появится название нужного параметра.

#### Для изменения выбранного параметра:

1. Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы активировать нижний элемент.



- Если параметр представлен числом, выберите нужное значение кнопками стрелок UP (BBEPX) и DOWN (BHИЗ). Короткое нажатие кнопки увеличивает или уменьшает значение числа на единицу. При непрерывном нажатии кнопки число уизменяется примерно дважды в секунду.
- Если параметр представлен названием, выберите нужную опцию кнопками стрелок UP (BBEPX) и DOWN (ВНИЗ).
- 4. Чтобы запомнить ваш новый выбор нажмите кнопку ENTER.
- 5. Чтобы оставить параметр неизменённым, нажмите кнопку ESC.

Вы вернётесь к списку параметров для выбора другого параметра или в главное меню.

Для выхода из меню нажмите ESC.

## Операции с меню

### Базовые установки прибора

bASc	MM
ConF	λWΛ
4Ln3	NMN

Это меню позволяет вам задать базовые установки прибора, которые определяют общие рабочие характеристики прибора. Чтобы войти в меню выберите вход "baSc" в главном меню, и затем нажмите кнопку ENTER (BBOД).

Для выбора установочной опции:

- 1. Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы активировать среднее окно.
- 2. Используйте кнопки стрелок UP (BBEPX) и DOWN (ВНИЗ), чтобы пролистать до нужной опции.

Для изменения опции:

- 1. Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы активировать нижнее окно.
- 2. Используйте кнопки стрелок UP (BBEPX) и DOWN (ВНИЗ) для выбора нужной опции.

#### Нажмите кнопку ENTER (ВВОД) для подтверждения ваших изменений и сохранения ваших новых установок, или нажмите ESC (ВЫХ), чтобы отменить изменения.

Для выхода из меню нажмите ESC (ВЫХ).

Обозначение	Параметр	Опции	По	Описание
a -		G ND .	умолчанию	
ConF	Режим подключения Wiring connection (configuration) mode	See "Basic Meter Setup" in Chapter 4	4Ln3	Режим подключения устроиства
Pt	Коэфф. трансформации по напряжению PT ratio	1.0-6500.0	1.0	Коэфф. отношения первичного ко вторичному напряж. трансформатора
Pt.F	Множитель коэфф. трансформации PT Ratio multiplier	×1, ×10	×1	Множитель коэфф. Трансформации. Используется в сетях сверхвысокого напряжения для согласования коэфф. Трансформации для сетей напряжения 500кВ и выше
U.SEC	Номинальное вторичное напряжение Nominal secondary voltage	10-690 B	230 B	Номинальное вторичное напряжение, фазное (в режимах 4LN3, 3LN3 и 3BLN3) или линейное (в режимах 4LL3, 3LL3, 3BLL3, 3OP2, 3OP3 и 3DIR). Используется как базовое напряжение для расчётов по EN50160.
Ct	Первичный ток трансформатора тока CT primary current	1-20000 A	5 A	Первичное значение фазного тока трансформатора тока
d.P	Интервал интеграции для блоковой интегральной мощности Power block demand period	1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60 мин, Е=внешняя синхр.	30 мин	Длина интервала интеграции для расчётов интегральной мощности. Если выбрана внешняя синхронизация, фронт импульса цифрового входа DI1 обозначает начало интервала интеграции.
nd.P	Количество блоков в скользящем окне The number of blocks in the sliding window	1-15	1	Количество блоков для усреднения в скользящем окне интегральных значений
Ad.P	Интервал интеграции для тока, напряжения и КИС Ampere, volt and THD demand period	0-1800 сек	900 сек	Длина интервала интеграции для вычислений интегральных значений тока, напряжения и КИС
Freq	Номинальная частота Nominal frequency	50,60 Гц	50 Гц	Номинальная частота в линии
LoAd	Макс.интегр. значение тока нагрузки Maximum demand load current	0-20000 A	0	Макс.интегр. значение тока нагрузки (0 = CT primary)

Следующая таблица показывает имеющиеся опции.

**Δ** Всегда определяйте режим подключения и коэффициенты трансформации перед установкой триггеров и аналоговых выходов.

△ Максимальное значение произведения фазного первичного тока трансформатора тока и коэффициента трансформации по напряжению равно 57,500,000. Если произведение выше, значения мощностей обнуляются.

## Опции прибора

OPtS	WW
P.cAL	MM
rEAc	MM

Это меню позволяет вам изменять определяемые пользователем опции или ввести прибор в режим режим тестирования энергии. Чтобы войти в меню выберите вход "OPtS" в главном меню, и затем нажмите кнопку ENTER (BBOД).

Для выбора установочной опции:

- 1. Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы активировать среднее окно.
- 2. Используйте кнопки стрелок UP (BBEPX) и DOWN (ВНИЗ), чтобы пролистать до нужной опции.

Для изменения опции:

- 1. Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы активировать нижнее окно.
- 2. Используйте кнопки стрелок UP (BBEPX) и DOWN (ВНИЗ) для выбора нужной опции.
- Нажмите кнопку ENTER (ВВОД), чтобы подтвердить ваши изменения и запомнить ваши новые установки, или нажмите ESC (ВЫХ) для отмены изменений.

Для выхода из меню нажмите ESC (BЫX).

Обозначение	Параметр	Опция	По умолчанию	Description
P.cAL	Режим вычисления мощности Power calculation mode	rEAc (реактивная мощность), nAct (неактивная мощность)	Реактивная	Метод, используемый для расчётов реактивной и кажещейся мощностей
roLL	Макс.значение энегии Energy roll value <sup>E</sup>	10.E4=10,000 10.E5=100,000 10.E6=1,000,000 10.E7=10,000,000 10.E8=100,000,000 10.E9=1,000,000,000	10.E9	Значение, при котором счётчики энергии обнуляются
Ph.En	Опция фазной энергии Phase energy option <sup>E</sup>	diS = запрещено En = разрешено	запрещено	Разрешает расчёты фазной энергии
BAtt <sup>2</sup>	Режим резервной батареи Backup battery mode	OFF = выключена On = включена	OFF	Позволяет консервацию батареи, когда прибор не в работе
tESt	Режим тестирования энергии Energy test mode	OFF = выключен Ac.Ei = импульсы Втч rE.Ei = импульсы варч	выключен	Установка этой опции переводит прибор в режим тестирования энергии
An.EP	Опция аналогового расширителя Analog expander option <sup>1</sup>	nonE = запрещён 0-20 = 0-20 мА 4-20 = 4-20 мА 0-1 = 0-1 мА -1-1 = ±1 мА	Запрещён	Разрешает выходы для Аналогового расширителя АХ-8 через порт СОМ2. Смотри "Установки аналогового расширителя"

Следующая таблица показывает имеющиеся опции.

<sup>1</sup> Не разрешайте выход аналогового расширителя, если у вас нет подключённого к прибору аналогового расширителя, иначе это нарушит работу компьютерных каналов связи.

<sup>2</sup> В новой версии прибора эта опция не действующая (батарея постоянно в работе)

Prt.1 ≧

Prot

rtu 💈

### Порты связи

Эти два меню позволяют вам задать параметры для портов связи COM1 и COM2. Чтобы войти в меню выберите "Prt.1" для COM1 и "Prt.2" для COM2 из главного меню, и затем нажмите кнопку ENTER (BBOД).

Для выбора установочной опции:

- 1. Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы активировать среднее окно.
- Используйте кнопки стрелок UP (ВВЕРХ) и DOWN (ВНИЗ) для пролистывания к нужной опции.

Для изменения опции:

- 1. Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы активировать нижнее окно.
- 2. Используйте кнопки UP (BBEPX) и DOWN (ВНИЗ) для выбора нужной опции.
- Нажмите кнопку ENTER (ВВОД) для подтверждения ваших изменений и сохранения ваших новых установок, или нажмите ESC (ВЫХ), чтобы отменить изменения.

Чтобы выйти из меню нажмите ESC (BЫX).

Следующие таблицы показывают имеющиеся опции порта.

Обозначение	Параметр	Опции	По умолчанию	Описание
Prot	Протокол связи Communications protocol	rtu = Modbus RTU ASCII =Modbus ASCII	Modbus RTU	Протокол связи, поддерживаемый портом
rS	Интерфейс порта Port interface <sup>1</sup>	232 = RS-232 485 = RS-485 422 = RS-422 dial = Телеф.модем Eth.= Ethernet	Зависит от заказа	Для не последовательных интерфейсов – неизменяемый; автоматически определяется прибором
Addr	Адрес прибора Device address	Modbus: 1-247	1	Сетевой адрес прибора
bAud	Скорость Baud rate	300-115200 bps	19200 бит/сек (bps)	Скорость порта
dAtA	Формат данных и паритет Data format and parity	7E, 8N, 8E	8N	Формат данных 7Е не должен быть использован с протоколом Modbus RTU
H.Sh	Квитирование Handshaking (flow control)	nonE=нет управления потоком SOFt=программно (XON/XOFF) HArd=аппаратно (CTS)	None	
rtS	Режим RTS	nonE = не использ. Forc = RTS постоянно подтверждён CtrL = RTS подтверждён во влемя передачи	None	

### Установки СОМ1

<sup>1</sup> Прибор автоматически распознаёт сменяемый модуль связи и не позволяет вам изменять интерфейс, скорость и формат данных для модема и для порта Ethernet.

Обозначение	Параметр	Опции	По умолчанию	Описание
Prot	Протокол связи Communications protocol	rtu = Modbus RTU ASCII = Modbus ASCII	Modbus RTU	Протокол связи, поддерживаемый портом
rS	Интерфейс порта Port interface	485 = RS-485 422 = RS-422	RS-485	
Addr	Адрес прибора Device address	Modbus: 1-247	1	Сетевой адрес прибора
bAud	Скорость Baud rate	300-115200 bps	19200 бит/сек (bps)	Скорость порта
dAtA	Формат данных и паритет Data format and parity	7E, 8N, 8E	8N	Формат данных 7Е не должен быть использован с протоколом Modbus RTU

### Установки СОМ2

### Сетевой адрес

<b>A</b> . 192.		_			_
168.	1	١.	19	92.	MM
			16	8.	M
000.203	00	00	.20	)3	



Это меню позволяет вам задать адрес IP прибора и адрес шлюза по умолчанию для порта Ethernet. Чтобы войти в меню выберите "nEt" в главном меню, и затем нажмите кнопку ENTER (BBOД).

Для изменения адреса IP и адреса шлюза по умолчанию:

- Для изменения адреса IP, выберите вход "А" в верхнем окне кнопками стрелок UP (BBEPX) и DOWN (BHИЗ). Для изменения адреса шлюза по умолчанию выберите вход "G".
- 2. Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР) для активации первой цифры адреса.
- Используйте кнопки стрелок UP (BBEPX) и DOWN (ВНИЗ) для выбора цифры.
- 4. Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР) для продвижения к следующей цифре.
- 5. Выберите оставшиеся цифры адреса.
- Нажмите ENTER (ВВОД) для подтверждения ваших новых установок, или нажмите ESC (ВЫХ) для отмены изменений.

Для выхода из меню нажмите ESC (BЫX).

## Установка счётчиков

Cnt.1	WW
Inp.1	WW
1	WV

В РМ175 есть четыре шести-цифровых счётчика, которые могут считать импульсы, получаемые через цифровые входы прибора с программируемым масштабирующим коэффициентом, или события при срабатывании триггеров. Это меню позволяет вам привязать цифровые входы к счётчикам и определить множитель для импульсов для каждого счётчика. Чтобы войти в меню, нажмите вход "Cnt" в главном меню и нажмите кнопку ENTER (ВВОД).

Меню использует следующие входы:

- 1. Верхнее окно показывает номер счётчика.
- 2. Среднее окно выбирает цифровой вход, связанный со счётчиком.
- 3. Нижнее окно определяет множитель счётчика.

Используйте кнопки стрелок UP (BBEPX) и DOWN (ВНИЗ) для пролистывания до нужного счётчика.

Для изменения опций счётчика:

- 1. Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы активировать среднее окно.
- Используйте кнопки стрелок UP (BBEPX) и DOWN (ВНИЗ) для привязки цифрового входа к счётчику или для запрета входа счётчика.
- 3. Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы активировать нижнее окно.
- 4. Используйте стрелки кнопок UP (BBEPX) и DOWN (ВНИЗ) для ввода нужного множителя.
- Нажмите кнопку ENTER (ВВОД) для подтверждения ваших изменений и сохранения новых установок, или нажмите ESC (BЫХ) для отмены изменений.
- 6. Вы возвратитесь в верхнее окно для выбора другого счётчика или выхода из меню.

Для выхода из меню нажмите ESC (BЫX).

Параметр	Опции	По умолчанию	Описание
Источник импульсов	None = запрещено Inp.1 = DI1 Inp.2 = DI2	None	Привязывает цифровой вход к счётчику
Множитель	1-9999	1	Значение, добавляемое к счётчику при определении импульса на импульсном входе, или когда счётчик наращивается при срабатывании триггера.

Следующая таблица показывает имеющиеся опции счётчика.

### Установка управляющих триггеров

SE	tP 🕈
	NWN
ES	C 📓





РМ175 предоставляет 16 управляющих триггеров с программируемыми задержками срабатывания и отпускания. Каждый триггер оценивает логическое выражение, состоящее из до четырёх аргументов, с использованием логики ИЛИ/И. Когда выражение принимает значение «правда», триггер представляет до четырёх совпадающих по времени действий, которые посылают команду на выходные реле, увеличивают или уменьшают счётчик, или запускают регистратор. Для дополнительной информации по работе триггеров смотри <u>Использование управляющих</u> <u>триггеров</u> в Главе 4.

Это меню задаёт триггеры с дисплея. Для входа в меню нажмите "SEtP" в главном меню, и нажмите кнопку ENTER (BBOД).

Меню использует следующие входы:

- 1. Верхнее окно показывает номер триггера.
- 2. Среднее окно выбирает установочный параметр для просмотра или изменения.
- 3. Нижнее окно показывает значение параметра.

Используйте кнопки стрелок UP (BBEPX) и DOWN (ВНИЗ) для пролистывания до нужного триггера.



SP.1

SP.1	λWV
trG.2	MM
rtHi.C2	$\mathbb{N}$

[	SP.1	WW
[	On.2	MM
	200	λ

Для выбора параметра триггера:

- 1. Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы активировать среднее окно.
- Используйте кнопки стрелок UP (BBEPX) и DOWN (ВНИЗ) для пролистывания до нужного параметра.

Для изменения значения параметра:

- 1. Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы активировать нижнее окно.
- 2. Используйте кнопки стрелок UP (BBEPX) и DOWN (ВНИЗ) для выбора нужного значения.
- Нажмите ENTER (ВВОД) для подтверждения установки нового параметра, или нажмите ESC (ВЫХ) для отмены изменений.
- Вы возвращаетесь к среднему окну для выбора и задания другого параметра, или подтверждаете установки триггера и выходите из меню.

Для сохранения ваших новых установок триггера после того, как вы задали все его параметры:

- 1. Когда среднее окно подсвечено, нажмите кнопку ENTER (ВВОД).
- Вы возвращаетесь в верхнее окно для выбора другого триггера или выхода из меню

Для выхода из меню нажмите ESC (BЫX).

Следующая таблица показывает имеющиеся опции триггеров. Для просмотра списка имеющихся условий и действий триггеров, смотри Использование управляющих триггеров в Главе 4.

0FF.2	SP.1	MM
	OFF.2	MM
180	180	λWΛ

SEtP	λWΛ
Act.1	MM
rEL.1	MM

Обозначение	Параметр	Опции	Описание
LGC.2-LGC.4	Логический оператор	или, и	Соединяет условия триггера в логическом выражении
TrG.1-TrG.4	Параметр триггера #1-#4	Смотри Приложение В	Аналоговая или цифровая величина, которая используется как аргумент в логическом выражении
On.1-On.4	Предел срабатывания		Уставка (в первичных единицах), при достижении которой условное выражение принимает значение «правда». Не применима для цифровых величин.
OFF.1-OFF.4	Предел отпускания		Уставка (в первичных единицах), при достижении которой условное выражение принимает значение «ложь». Определяет гистерезис для аналоговых величин. Не применима для цифровых величин.
Act.1-Act.4	Действие триггера #1-#4	Смотри Приложение В	Действие, выполняемое, когда выражение триггера принимает значение «правда» (триггер находится в сработавшем состоянии)
On d	Задержка срабатывания	0-999.9 сек	Задержка времени перед срабатыванием, когда условия триггера выполнены
OFF d	Задержка отпускания	0-999.9 сек	Задержка времени перед отпусканием, когда условия отпускания триггера выполнены

### Установка аналоговых входов



A.In.1

A.In.1	MM
Hi	MM
230	λWΛ

A.In.1 **dEc.P** 1 ▮ Этот вход появляется только если прибор заказан с опциональными аналоговыми входами. Для дополнительной информации по конфигурированию аналоговых входов в вашем приборе, смотри <u>Программирование аналоговых входов</u> в Главе 4.

Для входа в меню выберите вход "A.In.1" или "A.In.2" в главном меню для AI1 и AI2 входов соответственно, и нажмите кнопку ENTER (ВВОД).

Для изменения опций аналогового входа:

- 1. Используйте кнопки стрелок UP (BBEPX) и DOWN (ВНИЗ) для пролистывания до нужного параметра.
- 2. Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы активировать нижнее окно.
- 3. Используйте кнопки стрелок UP (BBEPX) и DOWN (ВНИЗ) для выбора величины параметра.
- Нажмите ENTER (ВВОД) для подтверждения установки нового параметра, или нажмите ESC (ВЫХ) для отмены изменений.
- Вы возвращаетесь в среднее окно для выбора другого параметра, или сохранения ваших новых установок и выхода из меню.

Для сохранения новых установок и выхода из меню:

- 1. Когда среднее окно подсвечено, нажмите кнопку ENTER (ВВОД).
- 2. Вы возвращаетесь в Главное меню.

Для выхода из меню без сохранения ваших изменений нажмите ESC (ВЫХ).

Следующая таблица показывает имеющиеся опции аналогового входа.

Обозначение	Параметр	Опции	Описание
Lo	Нулевая шкала	0-999,999	Нижняя шкала (в первичных единицах) для аналогового входа, соответствующая наиболее низкому (нулевому) входному току (0 или 4 мА)
Hi	Полная шкала	0-999,999	Верхняя шкала (в первичных единицах) для аналогового входа, соответствующая наиболее высокому входному току (1 или 20 мА)
dEc.P	Количество цифр после запятой	0-3	Количество десятичных цифр после запятой в масштабированном значении

Этот вход появляется только, если прибор заказан с опциональными аналоговыми выходами. Для дополнительной информации по конфигурированию аналоговых выходов в вашем приборе, смотри

### Установка аналоговых выходов

A.Ou.1
MM
ESC 🔮

 
 ESC
 Программирование аналоговых выходов
 в Главе 4.

 Для входа в меню выберите "A.Ou.1" или "A.Ou.2" в Главном меню для AO1 и AO2 выходов соответственно, и затем нажмите кнопку ENTER (BBOД).

Для изменения опций аналогового выхода:

- Используйте кнопки стрелок UP (BBEPX) и DOWN (ВНИЗ) для пролистывания до нужного параметра.
- 2. Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы активировать нижнее окно.
- 3. Используйте кнопки стрелок UP (BBEPX) и DOWN (ВНИЗ) для выбора величины параметра.
- 4. Нажмите ENTER (ВВОД) для подтверждения установки нового параметра, или нажмите ESC (ВЫХ) для отмены изменений.
- Вы возвращаетесь в среднее окно для выбора другого параметра, или сохранения ваших новых установок и выхода из меню.

Для сохранения новых установок и выхода из меню:

- 1. Когда среднее окно подсвечено,
- нажмите кнопку ENTER (ВВОД).
- 2. Вы возвращаетесь в Главное меню.

Для выхода из меню без сохранения ваших изменений нажмите ESC (ВЫХ).

Следующая таблица показывает имеющиеся опции аналогового выхода. Для просмотра списка имеющихся параметров выхода и их шкал, смотри <u>Программирование аналоговых выходов</u> в Главе 4.

	A.Ou.1	$\mathbb{N}$
	Lo	MM
	0	NMN
Ĵ		

rt.U1

A.Ou.1	
Hi	
230	

Обозначение	Параметр	Опции	Описание
OutP	Параметр выхода	Смотри Приложение Б	Выбирает измеряемый параметр для передачи через канал аналогового выхода.
Lo	Нулевая шкала		Нижняя шкала (в первичных единицах) для аналогового выхода, соответствующая наиболее низкому (нулевому) выходному току (0 или 4 мА)
Hì	Полная шкала		Верхняя шкала (в первичных единицах) для аналогового выхода, соответствующая наиболее высокому выходному току (1 или 20 мА)

### Установка аналогового расширителя

Прибор может обеспечивать 16 дополнительных аналоговых выходов через два опциональных аналоговых расширителя AX-8, которые подсоединяются через последовательный интерфейс RS-422 к порту прибора COM2. Каждый расширитель имеет свой собственный адрес от 0 до 1 на последовательном интерфейсе.

Это меню позволяет вам назначить параметры для расширенных аналоговых выходов и определить их шкалы. Для дополнительной информации по конфигурированию выходов аналогового расширителя в вашем приборе, смотри Программирование аналогового расширителя в Главе 4.

Для входа в меню выберите вход "AEPn" в Главном меню, и нажмите кнопку ENTER (BBOД).

Расширенные аналоговые выходы обозначены следующим образом: каналы аналогового выхода с А1-1 по А1-8 ассоциированы с аналоговым расширителем с адресом 0, тогда как выходы с А2-1 по А2-8 ассоциированы с аналоговым расширителем с адресом 1.

Меню использует три входа (смотри рисунки выше):

- Верхнее окно показывает выходной канал аналогового расширителя.
- 2. Среднее окно выбирает установочный параметр для просмотра или изменения.
- 3. Нижнее окно показывает значение параметра.

Используйте кнопки стрелок UP (BBEPX) и DOWN (BHИЗ) для пролистывания к нужному каналу аналогового расширителя.

Для выбора установочного параметра:

- 1. Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы активировать среднее окно.
- 2. Используйте кнопки стрелок UP и DOWN для пролистывания до нужного параметра.

Для изменения значения параметра:

- 1. Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы активировать нижнее окно.
- 2. Используйте кнопки стрелок UP и DOWN для выбора нужного значения.
- Нажмите ENTER (ВВОД) для подтверждения новой установки параметра, или нажмите ESC (ВЫХ) для отмены изменений.

 Вы возвращаетесь в среднее окно для выбора и задания другого параметра, или подтверждения установок аналогового выхода и выхода из меню.

Для сохранения ваших новых установок после того, как вы задали все параметры:

- 1. Когда подсвечено среднее окно, нажмите кнопку ENTER (ВВОД).
- 2. Вы возвращаететсь в верхнее окно для выбора другого аналогового выхода или выхода из меню.

Для выхода из меню нажмите ESC (ВЫХ).

Следующая таблица показывает имеющиеся опции аналогового выхода.

Обозначение	Параметр	Опции	Описание
OutP	Параметр выхода	Смотри Приложение Б	Выбирает измеряемый параметр для передачи через канал аналогового выхода.
Lo	Нулевая шкала		Нижняя шкала (в первичных единицах) для аналогового выхода, соответствующая наиболее низкому (нулевому) выходному току (0 или 4 мА)
Hi	Полная шкала		Верхняя шкала (в первичных единицах) для аналогового выхода, соответствующая наиболее высокому выходному току (1 или 20 мА)

Аnalog Выходы аналогового расширителя не действующие, пока вы в целом не разрешите опцию аналогового расширителя в вашем приборе с помощью меню Опции прибора.

## Установка таймеров

В РМ175 есть четыре интервальных таймера. Когда таймер разрешён, он генерирует события с периодичностью, в соответствии с заранее заданными интервалами, эти события могут запускать триггеры для выполнения периодических действий, например, запись данных для трендов. Для входа в меню выберите вход "t-r" в главном меню и нажмите кнопку ENTER (BBOД).

t-r	MM
t-r.1	MM
0	λWΛ

Используйте кнопки стрелок UP (BBEPX) и DOWN (BHИЗ) для пролистывания до нужного таймера.

Для изменения временного интервала таймера:

- 1. Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы активировать нижнее окно.
- Используйте кнопки стрелок UP (BBEPX) и DOWN (ВНИЗ) для ввода нужного значения интервала в секундах. Разрешены интервалы от 1 до 9999 секунд. Сброс интервала в 0 запрещает таймер.
- 3. Нажмите ENTER (ВВОД) для подтверждения ваших изменений и сохранения новых установок, или нажмите ESC (ВЫХ) для отмены изменений.
- Вы возвращаетесь в среднее окно для выбора другого таймера или выхода из меню.

Для выхода из меню нажмите ESC (BЫX).

### Установка дисплея

diSP	MM
UPdt	MM
1.0	VWV

Это меню позволяет вам задать опции для дисплея прибора, и просмотреть номер версии программы дисплея и прибора. Для входа в меню, выберите вход "diSP" в главном меню и нажмите кнопку ENTER (BBOД).

Для выбора установочной опции:

- 1. Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы активировать среднее окно.
- Используйте кнопки стрелок UP (BBEPX) и DOWN (ВНИЗ) для пролистывания до нужной опции.

Для изменения опции:

- 1. Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы активировать нижнее окно.
- 2. Используйте кнопки стрелок UP (BBEPX) и DOWN (ВНИЗ) для выбора нужной опции.
- Нажмите ENTER (ВВОД) для подтверждения изменений и сохранения ваших новых установок, или нажмите ESC (ВЫХ) для отмены изменений.

Для выхода из меню нажмите ESC (BЫX).

Следующая таблица показывает имеющиеся опции.

Обозначение	Параметр	Опции	По умолчанию	Описание
UPdt	Частота обновления дисплея Display update rate	0.1-10.0 сек	1 сек	Определяет интервал между обновлениями дисплея
ScrL	Интервал автопрокручивания Auto scroll interval	Нет, 2-15 sec	Нет	Определяет интервал прокручивания для главного дисплея данных или запрещает автопрокручивание
rEtn	Автовозврат к главному меню Auto return to the main screen	diS = запрещено, En = разрешено	Разрешено	Разрешает автоматический возврат к главному дисплею, если никакие кнопки не были нажаты в течение 5 минут
bAr	Базовый ток нагрузки для светодиодного индикатора нагрузки Reference load current for LED bar graph	0-20,000A (0 = CT primary current)	0	Определяет номинальный (100%) уровень нагрузки для светодиодного индикатора нагрузки
Uolt	Первичные/Вторичн ые единицы измерения Primary/Secondary volts units	Pri, SEc	Первичные	Выбирает первичные или вторичные единицы для экрана напряжений
Ph.P	Режим дисплея для фазных мощностей Phase powers display mode	diS, En	Запрещено	Запрещает или разрешает фазные мощности на главном дисплее
Fund.	Режим дисплея для фундаментальной составляющей Fundamental component display mode	diS, En	Запрещено	Запрещает или разрешает фундаментальные значения на главном дисплее

Обозначение	Параметр	Опции	По умолчанию	Описание
dAtE	Формат даты Date order	dnY, ndY, Ynd (d=день, n=месяц, y=год)	mm.dd.yy	Определяет формат даты на дисплее RTC
rSt	Режим простого сброса Simple reset mode	PASS = требуется пароль En = разрешено	PASS	PASS = простой сброс не разрешён, когда разрешена защита паролем En = разрешает простой сброс кнопками независимо от защиты паролем
SoFt.	Номер версии программы дисплея Display firmware version	N/A	N/A	Показывает номер версии программы дисплея, например 1.2.8
SoFt.	Номер версии программы прибора Device firmware version	N/A	N/A	Показывает номер версии программы прибора, например 15.01.09

## Защита прибора от несанкционированного

# доступа (Meter Security)

Меню контроя доступа (The Access Control menu) позволяет вам изменять пароль пользователя и разрешать или запрещать защиту паролем. Для входа в меню выберите вход "AccS" в главном меню и нажмите кнопку ENTER (BBOД).

AccS	MM
	MM
ESC	MM

PASS ₿

0000

Пароль в вашем приборе установлен в 0 при выпуске, и защита паролем запрещена.

Для изменения пароля:

- 1. Выберите вход "PASS" в верхнем окне с помощью кнопок стрелок UP (BBEPX) и DOWN (BHИЗ).
- 2. Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы активировать первую цифру пароля.
- 3. Используйте кнопки стрелок UP (BBEPX) и DOWN (ВНИЗ) для выбора цифры.
- 4. Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР) для продвижения к следующей цифре.
- 5. Выберите оставшиеся цифры пароля.
- 6. Нажмите ENTER (ВВОД) для подтверждения вашего нового пароля.

🛆 Ваш новый пароль действителен и для дисплея, и для каналов связи.

Для разрешения или запрещения защиты паролем:

CtrL	λMΛ
On	MM
	MM

- 1. Выберите "CtrL" в верхнем окне, используя кнопки стрелок UP (BBEPX) и DOWN (ВНИЗ).
- 2. Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы активировать среднее окно.
- Используйте кнопки стрелок UP (BBEPX) и DOWN (ВНИЗ) для выбора нужной опции. "On" разрешает защиту паролем, "OFF' запрещает защиту паролем.
- Нажмите ENTER (ВВОД) для подтверждения ваших новых установок, или ESC (ВЫХ) для отмены изменений.

Для выхода из меню нажмите ESC (ВЫХ).

• When Когда защита паролем разрешена в вашем приборе, вы не можете изменить установки прибора с дисплея или через каналы связи, если не введёте верный пароль. Если вы не можете ввести верный пароль, свяжитесь с вашим дистрибьютером для получения нужного пароля, чтобы пройти защиту паролем.

### Установка часов прибора

hour
17.43. 🛓
25. 🕈

Для входа в меню выберите вход "rtc" в главном меню и нажмите кнопку ENTER (BBOД). Это меню позволяет вам установить часы прибора и задать ваши локальные местные установки.

Для выбора установочной опции используйте кнопки стрелок UP (BBEPX) и DOWN (BHИ3) в верхнем окне.

**dAtE** 01.23.

Для изменения времени, даты, или установок энергосбережения в светлое время суток:

- Подсветите элемент, который вы хотите изменить коротким нажатием кнопки SELECT (ВЫБОР). Когда вы входите в экран установок времени, часы и минуты заморожены, чтобы вы могли их установить.
- 2. Задайте выбранный элемент кнопками стрелок UP (ВВЕРХ) и DOWN (ВНИЗ).
- 3. Подсветите следующий элемент, который вы хотите изменить и задайте его тем же способом.
- Нажмите ENTER (ВВОД) для подтверждения ваших изменений, или нажмите ESC (ВЫХ), чтобы оставить установки часов неизменёнными. Если вы подтверждаете изменение времени, в то время как подсвечены секунды, секунды обнуляются; иначе они остаются неизменёнными.

Для выхода из меню нажмите ESC (ВЫХ).

Следующая таблица показывает имеющиеся опции.

Обозначение	Опция	Формат/Диапазон	Описание
hour	Время	hh.mm.ss	Время отображается как hh.mm.ss, где часы и минуты показываются в среднем окне, отделённые точкой, а секунды – в нижнем окне.
dAte	Дата	YY.MM.DD, MM.DD.YY, DD.MM.YY	Дата отображается как было задано пользователем, где первые два элемента показаны в среднем окне, и последний – в нижнем окне. Для инструкций, как выбрать формат даты, смотри "Установка дисплея".
dAY	День недели	Sun = Воскресенье Поп = Понедельник tuE = Вторник UEd = Среда thu = Четверг Fri = Пятница Sat = Суббота	День недели отображается в нижнем окне. Он устанавливается автоматически, когда вы изменяете дату.
dSt	Опция энергосбережения в светлое время суток (Daylight savings time option - DST)	diS = запрещено En = разрешено	Когда DST запрещено, часы (RTC) показывают только стандартное время. Когда DST разрешено, устройство автоматически обновляет время в 2:00 AM в определённые заранее даты переключения DST.

Обозначение	Опция	Формат/Диапазон	Описание
dSt.S	Стартовая дата DST	Месяц-неделя-день недели Неделя = 1, 2, 3, 4 или последняя (последняя неделя месяца)	Дата, когда энергосбережение в светлое время суток начинается. Точка переключения DST определена месяцем, неделей месяца и днём недели. По умолчанию DST начинается в 2:00 AM в первое воскресенье апреля каждого года.
dSt.E	Конечная дата DST	Месяц-неделя-день недели Неделя = 1, 2, 3, 4 или последняя (последняя неделя месяца)	Дата, когда энергосбережение в светлое время суток заканчивается. Точка переключения DST определена месяцем, неделей месяца и днём недели. По умолчанию DST заканчивается в 2:00 AM в последнее воскресенье октября каждого года.

### Сброс регистров-аккумуляторов и максимальных

### интегральных значений

Γ	rSt	MM
	Lo.Hi	MM
ſ	do	M

Для входа в меню выберите вход "rst" в главном меню, и затем нажмите на кнопку ENTER (BBOД).

Меню Сброс позволяет вам отдельно сбрасывать записи раздела регистрации мин/макс значений, максимальные интегральные значения и счётчики.

Для сброса нужных регистров:

- 1. Подсветите среднее окно коротким нажатием кнопки SELECT (ВЫБОР).
- Выберите нужный вход путём прокручивания списка кнопками стрелок UP (BBEPX) и DOWN (ВНИЗ) до появления требуемого входа.
- 3. Коротко нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР) для подсвечивания нижнего элемента.
- 4. Нажмите и удерживайте кнопку ENTER (ВВОД) в течение 5 секунд.
- 5. Отпустите кнопку. Индикация "do" замещается "done", показывая, что операция завершена.

Следующая таблица показывает имеющиеся опции.

Обозначение	Описание
Lo.Hi	Обнуляет раздел Мин/Макс значений (Min/Max log)
A.dnd	Обнуляет макс.интегр. значения токов, напряжений и гармоник
P.dnd	Обнуляет макс.интегр. мощности
dnd	Обнуляет все макс.интегр. значения
Enr	Обнуляет все общие значения энергий
tOU.d	Обнуляет суммарный и ТОU макс.интегр. мощности
tOU.E	Обнуляет суммарный и TOU регистры энергии
Cnt	Обнуляет все счётчики
Cnt1 – Cnt4	Обнуляет счётчики #1-#4

# Глава 4 Программа PAS

Прилагаемая программа PAS может быть использована для задания установок PM175 через порты связи, для получения данных реального времени (мониторинга) и зарегистрированных данных, а также для обновления версии программного обеспечения прибора.

Для получения информации о том, как установить PAS на вашем компьютере, смотрите руководство "PAS Getting Started" на прилагаемом диске CD.

# База данных конфигурации

Для связи с вашими приборами создайте отдельные базы данных сайтов для каждого из устройств. Все данные связи и конфигурации для вашего прибора хранятся в этой базе данных. Во время задания конфигурации запоминайте все установки в базе данных сайта так, чтобы PAS распознавал свойства устройства независимо от того, находится устройство в режиме "online" или "offline".

Для создания новой базы данных для вашего устройства:

1. Выберите 'Configuration' из меню Tools, и затем нажмите кнопку Sites в правой нижней части меню.

Configuration		×
Instrument Setup Connection		
Site: PM175	Model: PM175	
Communication	- Instrument Options	
<ul> <li>Serial Port / Modern Site</li> <li>USB Port</li> </ul>	Voltage Range: 690V+20%	
C Internet Site	CT Secondary: 5A	
Address: 1	I4 CT Secondary:	
Sampling Rate: 1	Current Overrange: x200%	
	Analog Output: 0-20 mA	
Comment:	Analog Expander: 📃 💌	
	Memory Module: 1MB Sites	
	OK Cancel Apply Help	1

- В строке "Look in" выберите директорию, где будет сохранена новая база данных. По умолчанию это будет директория "Sites". Введите имя сайта для вашего устройства в строке "File name", нажмите New, и затем нажмите OK.
- На вкладке 'Instrument Setup', выберите "PM175" для в строке"Model". PAS автоматически выберет соответствующие опции для вашего прибора.
- Выберите подходящее значение вторичного тока СТ (5A or 1A) для вашего прибора. Если к вашему прибору подключён аналоговый расширитель, выберите подходящий выходной ток для аналогового расширителя.
- 5. Если вы хотите добавить какие-либо замечания, введите их в поле "Comment".

## Установка каналов связи

Вы можете связываться с прибором через порт связи COM1, или через второй порт RS-485/RS-422 COM. В зависимости от того, что было в заказе, порт вашего прибора COM1 может быть оборудован последовательным интерфейсом RS-232/RS-422/RS-485, телефонным модемом, или модулем Ethernet для связи через Интернет.

Для задания конфигурации каналов связи в РМ175:

- 1. Выберите 'Configuration' в меню Tools. Для группы 'Communication' на вкладке 'Instrument Setup', выберите тип канала связи для вашего устройства.
- 2. Установите адрес устройства для РМ175.
- В строке "Sampling Rate" выберите частоту, на которой PAS обновляет данные на экране, когда вы непрерывно опрашиваете устройство в Мониторе Данных PAS (Data Monitor).

Протокол связи и установки порта в PAS должны соответствовать установкам, сделанным в устройстве.

### Связь через последовательный порт

Выберите 'Serial Port/Modem Site' на вкладке 'Configuration', и затем нажмите на вкладке 'Connection' чтобы задать установки вашего последовательного порта.

### Задание конфигурации последовательного порта

1. На вкладке 'Connection' выберите порт COM в строке "Device", и затем нажмите 'Configure'.

Se	rial Port Setup	×I
	Baud Rate: 19200 🔽	
	Data Bits: 8	
	Stop Bits: 1 ▼	
	Parity: No Parity 🔽	
	OK Cancel	

 Определите скорость и формат данных для порта. Выберите ту же скорость и формат данных, как установлены в приборе, и затем нажмите ОК. Установки по умолчанию для RS-232 и RS-422/485 - 9600 бит/сек, 8 бит без бита паритета..

### Выбор протокола связи

1. На вкладке 'Connection' нажмите 'Protocol'.

otocol Setup	
Response <u>T</u> imeout: 3000 🗮 [ms]	
Break Timeout: 20 🛨 [ms]	
<u>R</u> etries [ 15 1 🛨	
Transmission Delay: 0 📑 [ms]	
Protocol: Modbus RTU 💌	

2. В строке "Protocol", выберите тот же протокол связи, что в вашем приборе. Протокол по умолчанию, установленный в вашем приборе для всех портов кроме Profibus - Modbus RTU.

Для дополнительной информации по установке параметров протокола связи смотри «PAS Базовое руководство».

## Связь через телефонный модем

### Задание конфигурации модема

- 1. На вкладке 'Connection' выберите в строке 'Device' модем, установленный на вашем компьютере,
- 2. Нажмите на 'Phones', чтобы добавить телефонный номер удалённого модема к списку телефонов.
- Введите номер телефона в строку 'Phone number', добавьте комментарии (если необходимо), нажмите 'Add', затем нажмите 'OK'.
- 4. В строке 'Phone number' на вкладке 'Connection' выберите телефонный номер из списка. Нажмите 'OK'.

### Выбор протокола связи

На вкладке 'Connection', нажмите 'Protocol', и затем выберите установки протокола, как это показано выше для последовательного порта.

## Связь через Интернет

Если вы связываетесь через порт Ethernet, вы должны определить адрес IP вашего прибора в сети.

- 1. На вкладке 'Instrument Setup', выберите 'Internet Site'.
- 2. Нажмите на вкладке 'Connection'.

Configuration				x
Instrument Setup Connection				
Internet				
P Address     192 . 168 . 0 . 217	Wait for answer: 30	: [sec]	Dial-up Connection	
	<u>R</u> etries [ 15 ]:   1	÷	Connection:	
Host Port: 502	Protocol: Modbus RTU	•	•	
- Serial Port / Modem				
Device: COM1	Y	Configure	Protocol Remote	
Phone Number:	7	Phones	Connect Hangup	
		ОК	Cancel Apply Help	

- Нажмите на "IP address" и введите адрес IP вашего компьютера. Адрес IP по умолчанию - 192.168.0.203.
- В строке "Protocol", выберите протокол связи для порта TCP. Прибор может обеспечивать связь Modbus/TCP через порт TCP 502 и связь DNP3/TCP через порт 20000. 'Host port' устанавливается автоматически, когда вы выбираете протокол. Выберите "Modbus RTU" для Modbus/TCP или "DNP3" для DNP3/TCP.
- В строке "Wait for answer" подберите время, которое PAS будет ожидать связи до выдачи сообщения об ошибке, и количество повторных попыток, которые PAS использует для получения ответа от устройства, если соединение неудачно.

# Задание установок прибора

PAS даёт возможность подготовить установки для приборов off-line без необходимости иметь прибор подключённым к вашему компьютеру.

Выберите прибор из списка на панели кнопок, и затем выберите нужную группу установок из меню 'Meter Setup'. Нажмите на вкладке с названием меню установок, которое вы хотите задать или изменить, и заполните строки параметров прибора. Нажмите кнопку "Save as..." для сохранения параметров настройки в базе данных сайта.

**С** Всегда устанавливайте и сохраняйте сначала параметры Basic Setup. PAS использует эти данные как базовые при установке других настроек прибора.

Чтобы сохранить ваши установки в базе данных другого сайта, выберите её в списке файлов. Нажмите ОК.

Для повторного использования установок с другого сайта скопируйте их в вашу текущую базу данных сайта. Нажмите Open, выберите нужную базу данных сайта, и затем нажмите OK. Установки копируются в базу данных вашего сайта.

Вы можете также скопировать все установки из базы данных одного сайта в другой. Выберите сайт прибора, откуда вы хотите скопировать установки, из списка на панели кнопок, и выберите 'Сору to...' из меню 'Meter Setup'. Выберите базу данных сайта, куда вы хотите скопировать установки из текущей базы данных, и затем нажмите 'ОК'.

## Загрузка установок в прибор

Вы можете обновить любые установки в приборе или загрузить их все вместе из базы данных сайта.

Чтобы обновить определённые установки в приборе нажмите кнопку 'Online' на панели кнопок, выберите сайт прибора из списка на панели кнопок, и затем выберите нужную группу установок из меню 'Meter Setup'. Нажмите на вкладке с названием меню установок, которые вы хотите загрузить в прибор, и затем нажмите 'Send'.

Чтобы загрузить все установки вместе, нажмите кнопку 'On-line' на панели кнопок, выберите сайт прибора из списка на панели кнопок, и затем выберите 'Download Setups' из меню 'Meter Setups'.

## Получение установок от прибора

Чтобы загрузить все установки вместе, нажмите кнопку 'On-line' на панели кнопок, выберите сайт прибора из списка на панели кнопок, и затем выберите 'Upload Setups' из меню 'Meter Setups'.

## Авторизация

Если связь с вашим прибором защищена паролем, вы получите подсказку для ввода пароля при отправке новых установок в прибор.

Authorization Required			
Password:	*	***	
OK		Cancel	

Введите пароль и нажмите ОК. Если авторизация пройдена успешно, вы не получите подсказку для ввода пароля повторно до завершения диалога.

## Задание конфигурации каналов связи в приборе

Этот раздел описывает, как задать конфигурацию портов связи в вашем приборе с помощью PAS.

### Задание установок портов связи

Для входа в Setup диалог выберите сайт устройства в строке на панели кнопок PAS, выберите 'Communications Setup' из меню 'Meter Setup', и затем нажмите на вкладке 'Serial Ports Setup'. В строке 'Port', выберите нужный порт прибора.

PM172EH_2005 - Communication Setup	×
Network Setup ExpertPower Client Setup Serial Ports Set	up
	1
Port COM1	[]
Port Setur	
Protocol	Modbus RTU
Interface	RS-232
Device Address	126
Baud Rate	9600
Data Format	8N 💌
CTS	N/A
RTS	N/A
Response Delay, ms	
Character Timeout, his	
<u>D</u> pen S <u>a</u> ve as <u>D</u> efault	<u>Print</u> <u>S</u> end <u>R</u> eceive
OK	Cancel Apply Help

Для изменения установок порта в вашем приборе, выберите нужные параметры порта и затем нажмите Send. Имеющиеся опции порта связи смотри <u>Порты связи</u> в Главе 3.

### Замечание

Когда вы изменяете установки порта COM1 через порт Ethernet, порт прибора перезапускается, поэтому связь временно будет потеряна. Вам может понадобится ждать некоторое дополнительное время, пока PAS восстановит связь с вашим прибором.

### Задание установок Ethernet

Для входа в Setup диалог выберите сайт устройства в строке на панели кнопок PAS, выберите 'Communications Setup' из меню 'Meter Setup', и затем нажмите на вкладке 'Network Setup'.

Network Setup         ExpertPower Client Setup         Serial Ports Setup           Current Network Settings         Device IP Address         192.168.0.203           Network Subnet Mask         255.255.255.0         Network Default Gateway           Network Default Gateway         192.168.0.1         MAC Address           Outcome IP Address         000800D22A11         Network Setup           Device IP Address         192.168.0.1         .203           Network Subnet Mask         255.255.255.0         Network Subnet Mask           Device IP Address         192.168.0.1         .203           Network Default Gateway         192.168.0.1         .1           Use DHCP         N/A             TCP Service Port         502             Primary DNS IP Address         0.0.0.0	M175 - Communi	cation Setup		
Current Network Settings           Device IP Address         192.168.0.203           Network Subnet Mask         255.255.255.0           Network Default Gateway         192.168.0.1           MAC Address         000800D22A11           Network Setup           Device IP Address         192.168.0.203           Network Subnet Mask         255.255.255.0           Network Subnet Mask         255.255.255.0           Network Subnet Mask         255.255.255.0           Network Default Gateway         192.168.0.1           Use DHCP         N/A           TCP Service Port         502           Primary DNS IP Address         0.0.0.0           Secondary DNS IP Address         0.0.0.0	Network Setup	xpertPower Client Setup 🛛 Serial Ports S	ietup	
Current Network Settings           Device IP Address         192.168.0.203           Network Subnet Mask         255.255.255.0           Network Default Gateway         192.168.0.1           MAC Address         000800D22A11           Network Setup           Device IP Address         192.168.0.203           Network Subnet Mask         255.255.255.0           Network Subnet Mask         255.255.255.0           Network Default Gateway         192.168.0.1           Use DHCP         N/A           TCP Service Port         502           Primary DNS IP Address         0.0.0.0           Secondary DNS IP Address         0.0.0.0				
Current Network Settings           Device IP Address         192.168.0.203           Network Subnet Mask         255.255.255.0           Network Default Gateway         192.168.0.1           MAC Address         000800D22A11           Network Setup           Device IP Address         192.168.0.203           Network Subnet Mask         255.255.255.0           Network Subnet Mask         255.255.0           Network Subnet Mask         255.255.0           Network Default Gateway         192.168.0.1           Use DHCP         N/A           TCP Service Port         502           Primary DNS IP Address         0.0.0.0           Secondary DNS IP Address         0.0.0.0				
Device IP Address         192.168.0.203           Network Subnet Mask         255.255.0           Network Default Gateway         192.168.0.1           MAC Address         000800D22A11             Network Setup           Device IP Address         192.168.0.203           Network Subnet Mask         255.255.255.0           Network Subnet Mask         255.255.0           Network Subnet Mask         255.255.0           Network Default Gateway         192.168.0.1           Use DHCP         N/A           TCP Service Port         502           Primary DNS IP Address         0.0.0.0           Secondary DNS IP Address         0.0.0.0		Current Networ	k Settings	
Network Subnet Mask         255,255,255,0           Network Default Gateway         192,168,0,1           MAC Address         000800D22A11           Device IP Address         192,168,0,203           Network Subnet Mask         255,255,255,0           Network Subnet Mask         255,255,255,0           Network Default Gateway         192,168,0,1           Use DHCP         N/A           TCP Service Port         502           Primary DNS IP Address         0,0,0,0           Secondary DNS IP Address         0,0,0,0		Device IP Address	192.168.0.203	
Network Default Gateway         192.168.0.1           MAC Address         000800D22A11           Device IP Address         192.168.0.203           Network Subnet Mask         255.255.255.0           Network Default Gateway         192.168.0.1           Use DHCP         N/A           TCP Service Port         502           Primary DNS IP Address         0.0.0.0           Secondary DNS IP Address         0.0.0.0		Network Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0	
Network Setup           Device IP Address         192.168.0.203           Network Subnet Mask         255.255.255.0           Network Default Gateway         192.168.0.1           Use DHCP         N/A           TCP Service Port         502           Primary DNS IP Address         0.0.0.0           Secondary DNS IP Address         0.0.0.0		Network Default Gateway	192.168.0.1	
Network Setup           Device IP Address         192.168.0.0.203           Network Subnet Mask         255.255.0           Network Default Gateway         192.168.0.1           Use DHCP         N/A           TCP Service Port         502           Primary DNS IP Address         0.0.0.0           Secondary DNS IP Address         0.0.0.0		MAC Address	000800D22A11	
Network Setup           Device IP Address         192.168.0.0.203           Network Subnet Mask         255.255.255.0           Network Default Gateway         192.168.0.1           Use DHCP         N/A           TCP Service Port         502           Primary DNS IP Address         0.0.0.0           Secondary DNS IP Address         0.0.0				
Device IP Address       192.168.0.0.203         Network Subnet Mask       255.255.255.0         Network Default Gateway       192.168.0.1         Use DHCP       N/A         TCP Service Port       502         Primary DNS IP Address       0.0.0.0         Secondary DNS IP Address       0.0.0		Network S	etup	
Network Subnet Mask         255.255.255.0           Network Default Gateway         192.168.0.1           Use DHCP         N/A           TCP Service Port         502           Primary DNS IP Address         0.0.0.0           Secondary DNS IP Address         0.0.0		Device IP Address	192.168.0.203	
Network Default Gateway         192,168,0,1           Use DHCP         N/A           TCP Service Port         502           Primary DNS IP Address         0,0,0,0           Secondary DNS IP Address         0,0,0,0		Network Subnet Mask	255.255.255.0	
Use DHCP     N/A       TCP Service Port     502       Primary DNS IP Address     0     0     0       Secondary DNS IP Address     0     0     0		Network Default Gateway	192.168.0.1	
TCP Service Port         502           Primary DNS IP Address         0         .         0         .         0           Secondary DNS IP Address         0         .         0         .         0         .         0		Use DHCP	N/A	
Primary DNS IP Address     0     .     0     .       Secondary DNS IP Address     0     .     0     .		TCP Service Port	502	
Secondary DNS IP Address 0 , 0 , 0 , 0		Primary DNS IP Address	0.0.0.0	
,,		Secondary DNS IP Address	0.0.0.0	
		,		
	<u>O</u> pen	S <u>a</u> ve as <u>D</u> efault	<u>P</u> rint <u>S</u> end	Beceive
<u>O</u> pen S <u>a</u> ve as <u>D</u> efault <u>P</u> rint <u>S</u> end <u>Receive</u>				

Следующий список представляет сетевые опции.

Параметр	Опции	Значение по умолчанию
Адрес IP устройства		192.168.0.203
Network Subnet Mask		255.255.255.0
Network Gateway (по умолчанию)		192.168.0.1
Порт ТСР	502 = Modbus/TCP 20000 = DNP3/TCP	502

△ ПортТСР может также быть изменён через установки последовательного порта COM1: изменение протокола для порта автоматически изменяет порт TCP для Ethernet.

Для изменения установок Ethernet в вашем приборе выберите нужные параметры, и затем нажмите Send.

Замечания

- 1. Прибор обеспечивает постоянный сервер Modbus TCP с портом 502.
- Когда вы изменяете установки порта COM1 через порт Ethernet, порт прибора перезапускается, поэтому связь временно будет потеряна. Вам может понадобится ждать некоторое дополнительное время, пока PAS восстановит связь с вашим прибором.

# Общие установки прибора

Этот раздел описывает, как задать конфигурацию PM175 для вашего приложения с использованием PAS.

# Базовые установки прибора

До начала работы с прибором задайте ему базовую информацию о вашей электрической сети.

Для входа в Setup диалог выберите сайт устройства в строке на панели кнопок PAS, выберите 'General Setup' из меню 'Meter Setup'.

175 - General Se	tup		
Digital Inputs	Pulse/Event Counters Periodic Timers	Device Options	Local Settings
Basic Setup	Control/Alarm Setpoints Analog Inputs	Analog Outputs	Relay Outputs
	Basic Configuration		
	Wiring Mode	4LN3	
	PT Ratio	1.0	
	PT Ratio Multiplier	x1 💌	
	PT4 Ratio	N/A	
	CT Primary Current, A	1000	
	14 CT Primary Current, A	N/A	
	Nominal L-N/L-L Voltage, Un, V	230	
	VDC Offset	N/A	
	VDC Full Scale	N/A	
	Maximum Demand Load Current, A	СТ	
	Nominal Frequency, Hz	50 💌	
	Averaging Buffer Size	N/A	
	Enable/Disable Reset	N/A	
	Demand Setup		
	Power Block Demand Period, min	15 💌	
	Number of Blocks in Sliding Demand	1	
	Power Thermal Time Constant, sec	N/A	
	Volt/Ampere/THD Demand Period, sec	900	
Open	Save as Default Print	Send	Receive
<u>O</u> pen	Volt/Ampere/THD Demand Period, sec       Save as         Default         RK	900	<u>R</u> eceive

Следующая таблица перечисляет имеющиеся опции конфигурации устройства.

Параметр	Опции	По умолчанию	Описание
	Базовые пара	, аметры (Basic	Configuration)
Схема соединения	См.таблицу ниже	4LN3	Схема соединения прибора
Коэфф.трансформ. по напряж. PT ratio <sup>1</sup>	1.0-6500.0	1.0	Фазовый коэффициент трансформации первичного ко вторичному напряжению
Множитель коэфф.трансформ. PT Ratio multiplier	×1, ×10	×1	Множитель коэфф.трансформ. РТ Ratio Используется в сетях сверхвысокого напряжения для согласования коэфф.трансформ. с 500 кВ и выше.
Первичный ток CT primary current	1-20000 A	5 A	Первичный фазный ток трансформатора тока.
Номинальное напряжение Nominal voltage	10-690 B	230 B	Номинальное вторичное напряжение фазное (в 4LN3, 3LN3 и 3BLN3 режимах соедин.) или межфазное (в 4LL3, 3LL3, 3BLL3, 3OP2, 3OP3 и 3DIR режимах) напряжение. Используется как базовое напряжение для расчетов по EN50160.
Максимальный интегральный ток нагрузки Maximum demand load current	0-20000 A	0	Максимальный интегральный ток нагрузки (0 = CT primary)
Номинальная частота	50,60 Гц	50 Гц	Номинальная частота
Nominal frequency			uură (Domand Sotun)
Интервал для расчёта блоковой интегр.мощности Power block demand period	1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60 мин, Е=внешняя синхр.	альных значе 30 мин	Продолжительность интервала интеграции для вычисления мощности. Если выбрана внешняя синхронизация, импульс с цифрового входа DI1 обозначает начало интервала интеграции.
Количество блоков в скользящ.интегр. мощности Number of blocks in sliding demand	1-15	1	Количество блоков для усреднения в скользящ.интегр. мощности
Интервал интеграции для напр./тока/КИС Volt/Ampere/THD demand period	0-1800 сек	900 сек	Продолжительность интервала интеграции для вычисления напр./тока/КИС

<sup>1</sup> Коэфф. трансформ. по напряж. (PT Ratio) определяется как отношение первичного напряжения трансформатора напряжения к его вторичному напряжению. Например, для первичного напряжения 14,400 В и вторичного 120 В, PT Ratio = 14400/120 = 120.

Режим подключения	Описание
3OP2	Трёхпроводное соединение открытым треугольником, использующее 2 трансформатора напряжения, 2 трансформатора тока (2 элемента)
4LN3	4-проводное соединение звездой, использующее 3 трансфоматора тока (3 элемента), измерение фазных напряж.
3DIR2	3-проводное прямое соединение с использованием 2 трансформаторов тока (2 элемента)
4LL3	4-проводное соединение звездой, использующее 3 трансфоматора тока (3 элемента), измерение линейных напряж.
3OP3	Трёхпроводное соединение открытым треугольником, использующее 2 трансформатора напряжения, 3 трансформатора тока (21/2 элемента)

Имеющиеся режимы подключения представлены в таблице.

Режим	Описание
подключения	
3LN3	Четырёхпроводное соединение звездой, использующее 2 трансформатора напряжения, 3 трансформатора тока (2½ элемента), измерение фазных напряж.
3LL3	Четырёхпроводное соединение звездой, использующее 2 трансформатора напряжения, 3 трансформатора тока (2½ элемента), измерение линейных напряж.
3BLN3	Трёхпроводное соединение разорванным треугольником (Broken Delta), использующее 2 трансформатора напряжения, 3 трансформатора тока, измерение фазных напряж.
3BLL3	Трёхпроводное соединение разорванным треугольником (Broken Delta), использующее 2 трансформатора напряжения, 3 трансформатора тока, измерение линейных напряж.

△ В режимах подключения 4LN3, 3LN3 и 3BLN3, измерения напряжения для мин/макс напряжений и интегральных значений напряжений представляют фазные напряжения; в других случаях они будут линейными напряжениями. Формы волны и гармоники для режимов подключения 4LN3, 3LN3 и 3BLN3 представляют фазные напряжения; в других случаях они будут линейными напряжениями.

# Опции устройства

Установки позволяют вам разрешить или запретить опциональные вычисления и переопределить выбираемые пользователем опции устройства.

Для входа в setup диалог выберите сайт устройства в строке на панели кнопок PAS, выберите 'General Setup' из меню 'Meter Setup', и затем нажмите на вкладке 'Device Options'.

PM175 - General Setu	ıp		×
Basic Setup Digital Inputs	Control/Alarm Setpoints Analog Inputs Pulse/Event Counters Periodic Timers	Analog Outputs Device Options	Relay Outputs
	Device Options		
	Power Calculation Mode	S = f(P,Q)	
	Energy Roll Value	1000000000	
	Power Thermal Demand	N/A	
	Ampere Thermal Demand	N/A	
	Phase Energy Calculation	Disabled 🗨	
	Harmonic Power/Energy Calculation	N/A	
	Analog Output Option	N/A	
	Analog Expander Option	N/A	
	Backup Battery	ON 💌	
	Energy Test Mode	Disabled 🗨	
	Low Power Metering (Watts) Mode	N/A	
	Starting Voltage, %FS	N/A	
	Starting Current, %FS	N/A	
	Votts Scale, V	144	
	Amps Scale, A	10.0	
<u>O</u> pen	Save as Default Print	<u>S</u> end	<u>R</u> eceive
	ОК	Cancel Ap	ply Help

Следующая таблица представляет имеющиеся в наличии опции устройства.

Параметр	Опции	По умолчанию	Описание
Power Calculation Mode Режим вычисления мощности	S=f(P, Q) (используя реактивную мощн.), Q=f(S, P) (используя неактивную мощн.)	S=f(P, Q)	Метод, используемый для расчёта реактивной и кажущейся мошности (см. "Режимы вычисления мощности" ниже)
Макс. значен. энергии при обнулении счётчика Energy Roll Value	1000.0 кВтч 10000.0 кВтч 100000.0 кВтч 1000000.0 кВтч 10000000.0 кВтч 100000000.0 кВтч	10000000.0	Макс. значен. энергии при обнулении счётчика
Вычисление энергии по фазам Phase Energy Calculation	Запрещено, Разрешено	Запрещено	Разрешает вычисление энергии по фазам
Опция аналогового расширителя Analog Expander Option <sup>1</sup>	Запрещено 0-20 мА 4-20 мА 0-1 мА ±1 мА	Запрещено	Разрешает выходы для аналогового расширителя АХ-8 через порт СОМ2. Смотри "Программирование аналогового расширителя"
Резервная батарея <sup>2</sup> Backup Battery	OFF = выключено On = включено	Выключено (OFF)	Позволяет законсервировать батарею, когда прибор не в работе
Режим тестирования по энергии Energy Test Mode	OFF = запрещено импульсы Вт импульсы вар	Запрещено	Установка этой опции устанавливает прибор в режим тестирования по энергии
Шкала по напряж., В Volts Scale, V	10-828 B	144 B	Максимально допустимая шкала по напряж. во вторичных вольтах. См. "Шкалы прибора" ниже
Шкала по напряж., A Amps Scale, A	2 × номинальный вторичный ток ТТ (2А, 10А)	2A/10 A	Максимально допустимая шкала по напряж. во вторичных амперах. Не изменяема. См. "Шкалы прибора" ниже

<sup>1</sup> Не разрешайте выход аналогового расширителя, если у вас нет подключённого к прибору аналогового расширителя, иначе это нарушит работу компьютерных каналов связи

<sup>2</sup> В новой версии прибора эта опция не действующая (батарея постоянно в работе)

#### Режимы вычисления мощности

Опция режима вычисления мощности позволяет вам изменить метод вычисления реактивной и кажущейся мощностей при наличии высоких гармоник. Опции работают таким образом:

1. Когда выбран режим вычисления реактивной мощности, активная и реактивная мощность измеряются непосредственно, а кажущаяся мощность вычисляется как:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

Этот режим рекомендуется для электрических сетей с низкими искажениями синусоидальности, обычно с КИС < 5% по напряжению, и КИС < 10% по току. В сетях с высокими гармониками предпочтителен следующий метод.

2. Когда выбран режим вычисления неактивной мощности, активная мощность измеряется непосредственно, кажущаяся мощность берётся как S = U x I, где U и I - действующие значения (RMS) в в вольтах и амперах, а реактивная мощность (называемая неактивной мощностью) вычисляется как:

$$N = \sqrt{S^2 - P^2}$$

### Шкалы прибора

Максимальные значения для напряжений, токов и мощности в установках прибора и протоколе связи ограничены установками для шкал напряжений и токов. Следующая таблица показывает шкалы, используемые в приборе.

Шкала	Условия	Диапазон
Макс. напряж. (U max)	Все конфигурации	Шкала напряж. × PT Ratio, B
Макс. ток (I max)	Все конфигурации	Шкала тока (2A/10A) × CT Ratio = Первичный ток TT × 2, A <sup>1</sup>
Макс. мощность	Подключения 4LN3, 3LN3, 3BLN3	U max $\times$ I max $\times$ 3, Bt
	Подключения 4LL3, 3LL3, 3BLL3, 3OP2, 3OP3, 3DIR2	U max $\times$ I max $\times$ 2, BT
Макс. частота	50 or 60 Гц	100 Гц

<sup>1</sup> CT Ratio = Первичный ток TT

Шкала напряжения по умолчанию в приборе - 144В. Рекомендуемая шкала напряжения 120В+20% = 144В для использования с внешними TH, и 690В+20% = 828В для прямого соединения с линией.

Максимальная мощность округляется до целых киловатт. Для PT=1.0 она ограничена 9,999,000 Вт.

### Локальные установки

Эти установки позволяют вам задать вашу временную зону и режим энергосбережения в светлое время суток (летнее время).

Для задания временной зоны на вашем приборе выберите сайт устройства из списка на панели кнопок PAS, выберите 'General Setup' из меню 'Meter Setup', и затем нажмите на вкладке 'Local Settings'.

PM175 - General Setu	ıp			×
Basic Setup	Control/Alarm Setpoints	Analog Inputs	analog Outp	uts Relay Outputs
Digital Inputs	Pulse/Event Counters	Periodic Timer	s   Device Opti	ons Local Settings
	Time	e Zone Informat	ion	
	Country		Default	•
	Time Zone Offset, GMT +/	- min	N/A	
	Daylight Savings Time (DS	ST)	Disabled	<b>•</b>
	DST Start Month		January	<b>•</b>
	DST Start Week of Month		First	•
	DST Start Weekday		Monday	
	DST End Month		Мау	
	DST End Week of Month		First	
	DST End Weekday		Saturday	<u> </u>
	Cloc	k Synchronizati +	on None	
		41	None	
<u>O</u> pen	S <u>a</u> ve as <u>D</u> efa	ult <u>P</u> ri	nt <u>S</u> end	<u>R</u> eceive
		ОК	Cancel	Apply Help

Параметр	Опции	По умолчанию	Description
Страна	По умолчанию или название страны	По умолчанию	Определяет установки календаря. По умолчанию установлено для США
Энергосбережение в светлое время суток (DST) (летнее время)	Запрещено Разрешено	Запрещено	Когда DST запрещено, часы (RTC) показывают только стандартное время. Когда разрешено, прибор автоматически обновляет время в 2:00 ночи в определённые заранее DST даты переключения.
DST начальный месяц DST начальная неделя DST начальный день недели	Месяц-неделя-день недели Неделя = 1 <sup>st</sup> , 2 <sup>nd</sup> , 3 <sup>rd</sup> , 4 <sup>th</sup> или Последняя (последняя неделя месяца)	Первое воскресенье апреля	Дата, когда начинается летнее время. Точка переключения на летнее время определяется месяцем, неделей, или месяцем и днём недели. По умолчанию летнее время начинается в 2:00 ночи в первое воскресенье апреля каждого года.
DST месяц окончания DST неделя окончания DST день недели окончания	Месяц-неделя-день недели Неделя = 1 <sup>st</sup> , 2 <sup>nd</sup> , 3 <sup>rd</sup> , 4 <sup>th</sup> или Последняя (последняя неделя месяца)	Последнее воскресенье октября	Дата, когда заканчивается летнее время. Точка переключения на зимнее время определяется месяцем, неделей, или месяцем и днём недели. По умолчанию летнее время заканчивается в 2:00 ночи в последнее воскресенье октября каждого года.
Вход синхронизации времени	Het DI1 DI2	Нет	Внешний порт, получающий импульсы синхронизации времени.

Имеющиеся опции описаны в следующей таблице:

# Энергосбережение в светлое время суток (летнее время) (DST)

Если энергосбережение в светлое время суток (летнее время) разрешено, прибор автоматически переводит часы прибора в 02.00 ночи, когда DST начинается/заканчивается. Даты переключения по умолчанию установлены для США.

Опция энергосбережения в светлое время суток запрещена в РМ175 по умолчанию. Если энергосбережение в светлое время суток запрещено, вам нужно вручную переводить часы прибора для DST.

### Импульсы синхронизации времени

Импульсы внешней синхронизации времени могут быть переданы через один из цифровых входов. Если цифровой вход выбран как источник синхронизации времени, фронт внешнего импульса согласует часы прибора на ближайшую минуту. На точность времени влияет время полного замыкания контакта (debounce time) цифрового входа, и время срабатывания внешнего реле.

### Использование цифровых входов

Прибор снабжён двумя цифровыми входами, которые могут включать триггеры, чтобы дать оповещение об изменении состояния, или могут быть подключены к регистрам энергии/TOU, чтобы считать импульсы в ваттах от внешних приборов, или газовых/водяных счётчиков.

Чтобы задать их конфигурацию в вашем приборе, выберите сайт прибора из списка на панели кнопок PAS, выберите 'General Setup' из меню 'Meter Setup', и затем нажмите на вкладке 'Digital Inputs'.

Basic Se Digital Inp	tup Control/Alarm Setpoints puts Pulse/Event Counters	Analog Inputs Analog C Periodic Timers Device C	lutputs Relay Outputs Options Local Settings
		Digital Inputs	
No.	Pulse Input Mode	Pulse Polarity	Debounce Time, ms
1	PULSE MODE	NORMAL (N.O.)	10
2	PULSE MODE	NORMAL (N.O.)	10
PULSEI	MODE	IORMAL (N.O.)	
KYZ M	DE	IVERTING (N.C.)	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
<u></u>	ben <u>Save as</u> Defa	ault <u>P</u> rint <u>S</u> e	end <u>R</u> eceive

Имеющиеся в наличие опции показаны в следующей таблице

Параметр	Опции	По	Описание
Режим входного импульса Pulse input mode	Импульсный режим, Режим КҮZ	умолчанию Импульсный режим	В импульсном режиме или передний, или задний фронт входного импульса распознаётся как событие. В режиме КҮZ оба, передний и задний фронты входного импульса распознаются как отдельные события.
Полярность импульса Pulse polarity	Нормальная (N.O.) Инверсная (N.C.)	Нормальная	Для нормальной полярности переход из открытого в закрытое состояние считается импульсом. Для инверсной полярности переход из закрытого в открытое состояние считается импульсом. В режиме КҮZ не имеет значения, когда используются оба перехода.
Время полного замыкания контакта Debounce time	1-1000 ms	10 ms	Время, в течение которого состояние цифрового входа не должно изменяться, чтобы быть распознано как новое состояние. Слишком низкое 'debounce time' может вызвать множественные события при изменении входа.

Одно и то же время полного замыкания контакта используется для обоих цифровых входов. Если вы изменяете время полного замыкания контакта для одного из цифровых входов, то же самое время автоматически устанавливается и для другого.

### Использование релейных выходов

РМ175 снабжён двумя реле. Каждое реле может срабатывать как локально от триггера в ответ на внешнее событие, или от удалённой команды, посланной через канал связи, а также может быть привязано к
внутреннему источнику импульсов, чтобы генерировать импульсы энергии.

Digita	al Inputs	Pul	se/Event Counters	Periodic T	imers	) [	Device Options	L	ocal Settings
Basic	Setup	Cor	ntrol/Alarm Setpoints	Analog Ir	nputs	A	Analog Outputs	R	elay Outputs
				Relay Outpu	nts				
No.	Operation Mode		Polarity	Retentive Mode	Puls Width,	e ms	Pulse Source		KWh/ Pulse
1	UNLATCHED	-	NORMAL (N.O.)						
INI A		NC	RMAL (N.O.)		N				1.0
ATC	CHED	INV	/ERTING (N.C.)		K	Whit	MP PULSE		
PULS	Έ				E K	Wh E	XP PULSE		
ΥZ					k	varh	IMP PULSE		
6					k'	varh	EXP PULSE		
7					K'	Varn VAh	TOT PULSE		
8						Y			
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	<u>O</u> pen	9	ave as Defa	ault	<u>P</u> rint		Send	E	eceive

Имеющиеся в наличии опции реле показаны в следующей таблице:

Параметр	Опции	По умолчанию	Описание
Режим работы Operation mode	НЕЗАПЕРТЫЙ (UNLATHCED) ЗАПЕРТЫЙ (LATCHED) ИМПУЛЬСНЫЙ КҮZ	НЕЗАПЕРТЫЙ	Незапертый режим: реле преходит в своё активное состояние, когда контрольный триггер переходит в активное (сработавшее) состояние, и возвращается в своё неактивное состояние, когда триггер пстановится неактивным.
			Запертый режим: реле преходит в своё активное состояние, когда контрольный триггер переходит в активное состояние, и остаётся в активном состоянии, пока не будет возвращён в неактивное состояние удалённой командой.
			Импульсный режим: реле переходит в своё активное состояние на определённое время, переходит в неактивное состояние на определённое время, и остаётся в неактивном состоянии.
			Режим КҮZ: реле генерирует переходные импульсы. Состояние выхода реле изменяется при каждой команде и остаётся в этом состоянии до следующей команды.

Параметр	Опции	По умолчанию	Описание
Полярность Polarity	Нормальная (N.O.) Инверсная (N.C.)	Нормальная	С нормальной полярностью реле обычно без напряжения в своём неактивном состоянии и под напряжением в своём активном (сработавшем) состоянии. С инверсной полярностью реле обычно под напряжением в своём неактивном состоянии и без напряжения в своём активном (сработавшем) состоянии. Это называется предохранительным (failcafe) срабатыванием реле
Режим сохранения состояния Retentive mode	нет ДА	HET	Применяется для запираемых реле. В режиме несохранения состояния реле всегда возвращается в своё неактивное состояние при включении питания.
			В режиме сохранения состояния состояние реле возвращается к тому, которое было до потери питания.
Ширина импульса Pulse width	20-1000 мс	100 мс	Реальная ширина импульса кратна времени 1/2-периода, и округляется до ближайшего большего значения. Время паузы между импульсами равно ширине импульса.
Источник импульса Pulse source	НЕТ КВтч ИМП КВтч ИМП кварч ИМП кварч ЭКСП кварч ПОЛН кВАч	HET	Привязывает импульсное реле к внутреннему источнику импульсов энергии. Реле должно быть установлено в импульсный или КҮZ режим.
Частота импульса, КВтч/импульс Pulse rate, kWh/Pulse	0.1-1000.0	1.0 Втч/импульс	Определяет вес импульса в единицах КВтч / импульс

#### Генерация импульсов энергии через релейные выходы

Для генерации импульсов энергии через релейный выход

- Установите реле в импульсный или КҮZ режим, и затем выберите полярность (активный фронт импульса) для импульсов энергии и ширины импульса.
- Выберите тип энергии и частоту импульсов для вашего выхода.
- 3. Сохраните ваши новые установки в приборе.

### Программирование аналоговых входов

РМ175 может иметь два опциональных аналоговых входа с опциями входного тока 0-1mA,  $\pm$ 1mA, 0-20mA или 4-20mA, в зависимости от заказа. 0-1mA и  $\pm$ 1mA входы могут допускать 100% перегрузку по току, т.е. могут реально измерять токи в диапазоне 0-2 мA и  $\pm$ 2 мA.

Прибор автоматически преобразует аналоговый сигнал, полученный с аналого-цифрового преобразователя, в определяемую пользователем шкалу, и отображает входные величины в реальных единицах, например, в вольтах, амперах, градусах, с нужным разрешением.

Для задания Аналоговых входов в вашем устройстве выберите 'General Setup' из меню 'Meter Setup', затем нажмите на вкладке 'Analog Inputs'. Если вы программируете ваше устройство 'online', аналоговые входы будут помечены как несуществующие, если их нет в приборе.

Digital Inputs   Puls Basic Setup   Cont		e/Event Counters rol/Alarm Setpoints	ounters Periodic Timers D Setpoints Analog Inputs Ar		Device Options		Local Settings Relay Outputs	
				Analog Inputs	_			
No.	АІ Тур	е	Zero Scale (0/4mA)	Full Scale (1/20/50mA,10V)	Dec. Pla	aces	Valu	ie Label
1	+/-1 mA		0.0	200.0	1		V	
2	+/-1 mA		0.0	500.0	1		I	
3	N/A					-		
4	N/A							
5	N/A							
6	N/A							
7	N/A							
8	N/A							
9	N/A							
10	N/A							
11	N/A							
12	N/A							
13	N/A							
14	N/A							
15	N/A							
16	N/A							
	<u>O</u> pen	S <u>a</u>	ve as <u>C</u>	lear <u>P</u> r	int		Send	<u>R</u> eceive

Имеющиеся опции описаны в следующей таблице.

Опция	Диапазон	Описание
Тип аналогового входа AI type	0-1мА ±1 мА 0-20 мА 4-20 мА	Тип аналогового входа. При соединении с прибором показывает реальный тип, получаемый с прибора. При работе `off-line' выберите опцию аналогового входа, соответствующую вашему прибору.
Нулевая шкала Zero scale	-999,999 до 999,999	Определяет нижнюю шкалу (в первичных единицах) для аналогового входа, соответствующую наименьшему (нулевому) входному току (0 или 4 мА)
Полная шкала Full scale	-999,999 до 999,999	Определяет верхнюю шкалу (в первичных единицах) для аналогового входа, соответствующую наибольшему входному току (1 или 20 мА)
Колич. цифр после запятой Dec. Places	0-3	Количество десятичных цифр в дробной части значения, представленного шкалой
Обозначение Value label		Произвольное обозначение, которое вы можете дать величине на аналоговом входе

Всегда сохраняйте установки для ваших аналоговых входов в базе данных сайта, для того чтобы сохранять обозначения, которые вы даёте аналоговым входам. Они не сохраняются в вашем приборе.

#### Шкала для однополярных аналоговых входов

Для однополярных (non-directional) аналоговых входов с токами 0-1 мА, 0-20 мА and 4-20 мА, необходимо задать и нулевую, и полную шкалы. Каждая из шкал действует независимо.

#### Шкала для аналоговых входов ±1 мА

Для биполярных ±1 мА аналоговых входов вы должны задать только шкалу для входного тока +1 мА. Шкала для входного тока 0 мА всегда равна нулю. Прибор не даёт вам доступа к этой установке. Когда направление входного тока изменяется на отрицательное, прибор автоматически использует вашу полную установленную шкалу для +1 мА с отрицательным знаком.

#### Шкала для аналоговых входов 0-2 мА и ±2 мА

Входные шкалы для аналоговых входов 0-1 мА и ±1 мА всегда программируются для 0 мА и +1 мА вне зависимости от нужного входного диапазона. Если вы хотите использовать полный входной диапазон 2 мА или ±2 мА, установите шкалы аналогового входа в вашем приборе следующим образом:

**0-2 мА**: установите шкалу 1 мА на 1/2 от требуемого выхода полной шкалы для однополярных параметров, и установите шкалу 0 мА для полной отрицательной шкалы и 1 мА на ноль для биполярных параметров.

±2 мА: установите шкалу 1 мА на 1/2 от требуемого выхода полной шкалы и для однополярных, и для биполярных параметров.

Например, для преобразования значений напряжения с аналогового преобразователя, который передаёт их в интервале 0 до 2 мА для интервала 0 до 120В, установите полный диапазон для аналогового входа +1 мА в 60V; тогда 2 мА будет соответствовать 120В.

### Программирование аналоговых выходов

Прибор может быть заказан с двумя опциональными аналоговыми выходами с опциями выходных токов 0-1 мА, ±1 мА, 0-20 мА ог 4-20 мА.

Выходные токи 0-1 мА и  $\pm$ 1 мА допускают 100% перегрузку, и реально выходные токи до 2 мА и  $\pm$ 2 мА, когда выходное значение превышает шкалу, установленную для 1 мА или  $\pm$ 1 мА.

Для задания конфигурации Аналоговых выходов в вашем приборе выберите 'General Setup' в меню 'Meter Setup', затем нажмите на вкладке 'Analog Outputs'. Если вы программируете ваше устройство 'online', аналоговые выходы будут помечены как несуществующие, если их нет в приборе.

Имеющиеся опции аналогового выхода описаны в следующей таблице.

Опция	Диапазон	Описание
Тип аналогового выхода AO type	0-1мА ±1 мА 0-20 мА 4-20 мА	Тип аналогового выхода. При соединении с прибором показывает реальный тип аналогового выхода, прочитанный с прибора. При работе 'off-line' выберите опцию аналогового выхода, соответствующую вашему прибору.
Выходной параметр Output parameter	См. Приложение Б	Выберите измеряемый параметр для передачи через канал аналогового выхода.
Нулевая шкала Zero scale		Определите нижнюю шкалу (в первичных единицах) для аналогового выхода, соответствующую наименьшему (нулевому) выходному току (0 до 4 мА)
Полная шкала Full scale		Определите верхнюю шкалу (в первичных единицах) для аналогового выхода, соответствующую наибольшему выходному току (1 до 20 мА)

Когда вы выбираете выходной параметр для канала аналогового выхода, значение шкал по умолчанию устанавливается автоматически. Они представляют максимально допустимые шкалы. Если параметр в реальности покрывает меньший диапазон, вы можете изменить шкалы для обеспечения лучшего разрешения аналоговых выходов.

Digital Inpu Basic Setu	ts   Pulse/Even o   Control/Alarr	Counters   Periodic Timers n Setpoints   Analog Inputs	Device Opti Analog Outp	ons   Local Setting puts   Relay Output
		Analog Outputs		
No.	АО Туре	Output parameter	Zero Scale (0/4 mA)	Full Scale (1/20 mA)
1	+/-1 mA 📃 💌	VOLT AVG RT 🗾 💌	0.0	828.0
2	+/-1 mA 🛛 💌	AMPS AVG AVR 🔹 🔻	0.00	10.00
3	N/A			
4	N/A			
5	N/A			
6	N/A			
7	N/A			
8	N/A			
9	N/A			
10	N/A			
11	N/A			
12	N/A			
13	N/A			
14	N/A			
15	N/A			
16	N/A			
<u>0</u> pe	n S <u>a</u> ve as	<u>C</u> lear <u>P</u> rir	ıt <u>S</u> end	<u>R</u> eceive

#### Шкала для однополярных аналоговых выходов

При программировании однополярных (non-directional) аналоговых выходов с токами 0-1 мА, 0-20 мА and 4-20 мА, вы можете изменять и нулевую, и полную шкалы для любого параметра. Шкала не должна быть симметричной.

#### Шкала для соз ф со знаком (Power Factor)

Шкала для соѕф со знаком заменяет аналоговый прибор для измерения соѕф. Шкала для соѕф от -0 до +0 и симметрична относительно ±1.000 (-1.000 до +1.000). Отрицательный соѕф представлен значением шкалы -1.000 минус измеряемое значение, и неотрицательный соѕф представлен значением шкалы +1.000 минус измеряемое значение. Для определения полного значения соѕф от -0 до +0, шкалы по умолчанию определяются как -0.000 до 0.000.

#### Шкала для аналоговых выходов ±1 мА

Программирование шкал для биполярных ±1 мА аналоговых выходов зависит от того, представляет ли выходной параметр беззнаковые (как вольты или амперы), или знаковые (как мощности или соsф) значения.

Если выходные значения беззнаковые, вы можете изменять и нулевую, и полную шкалы.

Если параметр представляет знаковое (направленное) значение, вы должны обеспечить только шкалу для выходного тока +1 мА. Шкала для выходного тока 0 мА всегда равна нулю для всех значений, кроме знакового соѕф, для которого она установлена в 1.000 (смоти "Шкала для направленного соѕф" выше). Прибор не даёт вам доступа к этой установке, если параметр направленный. Когда знак выходного параметра меняется на отрицательный, прибор автоматически использует вашу полную установленную шкалу для +1 мA с отрицательным знаком.

Например, для преобразования значений напряжения с аналогового преобразователя, который передаёт их в интервале 0 до 2 мА для интервала 0 до 120В, установите полный диапазон для аналогового входа +1 мА в 60V; тогда 2 мА будет соответствовать 120В.

#### Шкала для аналоговых выходов 0-2 мА и ±2 мА

Выходные шкалы для аналоговых выходов 0-1 мА и ±1 мА всегда программируются для 0 мА и +1 мА вне зависимости от нужного диапазона выходного тока. Если вы хотите использовать полный выходной диапазон 2 мА или ±2 мА, установите шкалы аналогового выхода в вашем приборе следующим образом:

**0-2 мА**: установите шкалу 1 мА на 1/2 от требуемого выхода полной шкалы для однополярных параметров, и установите шкалу 0 мА для полной отрицательной шкалы и 1 мА на ноль для биполярных параметров.

±2 мА: установите шкалу 1 мА на 1/2 от требуемого выхода полной шкалы и для однополярных, и для биполярных параметров.

Например, чтобы обеспечить диапазон выходного тока 0 to 2 мА для вольт, измеряемых прибором в диапазоне 0 до 120В, установите шкалу 1 мА в 60В; тогда 120В будет соответствовать шкале 2 мА.

### Программирование аналогового расширителя

Ваш прибор может поддерживать до двух аналоговых расширителей, подключённых через последовательный интерфейс RS-422 к порту прибора COM2. Каждый расширитель имеет свой собственный адрес от 0 до 1 на последовательном интерфейсе и обеспечивает 8 аналоговых каналов с опциями выходных токов 0-1мA, ±1 мA, 0-20 мA или 4-20мA.

Для задания выходов аналогового расширителя в вашем устройстве выберите 'General Setup' из меню 'Meter Setup', и затем нажмите на вкладке 'Analog Expander'.

Выходные аналоговые каналы пронумерованы следующим образом: каналы с 1 по 8 относятся к аналоговому расширителю с адресом 0, в то время как каналы с 9 по 16 относятся к аналоговому расширителю с адресом 1.

Имеющиеся опции выходов аналогового расширителя описаны в следующей таблице.

Опция	Диапазон	Описание
Выходной параметр	Смотри Приложение Б	Выберите измеряемый параметр для передачи через канал аналогового выхода.
Нулевая шкала		Определите нижнюю шкалу (в первичных единицах) для аналогового выхода, соответствующую наиболее низкому (нулевому) выходному току (0 или 4 мА)
Полная шкала		Определите верхнюю шкалу (в первичных единицах) для аналогового выхода, соответствующую наиболее высокому выходному току (1 или 20 мА)

Перед входом в диалог установок, удостоверьтесь, что вы выбрали верную опцию аналогового тока для вашего расширителя во вкладке 'Instrument Setup' в диалоге 'Tools/Configuration'. Для масштабирования выходных параметров смотри "Программирование аналоговых выходов" выше. △ Выходы аналогового расширителя не в рабочем состоянии, пока вы не разрешите опцию аналогового расширителя в целом в вашем приборе через меню `Device Options'.

## Использование счётчиков

Прибор предоставляет четыре шестизнаковых счётчиков, которые считают различные события.

Для задания конфигурации счётчиков прибора выберите 'General Setup' в меню 'Meter Setup', затем нажмите на вкладке 'Pulse/Event Counters'.

Каждый счётчик независимо привязан к любому из цифровых входов и считает входные импульсы с программируемым коэффициентом. Каждый счётчик может также наращиваться в ответ на любое внутреннее или внешнее событие, и проверяться и обнуляться через триггеры ('Control Setpoints').

Basic Setup	Control/Alarm Sel	tpoints	Analog Inputs	Analog Outputs	Relay Outputs
Digital Inputs	Pulse/Event Cou	inters	Periodic Timers	Device Options	Local Settings
	Pul	se/Even	t Counters		
Counter	Pulse Input		Multiplier	Counter Value	<u>O</u> pen
1	DIGITAL INPUT #1	•	10	0	S <u>a</u> ve as
2	DIGITAL INPUT #2	•	1	0	~
3	NONE	•	1	0	<u> <u>L</u>lear</u>
4	NONE	-	1	0	<u>P</u> rint
5	N/A		N/A	N/A	
6	N/A		N/A	N/A	<u>s</u> end
7	N/A		N/A	N/A	<u>R</u> eceive
8	N/A		N/A	N/A	
9	N/A		N/A	N/A	
10	N/A		N/A	N/A	
11	N/A		N/A	N/A	
12	N/A		N/A	N/A	
13	N/A		N/A	N/A	
14	N/A		N/A	N/A	
15	N/A		N/A	N/A	
16	N/A		N/A	N/A	
,	•				

Следующая таблица представляет имеющиеся опции.

Опция	Диапазон	По умолчанию	Описание
Импульсный вход Pulse Input	Нет, DI1-DI2	Нет	Связывает цифровой вход со счётчиком
Множитель Multiplier	1-9999	1	Значение, добавляемое ко счётчику, когда распознаётся импульс на импульсном входе
Значение счётчика Counter Value			Отображает текущее содержимое счётчика

Вы можете установить счётчик в необходимое значение или обнулить его через этот диалог, не влияя на установки счётчика. Проверьте кнопку 'Online' на панели кнопок PAS перед входом в диалог установок, введите нужное значение в строку 'Counter Value', и затем нажмите 'Send'.

## Использование таймеров (Periodic Timers)

РМ175 предоставляет четыре программируемых таймера, которые могут быть использованы для периодической записи или операций Управляющих Триггеров (Control Setpoints). При истечении временного интервала таймер генерирует внутреннее событие, которое может запустить триггер (смотри <u>Использование управляющих триггеров</u>).

Basic Setup     Control/Alarm Setpoints     Analog Inputs     Analog Outputs     Relay Outputs       Digital Inputs     Pulse/Event Counters     Periodic Timers     Device Options     Local Settings       Periodic Timers       Timer No.     Time period, sec       1     15       2     0	175 - General Se	tup						
Digital inputs         Pulse/Event Counters         Periodic Timers         Device Uptions         Local Setting           Image: Timer No.         Time period, sec         1         15         15         2         0	Basic Setup	Contr	ol/Alarm Setpoints	1	Analog Inputs	Analog (	Dutputs	Relay Outputs
Periodic Timers       Timer No.     Time period, sec       1     15       2     0	Digital Inputs	Puise	e/Event Lounters		r enouic rimeis	Device	Uptions	Local Settings
Periodic Timers           Timer No.         Time period, sec           1         15           2         0								
Periodic Timers       Timer No.     Time period, sec       1     15       2     0								
Periodic Timers       Timer No.     Time period, sec       1     15       2     0								
Timer No.         Time period, sec           1         15           2         0				Ре	riodic Timers	_		
1 15 2 0			Timer No.		Time period,	sec		
2 0			1	15				
			2	0				
3 0			3	0				
4 0			4	0				
	Open	l Sa	ve as I C	lear	Print	1 5	end	Beceive
Onen Save as Clear Print Send Beceive				1001		<u>~</u>	ona	
<u>D</u> pen <u>Save as <u>C</u>lear <u>Print</u> <u>S</u>end <u>R</u>eceive</u>								
Open         Save as         Clear         Print         Send         Receive					UK	Cancel	App	iy Help

Для задания конфигурации таймеров прибора выберите 'General Setup' в меню 'Meter Setup', и затем нажмите на вкладке 'Periodic Timers'.

Для запуска таймера установите для него ненулевой временной интервал. Временной интервал может быть от 1 до 9999 секунд.

Чтобы остановить таймер установите временной интервал в ноль.

## Использование управляющих триггеров

В РМ175 есть встроенный логический контроллер, который запускает различные действия в ответ на определённые пользователем внутренние и внешние события. В отличие от PLC, прибор использует упрощённую технику программирования, базирующуюся на триггерах (setpoints), которые позволяют пользователю определить логическое выражение, базирующееся на измеряемых аналоговых и цифровых величинах, которое вызывает определённое действие.

Прибор предоставляет 16 управляющих триггеров с программируемыми задержками срабатывания и отпускания. Каждый триггер заключается в логическом выражении, включающем до четырёх аргументов с использованием логики ИЛИ/И. Если выражение принимает значение "правда", триггер выполняет до четырёх совпадающих действий, которые могут отправлять команду на выходные реле, увеличивать или уменьшать счётчик, или включать регистратор.

Логический контроллер обеспечивает очень быструю реакцию на события. Время сканирования для всех триггеров - 1/2 периода (8.8 мс на 60Hz и 10 мс на 50 Гц).

Для программирования триггеров выберите 'General Setup' в меню 'Meter Setup', и затем нажмите на вкладке 'Control/Alarm Setpoints'.

gitarinipa	its Pulse	e/Eivent Counters	Periodic Tim	ers	Device Opti	ons	Local Setting
isic Setu	ip Contri	ol/Alarm Setpoints	Analog Inpu	uts	Analog Outp	iuts	Relay Output:
Setp	ooint No. 1	¥					
			Triggers				
No.	OR/AND	Trigger Pa	rameter	Op	erate limit	Relea	ise limit
1	OR 💌	STAT INP #1 ON	-	NONE		NONE	
2 OR 💌 3 OR 💌		LO VOLT RT	-	13500		13699	
		NONE	-	NONE		NONE	
4	OR 🔻	NONE	-	NONE		NONE	
,		·					
	Act	ions		[	Del	lays, sec	
1	OPERATE F	RELAY #1	•		Operate delay	y 3.0	
2	EVENT LOC	3	•	Release d		ay 5.0	
3	WAVEFOR	M LOG #1	•	I.			
4	NONE		•				
	Save as.	<u>C</u> lear	Clear All	Ē	?rint	Send	<u>R</u> eceive
Open							
Onen	j <u>saveas</u> .	<u>L</u> iear	Clear All			<u>p</u> erid	<u></u>

Имеющиеся опции триггеров описаны в следующей таблице.

Опция	Диапазон	Описание
		Триггеры
или/и	или, и	Логический оператор для триггера
OR/AND		
Параметр	Смотри	Параметр триггера, который используется как
Trigger parameter	npunoxenne b	аргумент в логическом выражении
Уставка срабатывания		Уставка (в первичных единицах), при которой условное выражение примет значение «правда».
Operate limit		Пе применимо для цифровых тригтеров.
Уставка отпускания		Уставка (в первичных единицах), при которой условное выражение примет значение «ложь».
Release limit		триггеров. Не применимо для цифровых триггеров.
	1	Действия
Действие	Смотри	Действие, выполняемое, когда выражение
Action	приложение В	триггера принимает значение «правда» (триггер находится в сработавшем состоянии).
		Задержки
Задержка	0.1-999.9 сек	Время задержки перед срабатыванием, когда
срабатывания		условия срабатывания выполнены
Operate delay		
Задержка	0.1-999.9 сек	Время задержки перед отпусканием, когда
отпускания		условия отпускания выполнены
Release delay		

Триггер #1 в установке по умолчанию записывает стандартные логи данных раз в 15 минут. Он подключён к часам прибора и запускает запись логов данных #1 и #2 на базе 15-минутных границ внутри часа.

#### Использование логических выражений

Логические опреаторы ИЛИ/И используются упрощённым образом. Они не имеют специфических правил приоритета или преимущества.

Любое из условий триггера, привязанное к логическому выражению оператором ИЛИ и принимающее значение «правда», будет обладать преимуществом любое предыдущее условие со значением «ложь». Аналогично, любое условие триггера, получающее значение «Ложь» и привязанное оператором И, получит преимущество перед любым предыдущим условием со значением «правда».

Для предотвращения путаницы рекомендуется не чередовать различные логические операторы в одном выражении. Вместо этого соедините все условия, которые используют один логический оператор, вместе на одной стороне выражения, и другие - на другой стороне.

Чтобы в явном виде получить преимущество для одного условия, поместите его в конце выражения, используя оператор ИЛИ, если вы хотите, чтобы триггер срабатывал всегда, когда условие выполняется, и оператор И, если триггер не должен срабатывать пока критичное условие не будет выполнено.

#### Использование числовых триггеров

Для числовых (аналоговых) триггеров каждое из условий позволяет вам определить две уставки, обеспечивая гистерезис (мертвую полосу) при срабатываниях триггера. 'Operate Limit' определяет уставку срабатывания, и вторая - 'Release Limit' определяет уставку отпускания для триггера. Уставки триггера определяются в первичных единицах.

Если вы не хотите использовать гистерезис для триггера, установите 'Release Limit' таким же, как 'Operate Limit'.

#### Использование двоичных триггеров

Двоичные (цифровые) триггеры, такие, как цифровые входы, реле, или внутренние статические или импульсные события, проверяются на состояние ON (закрыт/установлен) или OFF (открыт/обнулён).

Двоичные события делятся на два типа: статические события и импульсные события. Статические события - чувствительные-к-уровню (level-sensitive). Статические события выполняются всё время, пока выполняется соответствующее условие. Примером являются цифровые входы, реле и флаги событий.

Импульсные события чувствительны к фронту, с автоматическим сбросом. Импульсное событие генерируется триггером лишь один раз, когда положительный фронт регистрируется на входе триггера. Примерами импульсных событий являются импульсные входы (приход импульсов на цифровые входы), внутренние импульсные события (импульсы энергии и импульсы временных интервалов), и импульсы, генерируемые таймерами. Логический контроллер автоматически обнуляет импульсные события в конце каждого сканирования, так что триггеры, которые использовали импульсные события, не сработают повторно от того же самого события.

#### Использование флагов событий

РМ175 предоставляет 8 общих двоичных флагов, называемых флагами событий, которые могут быть индивидуально установлены, обнулены и проверены через триггеры и через каналы связи.

Флаги событий могут быть использованы в различных приложениях, например, для передачи информации о событии между триггерами, чтобы расширить логическое выражение или список действий, который должен быть выполнен для определённого события, или во внешние триггерные действия из системы СКАДА, или из PLC через каналы связи.

#### Использование интервальных таймеров (Interval Timers)

РМ175 предоставляет четыре интервальных таймера, которые обычно используются для периодической записи во время неисправности или при наличии других событий, определённых триггером. Таймеры могут быть запрограммированы для генерации периодических событий в заданные пользователем интервалы (смотри Использование таймеров).

Интервальные таймеры не синхронизированы с часами. Когда вы запускаете таймер, он генерирует импульсное событие, которое может запустить триггер, если вы включили таймер в список условий триггера. Если условие триггера выполняется, таймер рестартует, и затем генерирует следующее событие, когда интервал таймера истекает.

Если вы хотите записывать данные в определённые заранее интервалы без привязки к другим событиям, просто выберите таймер в качестве условия и определите лог данных, который вы хотите использовать для записи, в списке действий триггера. Если вы хотите, чтобы данные были записаны с периодичностью при наличии определённого события, выберите условия, которые будут идентифицировать ваше событие, и затем добавьте таймер в конце списка условий с использованием оператора И.

#### Использование временных триггеров

Если вы хотите, чтобы действия триггера были синхронизированы с часами, например, чтобы обеспечить синхронную запись данных каждые 15 минут или каждый час, или выводить временные импульсы через контакты реле, используйте временные триггеры, которые генерируют статические события, синхронизированные с часами прибора.

Вы можете опробовать установки по умолчанию для Триггера #1 в вашем приборе как пример использования временных триггеров. Триггер запрограммирован для записи профиля данных в 15-минутные интервалы с использованием логов данных #1 и #2.

#### Задержки триггеров

Две опциональные задержки могут быть добавлены к каждому триггеру, чтобы распространить мониторинг условий триггеров на более длительное время перед вынесением решения, случилось ли ожидаемое событие, или нет. Если задержка определена, логический контроллер изменит состояние триггера только если все условия выполняются в течение времени не менее времени задержки. Заметьте, что вы не можете использовать задержки с импульсными событиями, поскольку они обнуляются немедленно и не будут более существовать при следующем сканировании триггеров.

#### Использование триггерных событий и действий

Когда статус события изменяется, т.е. событие триггера начинает или прекращает выполняться, в приборе происходит следующее:

- Новое состояние триггера регистрируется в регистре состояния триггера, что может отслеживаться через канал связи из системы СКАДА или из программируемого контроллера, чтобы дать индикацию ожидаемого события.
- Состояние срабатывания триггера запоминается в регистре-задвижке триггера, доступном через канал связи. Регистр держит последнее состояние срабатывания триггера, пока он в явном виде не будет обнулён через канал связи.
- До четырёх программируемых действий могут быть последовательно выполнены при изменении состояния триггера, когда событие триггера подтверждено.

Обычно действия триггера выполняются независимо для каждого триггера и могут быть повторены какое-то количество раз для той же

самой цели. Исключением являются операции с реле, запись логов данных или форм волны, которые являются для каждой отдельной цели общими между триггерами по схеме ИЛИ.

Выход реле срабатывает, когда один из триггеров, подключённых к реле, активирован, и реле будет оставаться в сработавшем состоянии, пока все подключённые к нему триггеры не перейдут в неактивное состояние (за исключением запираемых (latched) реле, которые требуют отдельной освобождающей команды, чтобы перейти в несработавшее состояние).

Регистрация данных и форм волны, направленная в один и тот же файл, производится один раз - для первого из триггеров, производящего одно и то же действие, это гарантирует, что не будет повторных записей, относящихся к одному и тому же времени.

#### Запись событий триггеров

События с временными метками могут быть записаны в раздел (лог) событий прибора (Event Log), если вы указываете соответствующее действие в списке действий триггера. Регистратор событий зарегистрирует любое изменение состояния триггера: и когда он сработал, и когда стал неактивным. Регистратор событий запишет в логфайл отдельную запись для каждого активного триггера, возникшего при переходе состояния, и отдельную запись для каждого действия, произведённого при активации триггера (кроме действий по записи в логи данных, которые не регистрируются в Event log).

# Задание конфигурации регистров суммарной энергии и TOU

РМ175 предоставляет 8 общих (суммарных) регистров и 8 одновременных тарифных регистров энергии и максимальной интегральной мощности (maximum demand), которые могут быть привязаны к любому внутреннему источнику (типу энергии), или к любому внешнему источнику импульсов, который доставляет импульсы через цифровой вход прибора.

Тарифная структура прибора поддерживает 8 различных тарифов, используя произвольную тарифную схему. Всего 4 типа дней и 4 сезона поддерживаются, при восьми тарифных изменениях в день.

Прибор может обеспечивать автоматическую регистрацию для регистров общей энергии, энергии по тарифам и максимальной интегральной мощности.

По умолчанию регистры учёта энергии и тарифной системы не являются действующими. Для активизации суммарных/тарифных регистров или изменения профиля для первого регистра подсчёта энергии:

- Привяжите регистры учёта энергии к соответствующим типам энергии и затем задайте конфигурацию опций для этих регистров: только ли регистры общей энергии или регистры и общей, и энергии по тарифам будут использоваться, должен ли быть разрешён дневной профиль для регистров энергии и максимальной интегральной мощности.
- Задайте конфигурацию дневной тарифной схемы, используя дневные профили TOU для всех типов дней и сезонов.
- Задайте конфигурацию тарифной схемы сезонов, используя календарь TOU.

## Установка общих и тарифных регистров

Для задания конфигурации общих (суммарных) и TOU регистров выберите 'Energy/TOU' из меню 'Meter Setup'.

Summary/TOU Registers Register Source List										Source Lis	t
Reg.	TOU	Use Profl	Dmd Profl	Sum Profi	Units	3	No.	Source Input	t	Multiplier	Target
1	•				kWh	-	1	kvvh IMPORT	•	1.000	Reg #1
2				_		-	-	1	-7		
3				10Adb		-	14.0.45				
4				kvarb		•	LARAS	EVPORT			
5				kVAh		•	kvar				
6				m3		•	kvarl	h EXPORT			
7				CF		•	kVA	h TOTAI			
8				CCF		-	DI1				
9							DI2				
10							-0-		_		
11							11				
12							12				
13							13				
14							14				
15							15				
16							16				

Параметр	Опции	По	Описание
		умолчанию Суммарные/Т	ОШ регистры
ΤΟυ	Не выбрано Выбрано	Не выбрано	Привязывает тарифные регистры к выбранному типу энергии (источнику)
Use Profl	Не выбрано Выбрано	Не выбрано	Разрешает автоматический дневной профиль для регистров энергии (и общих, и тарифных регистров, если TOU разрешено)
Dmd Profl	Не выбрано Выбрано	Не выбрано	Разрешает автоматический дневной профиль для регистров макс. интегр. мощности (и общих, и тарифных регистров, если TOU разрешено)
Sum Profl	Не выбрано Выбрано	Не выбрано	Разрешает дневной профиль для суммарных регистров (общих для всех тарифов)
Units	КВтч, кварч, кВАч, м <sup>3</sup> , CF (кубич.фут), CCF (сто кубич.футов)	Нет	Единицы измерения для регистра. Когда регистр привязывается к внутреннему источнику (типу энергии), устанавливаются автоматически. Когда используется внешний источник импульсов, пользователь может выбрать единицы измерения для регистра.
	Список источ	ников для реги	стров (Register Source List)
Источник Source Input	Нет КВтч Импорт КВтч Экспорт кварч Импорт кварч Экспорт кВАч, DI1-DI2	Нет	Привязывает источник (тип энергии) к регистру
Множитель Multiplier	0.001 до 100.000	1.000	Коэффициент (множитель) для источника (типа энергии)
Целевой регистр Target	Рег.#1- Рег.#8	None	Определяет целевой регистр для источника (типа энергии). Устанавливается автоматически.

Имеющиеся в наличии опции показаны в следующей таблице:

## Задание конфигурации дневной тарифной схемы

Для задания конфигурации дневной тарифной схемы выберите 'Energy/TOU' в меню 'Meter Setup', и затем нажмите на вкладке'TOU Daily Profiles'.



Установка дневного профиля позволяет вам задать точки изменения дневного тарифа с 15-минутным разрешением для 4 сезонов, используя 4 различных дневных схемы для каждого сезона.

Для задания конфигурации ваших дневных профилей:

- 1. Выберите нужный сезон и тип дня.
- Выберите стартовое время изменения каждого тарифа и соответствующий номер активного тарифа.
- 3. Повторите установки для всех активных профилей.

Первая точка изменения тарифа фиксируется в 00:00 часов, и последнее изменение тарифа, которое вы определили, будет в силе до 00:00 часов следующего дня.

Лог дневного профиля энергии будет автоматически сконфигурирован для того количества активных тарифов, которое вы определили в дневном профиле TOU прибора.

## Задание конфигурации сезонной тарифной схемы

Для задания конфигурации вашей сезонной тарифной схемы выберите 'Energy/TOU' в меню 'Meter Setup', и затем нажмите на вкладке 'TOU Calendar'.

	TOU Calendar															
No.	Season Day Week Weekday Type of Month				Till Month Weekday			Day	Till Month		Till Day	y				
1	#1	•	#1	•		•	Monday	•	Friday	•	🔻	[	▼	•		•
2	#1	•	#2	▼		▼	Saturday	•	Sunday	•	💌		▼	•		•
3	#1	•	#2	•		•		•		•	January 🚽	1	▼	•		•
4	#1	•	#2	•	Last	Ŧ	Monday	•		•	May 💌		▼	•		•
5	#1	•	#2	•		•		•		•	July 💌	4	▼	•		•
6	#1	•	#2	•	First	•	Monday	•		•	September 💌	[	▼	•		•
7	#1	-	#2	•	Fourth	•	Thursday	•		•	November 💌	i	▼	•		•
8	#1	•	#2	•		•		•		•	December 💌	25	▼	•		•
9		•														
10		-														
11		•														
12		•														
13		•														
14		-														
15		-														
16		•														
10																

Календарь TOU позволяет вам задать конфигурацию любой тарифной схемы, базирующейся на установках компании-поставщика электроэнергии. В календаре 32 строки-раздела, которые позволяют вам определить профили для рабочих дней и праздников во всех сезонах в любом порядке, который удобен для вас, основываясь на простых интуитивных правилах. Нет ограничений, как определять вашу схему. Прибо способен автоматически распознать ваши установки и выбрать правильную дневную тарифную схему для любого дня в году.

Рисунок выше даёт вам пример односезонной тарифной схемы, задающей конфигурацию для конца недели и помеченных праздников США. Для задания конфигурации вашей сезонной тарифной схемы:

- 1. В строке "Season" выберите сезон, и в строке "Day Type" выберите тип дня для этого календарного периода.
- 2. Выберите временной интервал, когда данный дневной тариф действует, базируясь на стартовом и конечном дне недели, и, для много сезонной схемы, на стартовом и конечном месяце для выбранного сезона. Не имеет значения, какой порядок дней или месяцев вы выбираете: прибор распознаёт правильный порядок.
- Для дней-исключений, как отмеченные праздники, выберите определённый день или определяя день и месяц, или определяя месяц, неделю и день недели в месяце.

## Задание конфигурации регистраторов

В РМ175 имеется 1 Мегабайт встроенной энергонезависимой памяти для регистрации данных, событий и форм волны.

Перед использованием регистраторов память прибора должна быть поделена между разделами (логами). Память прибора может быть использована полностью для задания различной конфигурации. Вы можете определить, сколько памяти выделить для каждого раздела. Если вы хотите изменить установки по умолчанию, следуйте указаниям в секции ниже.

## Задание конфигурации памяти прибора

Память прибора может быть разделена на 20 разделов (логов):

- Раздел регистрации событий (Event log)
- 16 разделов регистрации данных (Data logs)
- 2 раздела регистрации форм волны (Waveform logs)
- раздел качества энергии по стандарту EN50160 (Power Quality log)

Два раздела данных - Data log #9 и #10 - автоматически конфигурируются в вашем приборе для записи данных статистики соответствия стандарту EN51060 и сопровождающих данных по гармоникам. Вы не можете изменить структуру записей раздела, но вы можете изменить величину памяти, которая будет выделена для записываемых данных.

Для просмотра текущего распределения памяти прибора выберите 'Memory/Log' из меню 'Setup', и затем нажмите на вкладке 'Log Memory'.

PM175	M175 - Log Setup									
Log N		ecorder [ Waveform Becorder [ EN50160	PQ Becorder [	EN50160 Adv	anced Setur	EN5016	0 Harmonics	Setun		
	Padante			21100100 Adv	anoca octap	1 2110010	orramonica	octob [		
Т	Total memory: 1032192 bytes Free memory: 475760 bytes									
	Log Files									
No.	File	Туре	Size, Bytes	Sections/ Channels	Records	Events	Record Size	Para- meters	Logged Records	-
1	Event Log	Wrap-around	20000		1000	1000	20		173	
2	Data Log 1	Wrap-around	109440		1440	1440	76	16	0	
3	Data Log 2	Wrap-around	109440		1440	1440	76	16	0	
4	Data Log 3	Free								
5	Data Log 4	Free								
6	Data Log 5	Free								
7	Data Log 6	Free								
8	Data Log 7	Free								
9	Data Log 8	Free								
10	Data Log 9	EN50160 Compliance Statistics	21312	12	12	12	148	34	6	
11	Data Log 10	EN50160 Harmonics Survey	7920	3	12	12	220	52	6	
12	Data Log 11	Free								
13	Data Log 12	Free								
14	Data Log 13	Free								٠l
	<u>O</u> pen	Save as <u>C</u> lear <u>P</u>	int	<u>B</u> end	<u>R</u> eceive	Con	igure File	Setup Re	ecorder	
					OK	Can		Apply	Help	

Следующая таблица содержит имеющиеся опции.

Опция	Диапазон	Описание
Тип Туре	Запись вкруговую (Wrap-around) Запись не вкруговую (Non-wrap) Дневной профиль TOU	Параметр описывает, что происходит с разделом, когда он заполнен. Запись вкруговую: запись продолжается на место самых старых записей. Запись не вкруговую: запись останавливается, пока раздел не будет очищен.
	(TOU Daily Profile)	Дневной профиль TOU: раздел данных дневного профиля TOU (только для Data log #16).

Опция	Диапазон	Описание
Размер Size		Размер (количество) памяти, выделяемое под раздел. Устанавливается автоматически в зависимости от размера записей и количества записей в разделе.
Секции/Каналы Sections/Chann els	0-14	Количество секций в мультисекционном разделе данных профиля TOU, или количество записываемых каналов в разделе регистрации форм волны
Колич. записей Num. of Records	0-65535	Выделяет память под раздел для заданного количества записей
Размер записи Record size		Размер записи в разделе для одного канала или секции. Устанавливается автоматически в зависимости от раздела и количества параметров в записи
Параметры Parameters	0-16	Количество параметров в одной записи (кроме разделов статистики EN50160)

Память выделяется для каждого раздела статически, когда вы задаёте ваши разделы, и не изменяется, если вы не реорганизуете разделы. Прибор автоматически выполняет дефрагментацию памяти каждый раз, когда вы реорганизуете разделы. Это помогает держать всю свободную память в одном непрерывном блоке и предотвращает возможные потери памяти из-за фрагментации.

Чтобы изменить свойства раздела или выделить память для нового раздела, дважды щёлкните на разделе, который вы хотите изменить, выберите нужные параметры для вашего лога, и нажмите ОК. Имеющиеся на данный момент размер записи и количество записей показываются в диалоговом окне.

Чтобы удалить имеющийся раздел, нажмите на 'Delete' и затем нажмите OK.

Следующая таблица показывает, как посчитать размер раздела для различных разделов (логов).

Раздел (File)	Размер записи в байтах	Размер раздела в байтах
Раздел событий	20	Размер записи × Количество записей
Event Log		
Раздел данных	12 + 4 × Количество параметров	Размер записи × Количество записей
Data Log		
Раздел статистики	148 (на канал) × 12	Размер записи × Количество записей
EN50160 Compliance Statistics, Data log #9		
Раздел сопровождения	220 (на канал) × 3	Размер записи × Количество записей
статистики по гармоникам		
EN50160 Harmonics Survey, Data log #10		
Раздел профиля TOU	12 + 4 × (Количество сезонных	Размер записи × Количество регистров
TOU Profile Log, Data log	тарифов + 1 если суммарный	ТОU х Количество записей (× 2 если
#16	ТОО регистр заказан)	профиль макс.интегр.мощности также заказан)
Раздел формы волны	1068 (на канал)	Размер записи × Количество каналов х
Waveform Log		Количество серий (событий) ×
		Количество записей в серии
Раздел качества энергии	32	Размер записи × Количество записей
EN50160 Power Quality Log		

Для дополнительной информации по заданию разделов смотри "Задание конфигурации разделов данных" и "Задание конфигурации разделов форм волны" ниже.

N	Раздел	Тип	Размер в байтах	Каналы	Количество записей	Количество событий	Описание
1	Event log	Запись вкруговую	20000		1000	1000	
2	Data log #1	Запись вкруговую	109440		1440	1440	Для записи трендов
3	Data log #2	Запись вкруговую	109440		1440	1440	Для записи трендов
10	Data log #9	Запись вкруговую	21312	12	12	12	Для записи статистики соответствия EN50160
11	Data log #10	Запись вкруговую	7920	3	12	12	Для записи сопровождения EN50160 по гармоникам
18	Waveform log #1	Запись вкруговую	256320	6	40	20	32 точек/период x 32 периодов/серия
19	Waveform log #2	Запись вкруговую	256320	6	40	20	128 точек/период х 8 периодов/серия
27	EN50160 Power Quality log	Запись вкруговую	32000		1000	1000	

Пример распределения памяти, задаваемого для общей записи трендов и записи неисправностей, показан в следующей таблице.

# Задание конфигурации регистратора событий (Event Recorder)

Для задания конфигурации раздела событий (Event log):

1. Нажмите дважды на разделе Event Log левой кнопкой мыши.

onfigure File Partition		×
File: Event Log Free Memory: 21056	Record Size:     20       Number of Records     2052       Available:     2052	2
File Attributes		
Number of Records:	1000 🕂	
Number of Sections:	0 🚊	Delete
Number of Parameters:	NONE	ок
File Type: Wrap-around	-	

- 2. Выберите тип раздела.
- Выберите максимальное количество записей, которые вы хотите, чтобы были записаны в раздел.
- 4. Нажмите OK, затем отправьте ваши новые установки в прибор или сохраните в базу данных прибора.

По умолчанию регистратор событий (Event recorder) хранит все события, относящиеся к изменениям конфигурации, сбросу и диагностике устройства. Дополнительно он записывает события, относящиеся к работе триггеров. Каждый триггер должен быть отдельно разрешён для записи в Event log.

Для регистрации работы триггеров добавьте действие "Event log" в список действий триггера. Когда событие триггера происходит, регистратор событий регистрирует все условия триггера, которые вызвали событие, и

все действия триггера, выполненные в ответ на событие. Сами действия по регистрации не будут записаны в Event log.

### Задание конфигурации регистратора данных

## (Data Recorder)

Регистратор данных программируется для записи до 16 параметров данных на одну запись, в каждом из 16 разделов регистрации данных (data log files). Список параметров для записи в раздел данных задаётся отдельно для каждого раздела.

#### Обычные разделы данных

Для создания нового раздела данных или реконфигурации существующего:

1. Дважды щёлкните на разделе данных левой кнопкой мыши.

Configure File Partition		×
File: Data Log 1 Free Memory: 21056	Record Size: 7 Number of Records 1 Available:	76
File Attributes		7
Number of Records:	1440 🚦	
Number of Sections:	0 🚊	Delete
Number of Parameters:	16 💌	ок
File Type: Wrap-around	•	Cancel
<u></u>		

- 2. Выберите тип раздела.
- Выберите количество параметров, которое вы хотите, чтобы было записано в записях раздела.
- 4. Выберите максимальное количество записей, которое вы хотите, чтобы было записано в разделе.
- 5. Нажмите ОК, и затем отправьте ваши новые установки в прибор или сохраните в базе данных устройства.
- 6. Отметьте строку с разделом данных левой кнопкой мыши, и затем нажмите на кнопку "Setup Recorder", или нажмите на вкладке "Data Recorder" и выберите номер лога, соответствующий разделу.

PM175 - Log S	etup								×
Log Memory	Data Log I	Data Recorder   Waveform Recorder   EN50160 PQ Recorder   EN50160 Advanced Setup   EN50160 Harmonics Setup   Log No: Name:							
		_			Data Log	Param	eters		1
	No.		Group		Parameter	No.	Group	Parameter	]
	1	RT PHAS	E	• V1		9	RT TOTAL	kVA 💌	
	2	RT PHAS	E	<ul> <li>✓2</li> </ul>	2	10	RT TOTAL	PF 💌	
	3	RT PHAS	E [	<ul> <li>V3</li> </ul>	3	11	RT PHASE	V1 THD	
	4	RT PHAS	E	- 11		12	RT PHASE	V2 THD	
	5	RT PHAS	E	<b>-</b> 12		13	RT PHASE	V3 THD	
	6	RT PHAS	E [	<b>-</b> 13		14	RT PHASE	I1 THD	
	<u></u>		L [		v	15			
	0	REIOTA	L			10			
		<u>O</u> pen	S <u>a</u> ve as		<u>C</u> lear C	ļear All	<u>Print</u>	end <u>R</u> eceive	
							ОК	Cancel Apply	Help

 Задайте список параметров для записи в вашем разделе данных. Вы не можете выбрать больше параметров, чем вы определили, когда отводили память для раздела. Обратитесь к Приложению Г для просмотра списка возможных параметров.

Для вашего удобства PAS будет следовать вашему выбору и поможет вам в задании конфигурации серии соседних параметров: когда вы открываете строку "Group" для следующего параметра PAS отметит ту же группу, как и в вашем предыдущем выборе; если вы выбираете ту же группу снова, PAS автоматически предложит в строке "Parameter" следующий параметр в группе.

- 8. Добавьте имя вашего раздела данных в строке "Name". Оно появится в отчётах разделов данных.
- 9. Сохраните ваши новые установки в базу данных устройства, и отправьте их в прибор.

## Заводские предварительные установки разделов данных для периодической регистрации

Разделы данных #1 и #2 являются заводскими предварительными установками для периодической регистрации стандартных параметров электроэнергии, как показано в следующей таблице.

Ν	Параметр	Ν	Параметр
	Раздел регистрации д	анных	#1 (Data Log #1)
1	V1/V12	9	Total kVA
2	V2/V23	10	Total PF
3	V3/V31	11	V1/V12 THD
4	I1	12	V2/V23 THD
5	12	13	V3/V31 THD
6	13	14	I1 THD
7	Total kW	15	I2 THD
8	Total kvar	16	I3 THD
	Раздел регистрации д	анных	#2 (Data Log #2)
1	V1/V12 Demand	9	KVA Sliding Demand
2	V2/V23 Demand	10	kWh Import
3	V3/V31 Demand	11	kWh Export
4	I1 Demand	12	kvarh Import
5	I2 Demand	13	kvarh Export

Ν	Параметр	Ν	Параметр
6	I3 Demand	14	kVAh
7	kW Import Sliding Demand	15	In
8	kvar Import Sliding Demand	16	Frequency

#### Раздел данных профиля TOU (TOU Profile Data Log Files)

Раздел данных #16 конфигурируется, чтобы хранить записи для дневного профиля TOU.

Раздел профиля TOU организован как многосекционный раздел, который имеет отдельную секцию для каждого регистра TOU, энергии или максимальной интегральной мощности. Количество секций берётся автоматически из 'Суммарных/Тарифных регистров' (Summary/TOU Registers) (Установка общих и тарифных регистров see <u>Установка общих и тарифных регистров</u>). Если вы выбрали профиль максимальной интегральной мощности вместе с регистрами энергии, тогда количество секций в разделе будет вдвое больше количества выделенных регистров TOU.

Для задания раздела дневного профиля TOU:

- 1. Задайте ваши регистры TOU и схему TOU в приборе до выделения памяти для раздела профиля TOU (смотри <u>Установка общих и тарифных регистров</u>).
- Дважды щёлкните на Разделе данных #16 левой кнопкой мыши.

gure File Partition		
File: Data Log 16	Record Size:	32
Free Memory: 5696	Number of Records Available:	164
File Attributes		
Number of Decords:	120 ÷	
Number of Records.		
Number of TOU Registers:	4	Delete
Number of TOU Registers: Number of Season Tariffs:	4 <del>•</del>	Delete

- 3. Выберите тип раздела 'Дневной профиль TOU' (TOU Daily Profile).
- Выберите количество сезонных тарифов в вашей схеме TOU. Добавьте один дополнительный параметр, если вы выбрали также запись Суммарных регистров (общей TOU).
- Выберите максимальное количество записей, которое вы хотите, чтобы было записано в разделе, полагая, что новая запись будет добавляться один раз в день.
- 6. Нажмите ОК и отправьте ваши установки в прибор или сохраните в базе данных.

### Задание конфигурации регистратора формы

## волны (Waveform Recorder)

Разделы формы волны организованы как многосекционные разделы, которые хранят данные для каждого из регистрируемых каналов в отдельной секции. Раздел формы волны хранит до 6 каналов одновременно: три канала напряжения и три тока. Одна запись одного канала формы волны содержит 512 точек входного сигнала. Если раздел формы волны сконфигурирован для записи большего количества точек за событие, чем одна запись может содержать, регистратор формы волны хранит столько записей для на одно событие, сколько требуется, чтобы записать всё событие. Все записи формы волны, относящиеся к одному событию, соединяются в серию, и имеют тот же номер серии, поэтому они могут быть отображены вместе.

РМ175 поддерживает два раздела форм волны, которые записывают формы волны на трёх программируемых частотах: 32, 64 или 128 точек на период.

Для задания конфигурации разделу формы волны:

1. Дважды щёлкните на разделе формы волны левой кнопкой мыши.

nfigure File Partition		×
File: Waveform Log 1 Free Memory: 21056	Record Size: 10 Number of Records 4 Available:	3
File Attributes		1
Number of Records:	40 🛨	
Number of Channels:	6	Delete
Number of Parameters:	NONE	ок
File Type: Wrap-around	•	Cancel
Number of Events = Number-of-Record	s/(Samples-per-Cycle x Cycle	s-per-Series / 512)

- 2. Выберите тип раздела.
- 3. Выберите максимальное количество записей, которое вы хотите чтобы было записано в разделе.

Количество записей в разделе формы волны, необходимое, чтобы запомнить одно событие формы волны (серию) определяется так:

Количество записей на серию = Частота (точек на период) х Количество периодов на событие / 512

Общее количество записей, которое вы хотите выделить для хранения требуемого количества событий (серий) определяется так:

Количество записей = Количество записей на серию х Количество серий

Например, если вы хотите записать 64 периода формы волны на частоте 32 точки на период, количество требуемых записей на одну форму волны будет:

Количество записей на серию = (32 x 64)/512 = 4.

Если вы хотите выделить достаточно места для хранения 20 событий формы волны (серий), вам нужно задать в разделе формы волны 4 x 20 = 80 записей.

- 4. Нажмите OK, и отправьте ваши установки в прибор или сохраните в базе данных.
- 5. Нажмите "Setup Recorder", или нажмите на вкладке "Waveform Recorder".

Следующая таблица перечисляет имеющиеся опции формы волны.

Опция	Формат/Диапазон	Описание
Точек в периоде	32, 64, 128	Частота взятия точек
Samples per Cycle		(Waveform sampling rate)

×

Опция	Формат/Диапазон	Описание
Периодов в серии	16-2560 (32 точек в периоде),	Определяет общую длительность формы
Cycles per Series	8-1280 (64 точек в периоде), 4-640 (128 точек в периоде)	волны внутри события/серии
Периодов до	1-20	Определяет количество периодов,
Before Cycles		которые будут записаны до события
Колич. каналов	1-6	Количество одновременно записываемых
Num. of Channels		каналов

#### PM175 - Log Setup

Ī	No.	Wavefo	Num. of				
-	1		per Cycle	per Series	Cycles	Channels 6	Channels:
-	2		128 🗸	8	2 -	6	
-	3						
	4						
_	5						
-	6						
-	/						
	0						
	١	lumber of records required for one event's sample s	eries = Sample	s-per-Cycle x Cy it	voles-per-Serie	∞ / 512 <u>R</u> eceive	1

- 6. Выбрать частоту записи для формы волны.
- Выбрать количество периодов, которые будут записаны перед событием, и общее количество периодов в форме волны.
- 8. Добавить имя вашего раздела формы волны в строку "Name". Оно появится в отчётах формы волны.
- Чтобы выбрать каналы переменного тока (AC), щёлкните на кнопке 'Channels', отметьте каналы, которые вы хотите записывать, и затем нажмите OK.

					Anal	og Inputs	
V1	🔽 I1	🗖 II×	VDC	🗖 AII	🗖 AI5	🗖 AI9	🗖 AI13
<b>▼</b> V2	🔽 I2	🗖 I2x	DI1-DI16	🗖 AI2	🗖 AI6	🗖 AI10	🗖 AI14
🔽 V3	🗹 I3	🔲 I3x		🗖 AI3	🗖 AI7	🗌 AIII	🗖 AI15
₩ ∀4	<b>[</b> 14	∏ I4×	Г	🗖 AI4	🔲 AI8	T AI12	🗖 AI16
		[	ок	Capce			

 Сохраните ваши установки по форме волны в базе данных устройства и отправьте их в прибор.

## Стандарт EN50160. Оценка и регистрация

## Введение в EN50160

Европейский стандарт EN50160 "Характеристики напряжения в сетях распределения электроэнергии" ("Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution systems"), выпущенный CENELEC, определяет главные физические характеристики электроэнергии в распределительных сетях низкого и высокого напряжения при нормальных условиях работы.

Характеристики напряжения оцениваются при использовании статистического подхода. Стандарт и публикации, ссылающиеся на него, определяют для каждой характеристики напряжения:

- а. Метод оценки
- b. Интервал интеграции для одного измерения
- с. Период наблюдения
- Статистический признак вероятности непревышения определённого предела
- Стандартные пределы соответствия показательных величин, внутри которых, как каждый клиент может ожидать, останутся характеристики напряжения.

#### Пределы соответствия

Для некоторых характеристик напряжения стандарт предлагает определённые пределы соответствия для большей части времени рассмотрения вероятности относительно редких отклонений за эти пределы. Пределы установлены с точки зрения соответствия для процента времени наблюдения, например, 95% наблюдений в любой период одной недели.

Следующая таблица даёт характеристики, для которых определённые пределы были установлены стандартом.

Характеристики	Соответствие	Период
напряжения	заявленным пределам, % времени	наблюдения
Частота	±1% для 95% недели	Неделя, год
Power frequency	±1% для 99.5% года +4/-6% для 100% времени	
Отклонения напряжения Voltage variations (supply voltage magnitude)	±10% Un для 95% времени	Неделя
Быстрые изменения напряжения Rapid voltage changes	≤4-5% Un (до 10% Un)	День
Фликер Flicker (fluctuations of voltage magnitude)	Plt ≤ 1 для 95% времени	Неделя
Несимметрия напряжений Voltage unbalance	≤2-3% для 95% времени	Неделя
Коэфф.искажения синусоидальности Harmonic voltage	THD ≤ 8 для 95% времени	Неделя
Интергармоники Interharmonic voltage	В рассмотрении	Неделя
Напряжение сигналов управления Mains signaling voltage	Внутри кривой Мейстера ("Meister-curve") 99% времени	День

#### Показательные величины (Indicatives Values)

Для оставшихся характеристик напряжения из-за их непредсказуемой природы стандарт даёт только показательные величины, которые

предназначены для того, чтобы предоставить пользователю о порядке ожидаемых значений.

Следующая таблица даёт характеристики, для которых показательные величины были обозначены стандартом.

Характеристики напряжения	Показательные величины	Период наблюдения
Провалы напряжения Voltage dips	Менее 1 сек, 60% глубина	Год
Короткие отключения напряжения Short interruptions	70% менее чем 1 сек	Год
Длинные отключения напряжения Long interruptions	10 до 50% менее чем 3 мин	Год
Временные перенапряжения Temporary overvoltages	Менее чем 1.5 кВ действ. значение (RMS)	Год
Импульсные перенапряжения Transient overvoltages	Менее чем 6 кВ пик	Год

#### Источники

Публикации CENELEC:

EN 50160:1999 Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution systems

Публикации IEC:

IEC 61000-4-7:2002 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-7 Testing and measurement techniques - General guide on harmonics and interharmonics measurements and instrumentation, for power supply systems and equipment connected thereto,

IEC 61000-4-15:2003 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4 Testing and measurement techniques - Section 15: Flickermeter - Functional and design specifications

IEC 61000-4-30:2003 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-30 Testing and measurement techniques - Power quality measurement methods

Публикации Eurelectric (Union of the Electricity Industry):

Application guide to the European Standard EN 50160 on Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution systems, Ref: 23002 Ren9530, July 1995

Measurement guide for voltage characteristics, Ref: 23002 Ren9531, July 1995

## Техники оценки (Evaluation Techniques)

## Оценочные счётчики EN50160 (EN50160 Evaluation Counters)

#### Счётчики оценки и оценочный период

РМ175 использует набор счётчиков оценки для сбора статистики EN50160 в установленный оценочный период.

Оценочный период - это период времени, в течение которого прибор собирает статистические оценочные данные. Характеристики напряжения питания могут быть оценены за недельный или дневной период времени. Оценочный период, установленный по умолчанию в приборе на неделю, может быть изменён в 'EN50160 Advanced setup'.

В конце оценочного периода прибор записывает собранные статистические данные в лог, и затем обнуляет оценочные регистры и счётчики, так что статистика каждого оценочного периода записывается в отдельной записи. Вы можете загрузить и просмотреть статистические данные 'online' через отчёты PAS, используя данные, собранные с начала текущего оценочного периода. Вы можете также вручную обнулить текущее содержимое счётчиков через PAS до начала вашей оценки EN50160.

#### Период наблюдения

Период наблюдения - это период времени, в течение которого характеристики напряжения должны быть оценены для обеспечения соответствия стандарту. Периоды наблюдения, декларированные в EN50160, могут отличаться для характеристик, для которых в стандарте определены пределы соответствия, обычно одна неделя, и для которых предлагаются только показательные величины, обычно один год.

Отчёты соответствия EN50160, выпускаемые PAS, предоставляют корректную недельную и годовую обзорную статистику, вне зависимости от оценочных периодов, используемых для сбора данных. Когда это необходимо, PAS суммирует записи за несколько оценочных интервалов для обеспечения корректных периодов наблюдения. Некоторые из характеристик, как быстрые изменения напряжения или напряжение сигналов управления (mains signaling voltage), могут потребовать дневной оценки. Если вы намерены использовать характеристики напряжения с дневной оценкой, выберите дневной оценочный период в 'EN50160 Advanced setup'.

#### Раздел статистики соответствия EN50160 (EN50160 Compliance Statistics Log)

Раздел данных #9 автоматически конфигурируется в РМ175 для записи статистики соответствия EN50160. Приложение Д перечисляет параметры, записываемые в разделе. Раздел организован как мультисекционный раздел данных, где статистика для каждой характеристики напряжения хранится в отдельной секции. Вместе со статистикой соответствия EN50160, записываемой в конце каждого оценочного периода, раздел также содержит данные, которые могут быть использованы для рассмотрения и решения проблем качества энергии для характеристик, для которых не установлено соответствие стандарту.

Вы можете загрузить и просмотреть статистику соответствия EN50160 в отчётах PAS или через общие формы просмотра разделов данных PAS.

## Раздел сопровождения по гармоникам EN50160 (EN50160 Harmonics Survey Log)

Раздел данных #10 автоматически конфигурируется в РМ175 для записи статистики сопровождения по гармоникам на недельной или дневной основе. Вы можете просмотреть параметры, записываемые в раздел, в Приложении Д. В разделе хранятся максимальный КИС (общий, по нечётным и чётным гармоникам), и максимальные напряжения гармоник до 50-го порядка, полученные за каждый оценочный период.

Сопровождение по гармоникам обычно предназначено для рассмотрения и решения проблем с искажениями синусоидальности в электрических сетях. Оно может быть независимо запрещено или разрешено в вашем приборе через 'EN50160 Advanced Setup'. Период оценки для сопровождения по гармоникам может быть выбран независимо от оценки соответствия EN50160.

Вы можете загрузить и просмотреть сопровождение по гармоникам, собранное вашим устройством, в отчётах PAS или через общие формы просмотра разделов данных PAS.

#### Раздел событий качества энергии EN50160 (EN50160 Power Quality Event Log)

РМ175 предлагает регистратор качества энергии (КЭ) EN50160 (EN50160 Power Quality), который может определять события EN50160 и записывать каждое отдельное событие в раздел (лог) с начальным и конечным временем события и величиной соответствующего параметра. Это может быть использовано для рассмотрения и решения проблем в электрической сети, например, для идентификации и локализации источника событий по качеству энергии и принятия подходящего решения.

Отчёт по качеству эенргии EN50160 может быть загружен и просмотрен в PAS (смотри <u>Просмотр раздела событий качества энергии EN50160</u>). Импульсные перенапряжения, кратковременные провалы напряжения и временные перенапряжения, записанные в раздел, могут также быть просмотрены в PAS как пары величина/продолжительность на известной кривой ITIC для оценки минимальной защищённости оборудования.

Регистратор КЭ может программироваться для запуска регистратора формы волны для записи формы волны до, во время и после события КЭ для детального анализа события.

## Методы оценки

Эта секция описывает методы, используемые РМ175 для оценки характеристик напряжения сети для обеспечения соответствия стандарту.

#### Отклонения частоты (Frequency Variations)

#### Метод оценки

Базовое измерение частоты - это среднее значение частоты за фиксированные временные 10-секундные интервалы при нормальных условиях работы.

Отклонение частоты не оценивается, если напряжение питания нарушает предел допуска по напряжению (±15% Un).

#### Целевые значения

Диапазоны отклонений частоты, данные в EN50160:

50Hz±1% для 95% недели 50Hz±1% для 99.5% года 50Hz+4/-6% для 100% времени

Те же пределы используются для систем с 60Гц. Предел соответствия частоты может программироваться в приборе в процентах от номинальной частоты в установках 'EN50160 PQ Recorder'.

## Отклонения напряжения питания (Supply Voltage Variations)

Эта характеристика определяет медленные изменения установившегося состояния значения напряжения питания.

#### Метод оценки

Измерение базового значения напряжения питания - это действующее значение (RMS) установившегося состояния напряжения за 10-минутный период при нормальных условиях работы.

Отклонение напряжения не оценивается, если напряжение питания нарушает предел допуска по напряжению (±15% Un).

#### Целевые значения

Диапазоны отклонений напряжения, данные в EN50160:

±10% Un для 95% недели

Предел соответствия напряжения питания может быть изменён в приборе в установках 'EN50160 PQ Recorder'.

#### Быстрые изменения напряжения (Rapid Voltage Changes)

Быстрые изменения напряжения - это внезапные, но относительно слабые изменения напряжения между двумя установившимися состояниями уровней напряжения.

#### Метод оценки

Оценка быстрых изменений напряжения сделана на часовой основе. Действующее значение напряжения (RMS) оценивается за 3-секундные интервалы интеграции. Прибор фиксирует максимальную разницу напряжений RMS между двумя интервалами, выбранными из трёх 3секундных последовательных интервалов, и сравнивает её с целевым пределом соответствия.

Быстрое изменение напряжения не классифицируется, если оно нарушает предел допуска по напряжению (±10% Un), поскольку должно быть рассмотрено как провал напряжения или временное перенапряжение.

#### Целевые значения

Максимальная частота быстрых изменений напряжения обычно одно в час или менее. Для изменений напряжения, повторяющихся чаще одного раза в час, величина оценивается и регистрируется индексом фликера. Максимальная частота быстрых изменений напряжения в изменениях в час может быть изменена в приборе в 'EN50160 Advanced Setup'. Целевой предел быстрых изменений напряжения может программироваться в приборе в установках 'EN50160 PQ Recorder'.

При нормальных условиях работы величина быстрых изменений напряжения (одно в час или менее) обычно не должна превышать 5% от номинального напряжения в сетях низкого напряжения, и 4% в сетях высокого напряжения. При некоторых обстоятельствах, например, в системах, где переключения оборудования должны выполняться, чтобы удовлетворить требования питающей сети или требования нагрузки, она может достигать 10%Un в сетях низкого напряжения, и 6%Un в сетях высокого напряжения.

#### Фликер (Flicker)

Фликер выражает зрительный дискомфорт, причиняемый повторяющимися изменениями освещения из-за изменений напряжения питания. Фликер описывается долговременным фликером (long-term flicker severity) Plt, который оценивается каждые 2 часа.

#### Метод оценки

Базовое измерение - это кратковременный фликер (short-term flicker severity) Pst, оцениваемый каждые 10 минут инструментарием, соответствующим IEC 61000-4-15. Показательное значение долговременного фликера Plt оценивается из 12 последовательных значений Pst. Для тестовых целей Pst период может быть временно изменён в приборе в диапазоне от 1 до10 минут в 'EN50160 Advanced Setup'.

Значения Pst не классифицируются в интервалы, когда значение напряжения питания нарушает предел допуска по напряжению (±15% Un) или были подвержены воздействию провалов напряжения с глубиной более, чем 15% Un.

#### Целевые значения

Предел соответствия фликера, данный в EN50160:

#### Plt ≤ 1 для 95% недели

Предел соответствия Plt может быть изменён в приборе в установках 'EN50160 PQ Recorder'.

#### Провалы напряжения (Voltage Dips)

Провал напряжения - это внезапное падение действующего значения напряжения (RMS) ниже 90% от номинального значения, сопровождаемое возвращением к значению выше 90% номинального в течение времени от 10 мс до 60 сек.

#### Метод оценки

Провал напряжения классифицируется как полифазное событие, вне зависимости от вида и количества затронутых фаз (смотри Eurelectric's Application guide to the European Standard EN 50160, и IEC 61000-4-30). Событие может начинаться на одной фазе и заканчиваться на другой фазе. Величина параметра записывается отдельно для каждой вовлечённой фазы. Продолжительность события измеряется от момента, когда напряжение падает ниже стартовой уставки по одной из фаз и до момента, когда оно становится выше конечной уставки по всем вовлечённым фазам, включая гистерезис между уставками.

Базовое измерение для провала напряжения - это действующее значение напряжения (RMS) за один период, обновляемое каждую половину периода.

Уставка провала напряжения может быть изменена в приборе в установках 'EN50160 PQ Recorder'.

#### Статистические результаты

РМ175 предлагает статистическую оценку провалов напряжения, используя классификацию, предложенную UNIPEDE. Провалы напряжения классифицируются по остаточной величине напряжения и продолжительности, как показано в Приложении Д.

#### Показательные величины

При нормальных условиях работы ожидаемое количество провалов напряжения в год может быть от нескольких десятков до одной тысячи. Большая часть провалов напряжения имеет продолжительность менее 1 сек и глубину менее 60%.

#### Отключения напряжения (Voltage Interruptions)

Отключения напряжения связаны с временной потерей напряжения питания на всех фазах, продолжающимся меньше или равном 3 минут для коротких отключений напряжения, и более 3 минут - для длинных отключений напряжения.

#### Метод оценки

Отключение напряжения фиксируется, когда напряжение по всем фазам падает ниже уставки отключения напряжения (смотри IEC 61000-4-30), определённой в EN50160 как уровень 1% Un. Уставка отключения напряжения может быть изменена в приборе в установках 'EN50160 PQ Recorder'.

Базовое измерение для отключения напряжения - это действующее значение напряжения (RMS) за один период, обновляемое каждую половину периода.

#### Статистическое сопровождение

PM175 предлагает статистическую оценку отключений напряжения, используя классификацию, рекомендованную "Eurelectric's Measurement guide for voltage characteristics".

Отключения напряжения классифицированы по продолжительности, как показано в Приложении Д.

#### Показательные величины

При нормальных условиях работы ожидаемое количество коротких отключений напряжения в год может быть от нескольких десятков до

нескольких сотен. Короткие отключения напряжения обычно продолжаются менее нескольких секунд.

Частота длинных отключений напряжения может быть менее, чем 10 или до 50 в год в зависимости от территории.

#### Временные перенапряжения (Temporary Overvoltages)

Временные перенапряжения - это внезапные повышения действующего значения напряжения (RMS) до более, чем 110% от номинального напряжения. Временные перенапряжения могут продолжаться от 10 мс до одной минуты.

#### Метод оценки

Временное перенапряжение классифицируется как одно полифазное событие вне зависимости от количества вовлечённых фаз (смотри IEC 61000-4-30). Событие может начинаться на одной фазе и заканчиваться на другой фазе. Значение параметра записывается отдельно для каждой вовлечённой фазы. Продолжительность события измеряется от момента, когда напряжение поднимается выше стартовой уставки по одной из фаз и до момента, когда оно становится ниже конечной уставки по всем вовлечённым фазам, включая гистерезис между уставками.

Уставка перенапряжения может быть изменена в приборе в установках 'EN50160 PQ Recorder'.

Базовое измерение - это действующее значение напряжения (RMS) за один период, обновляемое каждую половину периода.

#### Статистическое сопровождение

РМ175 предлагает статистическую оценку перенапряжений, используя классификацию, рекомендованную "Eurelectric's Measurement guide for voltage characteristics". Перенапряжения классифицируются по величине напряжения и продолжительности, как показано в Приложении Д.

#### Показательные величины

Временные перенапряжения на низком напряжении обычно не превышают 1.5 кВ RMS.

#### Импульсные перенапряжения (Transient Overvoltages)

Импульсные перенапряжения связаны с импульсами очень короткой длительности, продолжающихся обычно менее половины периода, т.е. от нескольких микросекунд до нескольких миллисекунд.

#### Метод оценки

Импульсные перенапряжения определяются как импульсы с временем нарастания фронта менее 0.5 мс и продолжительностью от 150 мкс и до ½ периода. Величина импульса оценивается пиковым значением напряжения по отношению к номинальному пику напряжения (1.414 Un). Прибор может определять импульсные перенапряжения со значением до 700В.

#### Статистическое сопровождение

РМ175 предлагает статистическую оценку импульсных перенапряжений, используя классификацию, рекомендованную "Eurelectric's Measurement guide for voltage characteristics". Импульсные перенапряжения классифицируются по величине напряжения, как показано в Приложении Д.

#### Показательные величины

Импульсные перенапряжения в сетях низкого напряжения обычно не превышают пика 6 кВ, но могут случаться и более высокие значения.

#### Несимметрия напряжений (Voltage Unbalance)

Эта характеристика определяет значение и/или фазную несимметрию при трёхфазном установившемся состоянии напряжения питания.

#### Метод оценки

Базовое измерение - это несимметрия действующих значений (RMS) установившихся значений напряжений за 10-минутный период при нормальных условиях работы. Оно определяется при использовании теории симметричных компонент как компонент отрицательной последовательности, выраженный в процентах от компонента положительной последовательности.

Несимметрия напряжений не оценивается, если напряжение питания нарушает предел допуска по напряжению (±15% Un).

#### Целевые величины

Предел соответствия несимметрии напряжений, данный в EN50160:

≤ 2% (≤ 3% в некоторых областях) для 95% недели

Предел соответствия несимметрии напряжений может быть изменён в приборе в установках 'EN50160 PQ Recorder'.

#### Искажение синусоидальности (Harmonic Voltage)

#### Метод оценки

Базовые измерения - это напряжения индивидуальных гармоник (HD) и коэффициент искажения синусоидальности по напряжению - КИС (THD) за 10-минутный период при нормальных условиях работы.

Напряжения гармоник оцениваются инструментарием в соответствии с IEC 61000-4-7. Все вычисления делаются относительно номинального напряжения.

КИС оценивается, включая все гармоники до 40-й. Напряжения гармоник оцениваются до 25-й гармоники, т.к. EN50160 предоставляет целевые величины для напряжений индивидуальных гармоник только до 25-й гармоники. Наивысший порядок гармоник для оценки напряжений гармоник и КИС может быть изменён в приборе от 25-й до 50-й в 'EN50160 Advanced Setup'.

Напряжения гармоник не оцениваются, если напряжение питания нарушает предел допуска по напряжению (±15% Un).

#### Целевые величины

Пределы соответствия для искажения синусоидальности, данные в EN50160:

КИС  $\leq$  8% для 95% недели

Индивидуальные гармоники должны быть меньше или равны значениям в Таблице 1 в Параграфе 2.11 EN50160 для 95% недели

Предел соответствия для КИС (THD) может быть изменён в приборе в установках 'EN50160 PQ Recorder'. Пределы соответствия для индивидуальных гармоник могут быть изменены в 'EN50160 Harmonics Setup'.

#### Напряжение интергармоник (Interharmonic Voltage)

#### Метод оценки

Поскольку EN50160 не определяет пределы для напряжений интергармоник, эта опция обычно запрещена в приборе. Вы можете разрешить оценку напряжений интергармоник в 'EN50160 Advanced Setup'.

Базовые измерения - это напряжения индивидуальных интергармоник (HD) и коэффициент искажения синусоидальности по напряжению

интергармоник - КИС (THD) за 10-минутный период при нормальных условиях работы.

Напряжения интергармоник оцениваются инструментарием в соответствии с IEC 61000-4-7. Все вычисления делаются относительно номинального напряжения.

Наивысший порядок интергармоник для оценки напряжений интергармоник и КИС может быть выбран в приборе от 25-й до 50-й в 'EN50160 Advanced Setup'.

Напряжения интергармоник не оцениваются, если напряжение питания нарушает предел допуска по напряжению (±15% Un).

#### Целевые величины

EN50160 не предоставляет целевых пределов для напряжения интергармоник. Пределы соответствия для напряжения интергармоник, выбранные в приборе PM175:

КИС интергармоник  $\leq$  2% для 95% недели

Индивидуальные интергармоники должны быть меньше или равны значениям, приведенным в следующей таблице для 95% недели.

Порядок интергармоник	Относительная величина напряжения, %
2	0.2
3-15	1.0
16-25	0.5

Вы можете изменить предел соответствия для КИС интергармоник в установках 'EN50160 PQ Recorder'. Пределы для напряжений интергармоник могут быть изменены в 'EN50160 Harmonics Setup'.

## Напряжение сигналов управления (Mains Signaling Voltage)

Эта характеристика определяет величину сигнального напряжения, используемого в некоторых странах для передачи сигналов управления по электрическим сетям. Эти сигналы могут находиться в диапазоне частот от 100 Гц до 3 кГц (ripple control signals), или нести модулированные сигналы (wave communications signals) в частотном диапазоне от 3 кГц до 148.5 кГц.

РМ175 может оценивать напряжение сигналов, находящихся в диапазоне частот от 100 Гц до 3 кГц (ripple control signals).

#### Метод оценки

Поскольку оценка напряжения сигналов управления обычно не используется, эта опция обычно запрещена в вашем приборе. Вы можете разрешить оценку напряжения сигналов управления в 'EN50160 Advanced Setup'.

РМ175 оценивает до четырёх управляющих частот. Вы можете выбрать нужные управляющие частоты в 'EN50160 Advanced Setup'.

Базовое измерение - это величина сигнального напряжения за период 3 секунды при нормальных условиях работы.

Сигнальные напряжения не оцениваются, если напряжение питания нарушает предел допуска по напряжению (±15% Un).

#### Целевые величины

Уровни напряжения, данные EN50160 на Рисунке 1 в Параграфе 2.13 взяты из так называемой «кривой Мейстера», которая определяет максимально допустимые сигнальные напряжения в сетях низкого напряжения.

Для соответствия EN50160 требуется, чтобы 3-секундное среднее значение сигнального напряжения было меньше или равно, чем установленные пределы 99% времени дня.

## Задание конфигурации регистраторов EN50160

#### Базовые установки прибора

Следующие установки устройства влияют на оценку EN50160 и должны быть проверены до запуска регистраторов EN50160.

#### Базовое напряжение

В качестве общего подхода EN50160, все характеристики напряжения определяются по отношению к номинальному напряжению, которое должно быть определено в вашем приборе перед запуском регистраторов EN50160 (смотри Базовые установки прибора). Под номинальным напряжением понимается фазное напряжение питания в сетях низкого напряжения (режимы подключения 4LN3, 3LN3 или 3BLN3), и линейное напряжение в сетях высокого напряжения (режимы подключения 4LL3, 3LL3, 3BLN3, 3OP2, 3OP3 и 3DIR2).

#### Базовая частота

Номинальная частота используется как базовая для оценки отклонений частоты. Она должна быть определена в приборе до запуска регистраторов EN50160 recorders (смотри Базовые установки прибора).

#### Оценочные пределы и опции EN50160

Пределы для оценки характеристик напряжения EN50160 могут быть установлены в <u>Установках регистратора КЭ EN50160 (EN50160 PQ</u> <u>Recorder Setup</u>) и, для напряжений гармоник и интергармоник, через 'EN50160 Harmonics Setup' (смотри <u>Установки пределов гармоник</u> EN50160 (EN50160 Harmonics Limits Setup)).

Опции оценки EN50160 могут быть изменены в <u>Расширенных установках</u> EN50160 (EN50160 Advanced Setup).

#### Опции регистрации EN50160

Память, выделяемая в вашем приборе для данных статистики соответствия EN50160 и сопровождения по гармоникам, достаточна для 3-х месяцев регистрации данных статистики на недельной основе. Раздел событий качества энергии сконфигурирован для 1000 записей о событиях. Вы можете увеличить или изменить размер разделов EN50160 в вашем приборе через 'Log Memory Setup' (<u>Задание конфигурации памяти</u> <u>прибора</u>).

## Установки регистратора КЭ EN50160 (EN50160

## PQ Recorder Setup)

Установки регистратора КЭ позволяют вам согласовать оценочные пределы EN50160 (уставки) для отдельных характеристик напряжения в случае, когда требования заказчика отличны от значений, предлагаемых EN50160, а также выбрать опции регистрации событий и форм волны для регистратора событий КЭ.

M175 - Log Setup	1175 - Log Setup													
Log Memory Data Recorder N	Vaveform I	Recorder	EN50	160 PQ	Recor	der EN	50160	Advanced	Setup EN	150160 Ha	irmonics S	ietup		
				PQ	Events	s and Re	ecordi	ng						
	PQ Log		Wav	eform	1 Log	Dat	a/RMS Tro	end - Time	e Envelop	es and N	laximum	Duratio	ns	
Event Category	Thresh- old,%	Hyste- resis,%	Ena- bled	On Start	On End	Log No.	Ena- bled	1/2-cyc, cycles	0.2-sec, seconds	3-sec, minutes	10-min, hours	Before, cycles	After, cycles	Log No.
Power Frequency, dF/Fn	1.0	0.1				1 💌								
Voltage Variations, dV/Un	10.0	2.0				1 💌								
Rapid Voltage Changes, dV/Un	4.0	2.0				1 💌								
Flicker Severity, Ptt	1.0	5.0				1 💌								
Voltage Dips, %Un	90.0	2.0	$\checkmark$	•		1 🔻								
Voltage Interruptions, %Un	1.0	2.0	~			1 💌								
Temporary Overvoltages, %Un	110.0	2.0	~			1 💌								
Transient Overvoltages, %Un	120.0	2.0	$\checkmark$			2 🔻								
Voltage Unbalance, %	2.0	5.0				1 💌								
Harmonic THD, %	8.0	5.0				2 🔻								
Harmonic Voltage, %Un		5.0				2 🔻								
Interharmonic THD, %	2.0	5.0				2 💌								
Interharmonic Voltage, %Un		5.0				2 🔻								
Mains Signaling Voltage, %Un		2.0				2 🔻								
Recorder Enabled	<u>0</u> pe	n	S <u>a</u> ve	e as		<u>D</u> efault		<u>P</u> rint		<u>S</u> end		<u>R</u> eceive		
								40		Cancel	l	spply	He	elp

Для задания конфигурации регистратора КЭ:

- 1. Выберите 'Memory/Log' из меню 'Meter Setup', и затем нажмите на вкладке 'EN50160 PQ Recorder'.
- Согласуйте уставки и гистерезис для триггеров КЭ, если требуется. Пределы для напряжений гармоник и интергармоник могут быть установлены отдельно для каждой гармоники в 'EN50160 Harmonics Setup'. Пределы для частот сигнального напряжения берутся автоматически из «кривой Мейстера».
- Отметьте флаг 'Enabled' для тех характеристик напряжения, которые вы хотите чтобы были записаны в разделе регистации событий КЭ. Вы можете отдельно разрешить или запретить запись событий КЭ, относящихся к отдельным характеристикам. Заметьте, что напряжение интергармоник и напряжение сигналов управления должны также быть разрешены в приборе в EN50160 Advanced Setup.

Запрещение записи событий в раздел КЭ не препятствует оценке характеристик напряжения и сбора стаистики EN50160 для этих событий.

- 4. Выберите опцию регистрации формы волны для событий КЭ.
- 5. Отправьте ваши установки в прибор.

Рисунок выше показывает установки регистратора КЭ по умолчанию. Имеющиеся опции указаны в следующей таблице.

Опция	Диапазон	По умолчанию	Описание	
Раздел регистрации событий КЭ (PQ Log)				
Уставка Threshold, %	0-200.0%		Определяет уставку срабатывания для триггера КЭ в процентах от номинального (базового) значения	
Гистерезис Hysteresis, %	0-50.0%	5.0	Определяет гистерезис для триггера КЭ в процентах от уставки	
Разрешено Enabled	Флаг отмечен Флаг не отмечен		Разрешает запись событий КЭ для отдельных характеристик напряжения	

Опция	Диапазон	По	Описание	
		умолчанию		
Раздел регистрации формы волны (Waveform Log)				
В начале	Флаг отмечен	Флаг отмечен	Разрешает запись в раздел формы волны,	
On Start	Флаг не отмечен		когда событие КЭ начинается	
В конце	Флаг отмечен Флаг не отмечен	Флаг не отмечен	Разрешает запись в раздел формы волны,	
On End			когда событие КЭ заканчивается	
Номер лога	1-2		Определяет раздел формы волны,	
Log No.			используемый для записи формы волны при событии КЭ	

Опции раздела формы волны позволяют запись форм волны и в начале, и в конце события КЭ. Поскольку отклонения напряжения могут продолжаться от нескольких секунд до минут, это позволяет захватить и проанализировать переходы напряжения, используя короткое время записи форм волны в начале и в конце провала напряжения или перенапряжения.

Вы можете временно запретить регистратор КЭ в вашем приборе. Чтобы разрешить или запретить регистратор КЭ:

- 1. Отметьте или очистите флаг 'Recorder Enabled'.
- 2. Отправьте вашу установку в прибор.

Заметьте, что запрещение регистратора КЭ в вашем приборе не влияет на оценку и запись статистики EN50160.

#### Индикация событий качества энергии

Когда регистратор КЭ фиксирует событие качества энергии, он генерирует специальное внутреннее событие "PQ EVENT", которое может быть использовано в триггере. Событие подтверждено все время, пока существуют условия события. Условие "PQ EVENT" используется, чтобы дать индикацию события качества энергии через контакт реле, или может быть скомбинировано с помощью оператора 'И' со срабатываением таймера для записи данных во время неисправности, для получения тренда напряжения.

## Установки пределов гармоник EN50160 (EN50160

## Harmonics Limits Setup)

Эти установки позволяют вам задать пределы соответствия для напряжений гармоник и интергармоник.

Для изменения пределов по умолчанию в вашем устройстве:

1. Выберите 'Memory/Log' в меню 'Meter Setup', и затем нажмите на вкладке 'EN50160 Harmonics Setup'.
| PM175 - Log Setup  |                      |               |            |              |              |          |                |            |               |         |         | X |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|--------------|--------------|----------|----------------|------------|---------------|---------|---------|---|
| Log Memory Data Re | corder   \           | Vaveform Reco | order   EN | 50160 PQ Rei | corder       | EN50160. | Advanced Setur | 5 EN50     | 160 Harmonic: | s Setup | -       |   |
|                    |                      |               |            |              |              |          |                |            |               |         | 1       |   |
|                    | Ha                   | rmonic Volta  | ge Limit   | s, %Un       |              | Inter    | harmonic Vol   | tage Lin   | nits, %Un     |         |         |   |
|                    | H02                  | 2.0           | H03        | 5.0          |              | H02      | 0.2            | H03        | 1.0           |         |         |   |
|                    | H04                  | 1.0           | H05        | 6.0          |              | H04      | 1.0            | H05        | 1.0           |         |         |   |
|                    | H06                  | 0.5           | H07        | 5.0          |              | H06      | 1.0            | H07        | 1.0           |         |         |   |
|                    | H08                  | 0.5           | H09        | 1.5          |              | H08      | 1.0            | H09        | 1.0           |         |         |   |
|                    | H10                  | 0.5           | H11        | 3.5          |              | H10      | 1.0            | H11        | 1.0           |         |         |   |
|                    | H12                  | 0.5           | H13        | 3.0          |              | H12      | 1.0            | H13        | 1.0           |         |         |   |
|                    | H14                  | 0.5           | H15        | 0.5          |              | H14      | 1.0            | H15        | 1.0           |         |         |   |
|                    | H16                  | 0.5           | H17        | 2.0          |              | H16      | 0.5            | H17        | 0.5           |         |         |   |
| Default            | H18                  | 0.5           | H19        | 1.5          |              | H18      | 0.5            | H19        | 0.5           |         | Default |   |
|                    | H20                  | 0.5           | H21        | 0.5          |              | H20      | 0.5            | H21        | 0.5           |         |         |   |
|                    | H22                  | 0.5           | H23        | 1.5          |              | H22      | 0.5            | H23        | 0.5           |         |         |   |
|                    | H24                  | 0.5           | H25        | 1.5          |              | H24      | 0.5            | H25        | 0.5           |         |         |   |
|                    | H26                  | 0.5           | H27        | 1.5          |              | H26      | 0.5            | H27        | 0.5           |         |         |   |
|                    | H28                  | 0.5           | H29        | 1.5          |              | H28      | 0.5            | H29        | 0.5           |         |         |   |
|                    | H30                  | 0.5           | H31        | 1.5          |              | H30      | 0.5            | H31        | 0.5           |         |         |   |
|                    | H32                  | 0.5           | H33        | 1.5          | -            | H32      | 0.5            | H33        | 0.5           | -       |         |   |
|                    |                      |               |            |              |              | ·        | ,              |            |               |         |         |   |
|                    |                      | <u>O</u> pen  | S <u>a</u> | ve as        | <u>P</u> rin | t        | <u>S</u> end   | <u>R</u> e | ceive         |         |         |   |
|                    | OK Cancel Apply Help |               |            |              |              |          |                |            |               |         |         |   |

- 2. Согласуйте пределы, которые вы хотите изменить
- 3. Отправьте ваши установки в прибор.

Пределы соответствия EN50160 по умолчанию показаны на рисунке выше. Вы можете изменить количество оцениваемых гармоник и интергармоник в <u>Расширенных установках EN50160 (EN50160 Advanced</u> <u>Setup</u>).

# Расширенные установки EN50160 (EN50160

# Advanced Setup)

Расширенные установки EN50160 позволяют вам задать опции оценки EN50160 в вашем приборе.

Для задания опций оценки EN50160:

- 1. Выберите 'Memory/Log' в меню 'Meter Setup', и затем нажмите на вкладке 'EN50160 Advanced Setup'.
- 2. Измените опции оценки EN50160, если необходимо.
- 3. Отправьте ваши установки в прибор.

Опции оценки EN50160, установленные по умолчанию в вашем приборе, показаны на рисунке ниже.

M175 - Log Setup				
Log Memory Data Recorder Waveform Recorder	r 🛛 EN50160 PQ P	Record	er EN50160 Advanced Setup EN50160 Harmo	onics Setup
EN50160 Compliance Sta	ntistics		Interharmonic Voltag	le
Evaluation	Enabled	-	Evaluation	Disabled 👻
Evaluation Period	Weekly	-	THD, up to order [25-50]	40
First Day of the Week	Sunday	•	Interharmonics, up to order [25-50]	25
EN50160 Harmonics Su	ігчеу		Mains Signaling Volta	ge
Evaluation	Enabled	-	Evaluation	Disabled 💌
Evaluation Period	Weekly	-	1st Signaling Frequency, Hz	183.0
Rapid Voltage Chang	jes		2nd Signaling Frequency, Hz	191.0
Repetition Rate, variations/hour [1-10]		1	3rd Signaling Frequency, Hz	217.0
Flicker			4th Signaling Frequency, Hz	317.0
Pst Period [1-10 min]		10		
Harmonic Voltage	2			
THD, up to order [25-50]		40		
Harmonics, up to order [25-50]		25		
Open Save	as Def	ault	Print Send Bece	aive
			OK Cancel	Apply Help

### Имеющиеся опции показаны в следующей таблице.

Опция	Диапазон	По	Description
		умолчанию	
Статист	тика соответс	твия EN50160	(EN50160 Compliance Statistics)
Оценка	Запрещено,	Разрешено	Разрешает оценку EN50160
Evaluation	Разрешено		
Оценочный период	Дневной,	Недельный	Определяет период оценки статистики EN50160
Evaluation Period	Недельный		
Первый день	Всокресенье-	Воскресенье	Определяет первый день недели для оценки
недели	Суббота		статистики на недельной основе
First Day of the			
Week			
Сопровоз	ждение по гар	моникам EN5	0160 (EN50160 Harmonics Survey)
Оценка	Запрещено,	Разрешено	Разрешает раздел сопровождения по
Evaluation	Разрешено		гармоникам
Оценочный период	Daily, Weekly	Weekly	Определяет оценочный период сопровождения
Evaluation Period			по гармоникам
Бы	стрые измене	ния напряже	ния (Rapid Voltage Changes)
Частота повторения	1-10	1	Определяет максимальную частоту повторения
Repetition Rate			(количество изменений в час – равно или
			меньше, чем) для быстрых изменений
			напряжения. Изменения напряжения на
			они рассматриваются во фликере
	1	Фликер (	Flicker)
Browg Dct	1-10 мин	10 MUH	
Det Doried	1 10 1011		кратковременного фликера. Стандартная
rst renou			установка 10 минут может быть временно
			изменена в устройстве для тестовых целей.
Искаже	ение синусои	альности по	напряжению (Harmonic Voltage)
Макс.порядок	25-50	40	Определяет наивысший порядок гармоники,
гармоники для КИС			включённой в оценку КИС.
THD, up to order			

Опция	Диапазон	По умолчанию	Description
Макс.порядок гармоники Harmonics, up to order	25-50	25	Определяет наивысший порядок гармоники для оценки напряжений гармоник.
Искажение синус	оидальности	интергармони	ик по напряжению (Interharmonic Voltage)
Оценка Evaluation	Запрещено, Разрешено	Запрещено	Разрешает оценку напряжений интергармоник
Макс.порядок интергармоники для КИС ТНD, up to order	25-50	40	Определяет наивысший порядок интергармоники, включённой в оценку КИС.
Makc.порядок интергармоники Interharmonics, up to order	25-50	25	Определяет наивысший порядок интергармоники для оценки напряжений интергармоник.
Нап	ряжение сигн	алов управле	ния (Mains Signaling Voltage)
Оценка Evaluation	Запрещено, Разрешено	Запрещено	Разрешает оценку напряжения сигналов управления
1-я сигнальная частота 1st Signaling Frequency	110-3000 Hz	183.0 Hz	Задаёт частоту сигнала управления для оценки соответствия
2-я сигнальная частота 2nd Signaling Frequency	110-3000 Hz	191.0 Hz	Задаёт частоту сигнала управления для оценки соответствия
3-я сигнальная частота 3rd Signaling Frequency	110-3000 Hz	217.0 Hz	Задаёт частоту сигнала управления для оценки соответствия
4-я сигнальная частота 4th Signaling Frequency	110-3000 Hz	317.0 Hz	Задаёт частоту сигнала управления для оценки соответствия

## Обнуление счётчиков оценки EN50160 (EN50160

# **Evaluation Counters)**

Для обнуления текущих счётчиков оценки EN50160 до начала оценки EN50160, нажмите кнопку 'On-line', выберите 'Reset' в меню 'Monitor', и затем нажмите на кнопке "Clear EN50160 Counters" (для дополнительной информации смотри <u>Сброс регистров-аккумуляторов и обнуление</u> <u>разделов регистрации</u>).

# Удалённое управление устройством (Remote Device Control)

Этот раздел описывает операции 'online' на приборе, которые вы можете выполнить через PAS. Для доступа к опциям управления устройством ваше устройство должно быть в режиме 'online'.

### Удалённое управление реле

PAS позволяет вам посылать команду на любое реле в вашем приборе или освобождать «запираемое» реле, кроме реле, которые привязаны к

внутреннему источнику импульсов. Эти реле не могут управляться извне устройства.

Для входа в диалог 'Remote Relay Control', нажмите кнопку 'On-line' на панели кнопок PAS, выберите 'Device Control' в меню 'Monitor', и затем нажмите на вкладке 'Remote Relay Control'.

Чтобы отправить удалённую команду на реле:

- 1. В строке "Relay Command" для реле, выберите нужную команду:
  - 'OPERATE' запустить реле

'RELEASE' - снять вашу удалённую команду или освободить запираемое реле

2. Нажать на 'Send'.

Remote Relay Control Event Flags Device Diagnostics				
Relay No.	Relay Status	Remote/Local Latch	Remote Command	
1	CLOSED	UNLATCHED	RELEASE RELAY	
2	OPEN	UNLATCHED	NONE	
3				<u>P</u> rint
4				Send
5				
6				<u>R</u> eceive
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
		OK	Cancel Ap	ply Help

## Флаги событий

РМ175 предоставляет 8 общих флагов событий, которые предназначены для использования как временная память о событиях, и могут быть проверены и изменены из управляющих триггеров. Вы можете передать событие в триггер и запустить его удалённо путем изменения статуса события через PAS.

Чтобы войти в диалог 'Event Flags', нажмите кнопку 'On-line' на панели кнопок PAS, выберите 'Device Control' в меню 'Monitor', и затем нажмите на вкладке 'Event Flags'.

Для изменения статуса флага события:

- 1. В строке "Status" выберите нужный статус флага статуса.
- 2. Нажмите на 'Send'.

PM175 - Device Contro	ol				×
Remote Relay Control	Event Flags   [	Device Diagnostics	1		
	Flag No.	Status	_	<u>O</u> pen	
	2	OFF	▼ ▼	S <u>a</u> ve as	
	3	OFF	•	Clear	
	4	OFF	-		
	6	OFF	<u> </u>		
	7	OFF	-	<u>S</u> end	
	8	OFF	•	<u>R</u> eceive	
		ОК	Cancel	Apply	Help

# Диагностика прибора

PAS позволяет вам проверять и обнулять текущий статус диагностики устройства.

Для входа в диалог 'Device Diagnostics', нажмите кнопку 'On-line' на панели кнопок PAS, выберите 'Device Control' в меню 'Monitor', и затем нажмите на вкладке 'Device Diagnostics'.

richlose richdy corr		. 1	
	Device Diagno:	stics	
	Device Fault	Status	
	RAM/Data Fault		
	HW Watchdog Reset		
	Sampling Fault		<u>C</u> lear
	CPU Exception		
	Run-time Error		<u>H</u> eceive
	SW Watchdog Reset		
	Power Down	~	
	Device Reset		
	Configuration Reset		
	RTC Fault		
	Battery Low		
	EEPROM Fault		

Для обнуления событий диагностики прибора нажмите на 'Clear'.

# Переустановка (обновление) часов

Для переустановки часов реального времени (Real-Time Clock - RTC) в вашем устройстве, нажмите кнопку 'On-line' на панели кнопок PAS, и

затем выберите RTC в меню 'Monitor' или нажмите на кнопке 'Real-Time Clock' на панели кнопок PAS.

Диалоговое окно RTC показывает текущее время компьютера и время на вашем устройстве. Для синхронизации часов устройства с часами компьютера нажмите 'Set'.

PM175 - Real Time Clock	×
PC time: 17:03:31 21/07/06 FRI	Read
Device time: 17:03:31 21/07/06 FRI	Set
Continuous Stop	Close

# Сброс регистров-аккумуляторов и обнуление

### разделов регистрации

PAS позволяет вам удалённо обнулить аккумуляторы энергии, максимальные интегральные значения, регистры раздела Мин/Макс, счётчики и разделы регистрации вашего устройства. Для входа в диалог нажмите кнопку 'On-line', и затем выберите 'Reset' в меню 'Monitor'.

PM175 - Reset				×
Reset				
	Reset Energy	/		
	Reset Max. Dem	ands		
	Reset Summary/TOL	J Energy		
	Reset Summary/TOU Ma	x. Demands		
	Reset Counte	rs		
	Clear Min/Max L	.og		
	Clear Event Log			
	Clear Data Lo	g		
	Clear Waveform	Log		
	Clear SOE Log			
	Clear PQ Log	1		
	Clear Fault Log			
	Clear All Log Fi	les		
	Clear EN50160 Co	unters		
	ОК	Cancel	Apply	Help

Для сброса нужных регистров-аккумуляторов или обнуления раздела:

- 1. Нажмите на соответствуюшей кнопке, и затем подтвердите вашу команду.
- 2. Если цель имеет более одного компонента, вы можете выбрать компоненты для сброса.



3. Отметьте соответствующие флаги, и затем нажмите ОК.

# Функция администратора (Administration)

### Изменение пароля

PAS позволяет вам удалённо изменять пароль, а также разрешать или запрещать проверку пароля в вашем приборе. Для изменения пароля нажмите кнопку 'On-line', выберите 'Administration' в меню 'Monitor', и затем выберите 'Change Password'.

PM175 - Change Passw	ord X
New password:	****
Confirm new password:	****
🔽 Enable net	work protection
Send	Cancel

Для изменения пароля:

- 1. Введите новый пароль из 4 цифр.
- 2. Повторите пароль в строке 'Confirm'.
- 3. Отметьте флаг 'Enable network protection' для разрешения проверки пароля.
- 4. Нажмите 'Send'.

# Обновление программы прибора

Ваш прибор имеет программу, позволяющую обновление. Если вам нужно обновить версию программы - загрузите новую программу в прибор через PAS.

Программа может быть загружена через любой порт связи. Прибор может быть связан с вашим компьютером через последовательный интерфейс, телефонный модем или Интернет.

Обновление программы поддерживается только через протоколы Modbus RTU или Modbus/TCP, поэтому ваш последовательный порт или модем должны быть переведены в режим Modbus RTU.

Для загрузки новой программы в ваш прибор:

- 1. Удостоверьтесь, что порт связи, чрез который вы связываетесь с прибором, действует в Modbus RTU.
- Если порт настроен на другой протокол, переведите его в режим Modbus RTU, или с диспея прибора, или удалённо через PAS. Если вы связываетесь с прибором через последовательный интерфейс, рекомендуется установить скорость передачи данных 115,200 бит/сек (bps). Смотри <u>Задание конфигурации каналов связи в</u> <u>приборе</u> для дополнительной информации, как удалённо изменить протокол и скорость в вашем приборе.
- 3. Нажмите кнопку 'On-line' на панели кнопок PAS, выберите 'Flash Downloader' в меню 'Monitor', и затем подтвердите изменения.

Open						<u>? x</u>
Look jn:	🔁 Download		•	🗢 🔁	💣 🎟 •	
History Desktop My Documents	PM175_25.0.1	8_47F2.hex				
My Computer	File <u>n</u> ame:	PM175_25.0.18_47F2			•	<u>O</u> pen
	Files of type:	.hex			•	Cancel
My Network P		Dpen as read-only				1

4. Укажите на файл обновлённой программы для вашего прибора, нажмите 'Open', и затем подтвердите обновление программы прибора. Вам надо будет ввести пароль вне зависимости от статуса установки по защите паролем в вашем приборе.

Authorization Required 🔀					
Password:	****				
ОК	Cancel				

 Введите пароль прибора, и нажмите ОК. Если вы не изменяли пароль в приборе, введите значение пароля по умолчанию - 0.

PM175 - D:\Download\P		
	Downloading file	
24.7% done	Cancel	00h 02m 22s left

 Подождите, пока PAS завершит установку обновлённой программы вашего прибора. Это занимает примерно 3-4 минуты на скорости 115,200 bps для загрузки файла в прибор.

Download is complete	
ОК	

- 7. После того, как обновление программы завершено, прибор стартует заново, поэтому, если он подключён через модем к вашему компьютеру, связь может быть временно потеряна. Вам может быть нужно подождать короткое время, пока PAS восстановит связь с вашим устройством.
- 8. Возможно, вам понадобится восстановить предыдущие установки порта в вашем приборе, если вы их изменили.

# Мониторинг приборов

### Просмотр данных реального времени

Данные реального времени непрерывно получаемые с прибора, обновляются на экране с частотой, определяемой вами в 'Instrument Setup', и могут быть записаны в файл. Вы можете просматривать получаемые данные в виде таблицы или графической форме в виде тренда.

🍢 PAS V	¥1.3 - [D:\Pas] - RT Da	ata Monit	or Set 2	PM175												_ 8 ×
File Edi	t View Monitor Logs	MeterSe	etup Tool	s Reports	; Window	Help	_1						N.TE	N.CE	0	
		3   💶	8. 18 <b>8</b>	PM175				L& - E	8 • I 🔤	<u>₩</u>   X	<u>छ</u>   र	🖻 🗟	ν ιδά	rou	<u> </u>	-1
RT	Data Monitor Set 2 - I	PM175:1													-02	의
	🗉 🔶 📰 🕴 😭	M M	2 8													
			P	M175 Data	a Monitor	Set #2 SLID	ING AVERAG	E MEASURE	MENTS 21/07	/06 17:19:44						
No.	Date/Time	¥1	¥2	¥3	I1	12	13	kWL1	kWL2	k₩L3	kvar L1	kvar L2	kvar l	.3 k	VAL1	
1	21/07/06 17:19:13	230.4	230.4	230.4	1000.59	1002.11	1004.29	230.542	230.934	231.409	-2.032	-1.435	-2.40	3 Z	30.547	
3	21/07/06 17:19:15	230.3	230.3	230.4	1000.49	1002.00	1004.20	230.396	230.773	231.318	-2.074	-1.475	-2.43	0 2:	30.400	
4	21/07/06 17:19:16	230.2	230.3	230.3	1000.45	1001.95	1004.15	230.341	230.714	231.276	-2.099	-1.503	-2.43	4 23	30.342	
5	21/07/06 17:19:17	230.2	230.3	230.3	1000.48	1001.98	1004.19	230.352	230.727	231.283	-2.159	-1.564	-2.45	i9 23	30.362	
6	21/07/06 17:19:18	230.3	230.3	230.4	1000.52	1002.00	1004.22	230.399	230.765	231.309	-2.218	-1.622	-2.49	7 23	30.406	
7	21/07/06 17:19:19	230.3	230.4	RT Da	ata Monite	or Set 2 - PM	175:2									-   D   X
9	21/07/06 17:19:20	230.4	230.4	विक्र विद्याल		8= 6 🔊			NA MAR I							
10	21/07/06 17:19:22	230.5	230.5		1 mm 🛆	82 V 🖂	-44			7 💁   8						
11	21/07/06 17:19:23	230.5	230.5		PM175	Data Monitor	Set #2 SLI	DING AVERA	GE MEASURI	EMENTS 21/	07/06 17:19:	44		0	16-	
12	21/07/06 17:19:24	230.4	230.4	231.0-								_		Avg	I MILLI	IMax
13	21/07/06 17:19:25	230.3	230.4									-V1		230.4	230.4	230.4
14	21/07/06 17:19:26	230.3	230.3	0.0-												
16	21/07/06 17:19:28	230.2	230.2	231.0-												
17	21/07/06 17:19:29	230.2	230.2	1								- 1/2		230.4	230.4	230.4
18	21/07/06 17:19:30	230.3	230.3	231.0-	$\square$							_				I
19	21/07/06 17:19:31	230.4	230.4	1 201.0								-V3		230.4	230.4	230.4
20	21/07/06 17:19:32	230.4	230.4	0.0-												
21	21/07/06 17:19:33	230.4	230.5	3100.00-												
23	21/07/06 17:19:35	230.4	230.5		μ—								1	000.55	1000.51	1000.59
24	21/07/06 17:19:36	230.4	230.4	3100.00-	H							_				
25	21/07/06 17:19:37	230.3	230.3	1 5100.00-								-12	1	002.08	1002.04	1002.11
26	21/07/06 17:19:38	230.2	230.3	0.00-										002.00	1002.01	1002.11
27	21/07/06 17:19:39	230.2	230.2	3100.00-												
1	21/07/06 17:19:40	230.2	230.2	l	H							-13	1	004.26	1004.23	1004.29
Ready				-00.0	H							_				
	,			034.000-								-KWL1		30.500	230.457	230.542
				-6.400-												
				694.000-	11											
					H							-KW L2	2	30.886	230.838	230.934
				-6.400-	<u> </u>								Ļ	~ ~ ~		
				21/0	9.13 1	1/U//06 21 7·19·17 13	/07/06 21	1/07/06 21 7-19:26 11	1/07/06 2 7:19:30 1	1/07/06 2 7:19:35 1	21/07/06 7·19·39	21/07/06 17·19·44	T I	om 21/0 21/0	)7/06 17:1 )7/06 17:1	19:13.189
				Ready				1.10.20	10.00	1.10.00						
				Preddy	)	_	_	_	_	_	_	_	_		_	111
Boodu															21/07/06	17/21/26

Для дополнительной информации по мониторингу данных реального времени и опциям их записи, смотри "PAS Базовое руководство" ("PAS Getting Started Guide").

Любые данные, регистры энергии, максимальной интегральной мощности в ваших приборах могут быть прочитаны и записаны в файлы с помощью Монитора Данных PAS (PAS Data Monitor). Смотри в Приложении Г список данных, имеющихся в вашем приборе.

# Просмотр раздела мин/макс значений (Min/Max Log)

Для получения данных раздела Мин/Макс значений в реальном времени с вашего прибора, выберите сайт устройства в списке на панели кнопок, выберите 'RT Min/Max Log' в меню 'Monitor', и затем выберите набор данных, который вы хотите просмотреть.

Для дополнительной информации по опциям мониторинга данных Мин/Макс значений, смотри "PAS Базовое руководство" ("PAS Getting Started Guide").

### Просмотр форм волны в реальном времени

РМ175 позволяет вам получать и просматривать формы волны в реальном времени с вашего прибора.

Формы волны могут быть показаны различными способами, совместно (на одной оси) или раздельно (по разным осям) виде, как граф действующих значений (RMS) период-за-периодом, или как спектр гармоник в виде графа или таблицы. Для дополнительной информации по использованию различных видов формы волны смотри "PAS Базовое руководство" ("PAS Getting Started Guide").

# Получение разделов данных (Log Files)

### Получение записанных данных

Используя PAS, вы можете получать записанные события, данные или формы волны с вашего прибора, и сохранять их в файлы на вашем компьютере в формате базы данных MS Access.

Данные предыстории могут быть загружены по требованию в любое время, когда они вам нужны, или периодически через 'Upload Scheduler' (Схема загрузки), который может получать данные автоматически по заданной схеме, например, дневной, недельной или месячной. Если вы не измените расположение целевого файла-базы данных, новые данные будут добавлены в ту же базу данных, так что вы можете получить долговременные профили данных в одной базе данных вне зависимости от выбранной вами схемы загрузки.

Для дополнительной информации по загрузке разделов и заданию конфигурации 'Upload Scheduler' для вашего прибора, смотри "PAS Базовое руководство" ("PAS Getting Started Guide").

# Получение разделов статистики EN50160

Разделы статистики EN50160 и текущее содержимое оценочных счётчиков EN50160 может быть получено через PAS и сохранено в базе данных для более позднего анализа.

### Использование Схемы Загрузки (Upload Scheduler)

"Upload Scheduler" PAS может автоматически получать разделы статистики EN50160 на дневной или недельной основе, в зависимости от оценочного периода EN50160, выбранного в вашем приборе.

Выберите схему 'Daily' или 'Weekly' для разделов статистики EN50160 при задании конфигурации схемы загрузки (смотри "Использование 'Upload Scheduler'' в "PAS Базовое руководство" ("PAS Getting Started Guide").

Configure - PM175
Upload Schedule
C Periodic Each, hh:mm 01:00
C Daily Start time, hh:mm 00:10
Weekly Day of week Sunday
C Monthly Day of month
Attempts
Number 5 📥 Delay between attempts, mm:ss D1:00
RTC Synchronization
Enable Password
Select Logs Auto Archive
OK Cancel

Отметьте флаги для Data log #9 и #10 в диалоговом окне 'Select Logs' для загрузки раздела Статистики соответствия EN50160 (EN50160 Compliance Statistics) и раздела Сопровождения по гармоникам EN50160 (EN50160 Наrmonics Survey) соответственно, как показано на следующем рисунке.

Select Logs	×
Check All Clear All	<ul> <li>Do not scan for new records</li> <li>Do not retrieve skipped waveforms</li> </ul>
SOE Log Fault Log	From
Data Log	7/18/2006
□5 □6 □7 □8	
♥ 9         ♥ 10         ■ 11         ■ 12           □ 13         □ 14         □ 15         □ 16	7/18/2006
Waveform Log	1710/2000
	Export
ОК	Cancel

### Получение разделов статистики EN50160 по требованию

Чтобы вручную получить разделы статистики EN50160 по требованию, выберите 'Upload EN50160 Compliance Stats' в меню 'Logs', и определите базу данных, в которой вы хотите сохранить данные.

### Получение 'Online' статистики EN50160

Для получения текущего содержимого счётчиков статистики EN50160, аккумулирующих значения с момента начала текущего оценочного периода, выберите 'Upload EN50160 Online Stats' в меню 'Logs' и определите базу данных, в которой вы хотите сохранить данные. Записи статистики будут промаркированы как 'online' события.

Смотри <u>Просмотр отчёта по 'online' статистике EN50160</u> для дополнительной информации, как получить отчёт соответствия для наиболее поздней статистики EN50160, сохранённой в базе данных.

# Просмотр записанных файлов

### Опции просмотра

Загруженные данные могут быть просмотрены на экране, распечатаны, и экспортированы в другие приложения.

PAS предлагает вам различные опции для лёгкого анализа полученных данных неисправности и тренда. Данные могут быть отображены в первичных или вторичных единицах. Вы можете использовать фильтр, чтобы найти и работать с набором событий, которые удовлетворяют вашему критерию, или использовать сортировку для реорганизации записей в нужном порядке. PAS может связать события и соответствующие записи данных и форм волны вместе, чтобы позволить вам более эффективно проанализировать записанные события.

Для файлов данных (data logs) PAS позволяет вам просмотреть тренды данных в графической форме, измерить разницу по времени и по амплитуде между точками тренда, вычислить среднее и пиковое значения за временные интервалы.

Для файлов форм волны PAS предоставляет фазовые диаграммы, симметричные компоненты и измерение разницы (дельты), и может показать вам формы волны в виде графа действующих значений (RMS), или в виде графа спектра.

Для дополнительной информации по просмотру файлов регистрации данных и имеющихся опций, смотри "PAS Базовое руководство" ("PAS Getting Started Guide").

## Просмотр раздела событий качества энергии

# EN50160 (EN50160 Power Quality Event Log)

Раздел регистрации КЭ (PQ log) отображаются в виде таблицы, одно событие на строку. PAS загружает всю таблицу базы данных в окно, так что вы можете прокручивать строки внутри раздела, чтобы просмотреть его содержимое.

### Выбор единиц напряжения

Напряжения могут отображаться в единицах первичной или вторичной величины. Чтобы изменить единицы в ваших отчётах, нажмите правой кнопкой мыши на окне отчёта, выберите 'Options', выберите нужные единицы напряжения, и затем нажмите OK.

### Сортировка событий

Записи о событиях обычно показываются в порядке, базирующемся на дате и времени появления события. Для изменения порядка сортировки,

нажмите на кнопке 'Sort' 2 на панели кнопок окна, или нажмите правой кнопкой мыши на окне отчёта, и выберите 'Sort...', отметьте нужный порядок сортировки, и затем нажмите ОК.

18/07/06 17:18:36

	x •• • • • • • • • • • • • • •	Ø PM175	<u> </u>	- 👪 -		7 🖻	GEN LOG TOU 🦻				
No	Date/Time	Event	Fault	Phase	Fault	PH	Duration	-			
110.	Dute, Time	LICIA	Category	Thuse	Magnitude		Duración				
1960	09/07/06 09:11:12.128	PQE7:3307	Temporary overvoltage	¥1	258.0	1.12	0:09:59.996000				
1961	09/07/06 09:11:12.128	PQE7:3307	Temporary overvoltage	¥2	258.4	1.12	0:09:59.996000				
1962	09/07/06 09:11:12.128	PQE7:3307	Temporary overvoltage	¥3	258.6	1.12	0:09:59.996000				
1963	09/07/06 09:20:00.015	PQE2:3308	Voltage variation	¥1	254.2	1.11	0:09:59.986000				
1964	09/07/06 09:20:00.015	PQE2:3308	Voltage variation	¥2	254.5	1.11	0:09:59.986000				
1965	09/07/06 09:20:00.015	PQE2:3308	Voltage variation	¥3	255.8	1.11	0:09:59.986000				
1966	09/07/06 09:38:12.027	PQE5:3309	¥oltage dip	¥1	194.0	0.84	0:11:00.142000				
1967	09/07/06 09:38:12.027	Waveform Log 1	09/07/06 09:38:11.947	¥2	194.1	0.84	0:11:00.142000				
1968	09/07/06 09:50:00.013	TUL2.JJIU	TURAYE TANALIUN	¥1	196.9	0.86	0:01:12.129000				
1969	09/07/06 09:50:00.013	PQE2:3310	Voltage variation	¥2	197.1	0.86	0:01:12.129000				
1970	09/07/06 09:51:12.142	PQE6:3311	Voltage interruption	¥1,¥2,¥3	0.0	0.00	0:00:59.977000				
1971	09/07/06 10:03:49.099	PQE5:3312	¥oltage dip	¥3	173.2	0.75	0:00:03.304000				
1972	09/07/06 10:03:55.215	PQE5:3313	¥oltage dip	¥3	200.4	0.87	0:00:06.287000				
1973	09/07/06 10:11:12.193	PQE7:3314	Temporary overvoltage	¥1	258.1	1.12	0:09:59.934000				
1974	09/07/06 10:11:12.193	PQE7:3314	Temporary overvoltage	¥2	258.4	1.12	0:09:59.934000				
1975	09/07/06 10:11:12.193	PQE7:3314	Temporary overvoltage	¥3	258.5	1.12	0:09:59.934000				
1976	09/07/06 10:20:00.009	PQE2:3315	Voltage variation	¥1	254.2	1.11	0:10:00.011000				
1977	09/07/06 10:20:00.009	PQE2:3315	Voltage variation	¥2	254.5	1.11	0:10:00.011000				
1978	09/07/06 10:20:00.009	PQE2:3315	Voltage variation	¥3	254.5	1.11	0:10:00.011000				
1979	09/07/06 10:38:12.036	PQE5:3316	¥oltage dip	¥1	194.1	0.84	0:11:00.140000				
1980	09/07/06 10:38:12.036	PQE5:3316	Yoltage dip	¥2	194.1	0.84	0:11:00.140000				
1981	09/07/06 10:38:12.036	PQE5:3316	¥oltage dip	¥3	200.2	0.87	0:11:00.140000				
1982	09/07/06 10:50:00.006	PQE2:3317	Voltage variation	¥1	197.0	0.86	0:01:12.142000				
1983	09/07/06 10:50:00.006	PQE2:3317	Voltage variation	¥2	197.1	0.86	0:01:12.142000				
1984	09/07/06 10:50:00.006	PQE2:3317	Voltage variation	¥3	202.7	0.88	0:01:12.142000				
1985	09/07/06 10:51:12.148	PQE6:3318	Voltage interruption	¥1,¥2,¥3	0.0	0.00	0:00:59.971000				
1986	09/07/06 10:01:06.012	PQE3:3319	Rapid voltage change	¥3 d¥%	8.95		0:03:00.000000				
1987	09/07/06 11:11:12.162	PQE7:3320	Temporary overvoltage	¥1	258.1	1.12	0:02:51.346000				
1988	09/07/06 11:11:12.162	PQE7:3320	Temporary overvoltage	¥2	258.4	1.12	0:02:51.346000				
1989	09/07/06 11:11:12.162	PQE7:3320	Temporary overvoltage	¥3	258.5	1.12	0:02:51.346000				
1990	09/07/06 11:14:03.548	PQE6:3321	Voltage interruption	¥1,¥2,¥3	0.0	0.00	0:32:18.121000				
1991	09/07/06 11:46:21.689	PQE5:3322	Yoltage dip	¥1	6.2	0.03	0:02:50.493000				
1992	09/07/06 11:46:21.689	PQE5:3322	Voltage dip	¥2	6.2	0.03	0:02:50.493000	•			

### Фильтр событий

Вы можете использовать фильтр, чтобы найти и работать с набором событий, удовлетворяющих выбранному вами критерию. PAS временно спрячет строки, которые вы не хотите отображать. Вы можете использовать фильтр вместе с сортировкой, чтобы реорганизовать отфильтрованные записи в нужном порядке.

Для фильтрации событий нажмите на кнопке 'Filter' *на* панели кнопок окна, или нажмите правой кнопкой мыши на окне отчёта, и затем выберите 'Filter...'. Отметьте категории событий, которые вы хотите отображать, и затем нажмите OK.

, Ready Ready

								d2.11 200 100 1	-
PQ Lo	ig - PQ_PM175								×
f <sub>*</sub>	🛕 🕯 😭 🕪 🖂 🛛	2							
			DO DM175 D	0 Log 18/07/06 17:27:18					
n.	Date/Time	Event	Fault	Phase	Eau	it i	PH	Duration	
.	bute, mile	Litere	Category	- Huse	Magni	tude		Durution	
11	08/07/06 21:38:11.950	PQE5:3249	¥oltage dip	¥2		194.1	0.84	0:11:00.133000	
2	08/07/06 22:38:11.946	PQE5:3254	Voltage dip	¥1		194.0	0.84	0:11:00.151000	
3	08/07/06 22:38:11.946	PQE5:3254	Yoltage dip	¥2		194.1	0.84	0:11:00.151000	
4	08/07/06 23:38:11.958	PQE5:3259	¥oltage dip	¥1		194.0	0.84	0:11:00.140000	
5	08/07/06 23:38:11.958	PQE5:3259	Voltage dip	¥2		194.1	0.84	0:11:00.140000	
6	09/07/06 00:38:11.962	PQE5:3264	Voltage dip	¥1		194.0	0.84	0:11:00.146000	
1	09/07/06 00:38:11.962	PQE5:3264	Voltage dip	¥2		194.1	0.84	U:11:00.146000	-
ð	09/07/06 01:38:11.978	PQE5:3269	voltage dip	Filter	×	194.0	0.84	0:11:00.137000	-
9	09/07/06 01:38:11.978	PUE5:3269	voitage dip			194.1	0.84	0:11:00.137000	
	09/07/06 02:36:11.969	PQE3:3274	Voltage dip	Check All	Clear All	194.0	0.04	0:11:00.127000	
1	09/07/06 02:36:11.969	PQE3:3274	Voltage dip			194.1	0.04	0.11:00.127000	
2	09/07/06 03:38:11.986	PQE5:3279	Yoltage dip	Power freque	ncy	194.0	0.04	0.11.00.139000	
.J M	09/07/06 03:30:11:500	POE5:3284	Voltage dip	🗌 🗌 Voltage varia	tions	194.1	0.04	0.11.00.131000	
5	09/07/06 04:38:11.995	POE5:3284	Voltage dip	Rapid voltage	changes	194.1	0.04	0:11:00.131000	
26	09/07/06 05:38:11.995	POE5:3289	Voltage dip	Elicker severi		194.0	0.04	0:11:00.145000	-
27	09/07/06 05:38:11.995	POE5:3289	Voltage dip	Voltage dips	.7	194.1	0.84	0:11:00.145000	-
28	09/07/06 06:38:11.999	POE5:3294	Yoltage dip	I♥ Voltage ups		194.0	0.84	0:11:00.136000	
29	09/07/06 06:38:11.999	POE5:3294	Yoltage dip	i voitage interi	uptions	194.2	0.84	0:11:00.136000	
30	09/07/06 07:38:12.013	PQE5:3299	Voltage dip	I Temporary of	/ervoltages	194.0	0.84	0:11:00.142000	
1	09/07/06 07:38:12.013	PQE5:3299	Yoltage dip	Transient over	rvoltages	194.1	0.84	0:11:00.142000	
2	09/07/06 08:38:12.022	PQE5:3304	¥oltage dip	🗌 🗌 Voltage unba	ance	194.0	0.84	0:11:00.132000	
3	09/07/06 08:38:12.022	PQE5:3304	Yoltage dip	Harmonic vol	age	194.1	0.84	0:11:00.132000	
4	09/07/06 09:38:12.027	PQE5:3309	Yoltage dip	Interbarmoni	voltage	194.0	0.84	0:11:00.142000	
5	09/07/06 09:38:12.027	PQE5:3309	Voltage dip		a voltago	194.1	0.84	0:11:00.142000	
6	09/07/06 10:03:49.099	PQE5:3312	Voltage dip	i mains signalir	y voltage	173.2	0.75	0:00:03.304000	
7	09/07/06 10:03:55.215	PQE5:3313	¥oltage dip			200.4	0.87	0:00:06.287000	
8	09/07/06 10:38:12.036	PQE5:3316	Voltage dip	OK	Cancel	194.1	0.84	0:11:00.140000	
9	09/07/06 10:38:12.036	PQE5:3316	Yoltage dip			194.1	0.84	0:11:00.140000	
0	09/07/06 10:38:12.036	PQE5:3316	Voltage dip	¥3		- 200.2	0.87	0:11:00.140000	-
1	09/07/06 11:46:21.689	PQE5:3322	Voltage dip	¥1		6.2	0.03	0:02:50.493000	-
2	09/07/06 11:46:21.689	PQE5:3322	voltage dip	¥2		6.2	0.03	0:02:50.493000	
13	U9/U7/U6 11:46:21.689	PQE5:3322	voltage dip	¥3		b.4	0.03	0:02:50.493000	

### Привязка к формам волны

При отображении отчёта качества энергии PAS создаёт связи между событиями и записями раздела регистрации формы волны, относящимися к событиям. События качества энергии, для которых PAS создает соответствующие связи, отображаются синим цветом. Для проверки списка привязок нажмите на цветном идентификаторе события (event ID) левой кнопкой мыши. Чтобы прямо переёти на соответствующую запись формы волны, нажмите на соответствующем элементе списка.

### Получение форм волны 'Online'

Если вы программируете регистратор качества энергии (PQ recorder) записывать формы волны при событиях качества энергии, вы можете загрузить формы волны, относящиеся к определённому событию 'online', если они ещё не были получены и сохранены в базу данных на вашем компьютере. События, для которых PAS не нашёл соответствующую форму волны в базе данных, показаны чёрным цветом. Нажмите на идентификаторе события, нажмите на подсказке 'Retrieve Waveform', и затем укажите базу данных, в которой вы хотите чтобы форма волны была сохранена.

### Просмотр кривой ITI (СВЕМА)

Импульсные перенапряжения и кратковременные изменения напряжения (провалы напряжения и перенапряжения) могут быть просмотрены как пары величина/продолжительность на графе кривой ITIC (the Information Technology Industry Council, CBEMA). Для просмотра графа кривой ITI нажмите на кнопке 'ITI' на панели кнопок окна.

18/07/06 17:28:34



Для просмотра деталей события нажмите на точке события левой кнопкой мыши. Чтобы прямо перейти на соответствующее место отчёта качества энергии или на запись формы волны, нажмите на нужном элементе списка левой кнопкой мыши.

## Просмотр отчёта соответствия EN50160

# (EN50160 Compliance Report)

Для получения отчёта соответствия EN50160 по собранным статистическим данным, выберите 'EN50160 Compliance Statistics' из меню 'Report', укажите на базу данных, где вы сохранили полученную статистику, сотрите флаги у характеристик напряжения, которые вы не хотите видеть в отчёте, и затем нажмите 'Open'.

Open en e	<u>? ×</u>
Look jn: 🔁 Log Files 💽 🗢 🖻 📸 🖽 -	Tables:
I2KV SUBSTATION         Imp01         North2         north3_220905         North4         Power 10	EN50160 - Flicker EN50160 - Harmonic Voltage EN50160 - Power Frequency EN50160 - Rapid Voltage Changes EN50160 - Transient Overvoltages EN50160 - Transient Overvoltages EN50160 - Voltage Ipps EN50160 - Voltage Interruptions EN50160 - Voltage Interruptions EN50160 - Voltage Unbalance EN50160 - Voltage Variations
File name: north3_220906	EN50160 - Flicker
Files of type: Access Database (*.mdb)	Delete

PAS V1.3	- [E:\P	roje	ects∖Pas	¥1]-EN	5016	50 Complia	nce Rep	ort								_ [ [
e <u>E</u> dit <u>\</u>	(jew <u>M</u>	onito	or <u>L</u> ogs	Meter <u>S</u> el	tup	<u>T</u> ools <u>R</u> epo	orts <u>W</u> in	ndow	Hel	lp					-	
2 🗐 🖬		₿ <b>a</b>	R 4	3 I I I I I	P	Nort	h 3		_		-		<b>-</b>		- <b>I</b>	
	0.5					*** [])							~	~		
ENSU16U Lompliance Report																
North3 Wed, Oct 18, 2006																
EN50160 Compliance Report 26/08/06 - 16/09/06																
						_	_									
Eror	n l		To	In eervice		Pow omnliance	Complis	uency	Mi	in Freque	anev I	May Fred			Standard	_
110	"		"	time, %	.   .	+/-1%,	+4/-6	ance i%,		Hz	shey 1	H:	z Z		Compliance	
						% of time	% of t	ime						-		_
25/08/06		26/U 02/0	18/06	77.85	10	0.00	100.00		49	.56 59	5	0.17		OK		_
03/09/06		09/0	)9/06 1	100.00	10	0.00	100.00		49	.33	5	0.16		Ok		_
10/09/06		16/0	9/06 1	00.00	99	9.96	100.00		49	.10	5	0.23		Ok		_
Annual re	port															_
26/08/06		16/0	9/06	7.25	99	9.99	100.00		49	.10	5	0.23		Ok		_
						Volts	ne Yari	ations								
From	То		In-service	e Complia	nce	Compliance	V1 Min	V1 N	, lax	V2 Min	V2 Max	V3 Min	N V3 M	ax	Standard	_
			time, %	+/-109	%,	+10/-15%,									Compliance	•
26/08/06	26/09/0	16	77 78	% of ti	me	% of time	23060	2374	0	22000	23663	23057	23749	2 1	ער יער	_
27/08/06	02/09/0	)6 1	100.00	100.00		100.00	22998	2367	3 1	22929	23596	23037	23740	3 0	Dk	_
03/09/06	09/09/0	06 1	100.00	100.00		100.00	23021	2370	1	22989	23608	23050	23712	2 (	Dk	_
10/09/06	16/09/0	06 1	100.00	100.00		100.00	23002	2379	2	22949	23728	23010	23805	5 (	Dk	_
						Ve	oltage Di	iDS								
								•	Dur	ation (t)						_
Residua	al Voltag	je (u	i), %Un	t < 100	)ms	t < 500m	ns t	<1s		t < 3s	t < 2	!0s	t < 60s		t < 180s	_
85 < u < 9	0			1		0	0		0		0	0		0		_
/U <u<=< td=""><td>70</td><td></td><td></td><td>2</td><td></td><td>1</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td>1</td><td>_</td></u<=<>	70			2		1	0		0		0	0			1	_
u <= 40	10			1		3	0		0		0	0		0	' <u> </u>	_
				-		-!										-
						Voltag	e Interri	uptior	IS							
	Durati	ion (1	t) <1s			Durati	on (t) < 1	80s				Duratio	on (t) > '	180s		_
0					0					0						_
						Tempor	агу Оџег	volta	jes							
									[	Duration	(t)					_
N	Aagnitud	le (u)	),%Un			t < 1 s			1s∘	<=t<1r	nin		t>	= 1	min	
ady													18	/10/	06 19:58:3	4

#### Следующий рисунок показывает пример отчёта соответствия EN50160.

Статистика соответствия стандарту появляется в отчёте за выбранный период времени на дневной, недельной или годовой основе, в зависимости от интервала наблюдения, заявленного в стандарте для характеристик напряжения. Если период времени включает несколько интервалов наблюдения, статистика каждого интервала даётся отдельной строкой. Для частоты предоставляется и недельная, и годовая статистика соответствия.

Для характеристик, для которых даются определённые пределы, отчёт показывает процент времени наблюдения, в течение которого характеристика соответствовала стандарту, например, 98% наблюдений в течение одной недели, и общий индикатор соответствия.

Для характеристик напряжения, для которых даются показательные значения, отчёт даёт годовые статистические данные, классифицированные по величине напряжения и длительности.

### Выбор периода времени отчёта

Для изменения периода времени или содержания отчёта, нажмите на отчёте правой кнопкой мыши, выберите 'Options…', выберите требуемый период времени, отметьте характеристики напряжения, которые должны быть включены в отчёт, и затем нажмите OK.

Options	×
From To 7/ 2/2006 V	
<ul> <li>EN50160 - Flicker</li> <li>EN50160 - Harmonic Voltage</li> <li>EN50160 - Interharmonic Voltage</li> <li>EN50160 - Power Frequency</li> <li>EN50160 - Rapid Voltage Changes</li> <li>EN50160 - Temporary Overvoltages</li> <li>EN50160 - Transient Overvoltages</li> <li>EN50160 - Voltage Dips</li> <li>EN50160 - Voltage Interruptions</li> <li>EN50160 - Voltage Unbalance</li> <li>EN50160 - Voltage Variations</li> </ul>	
Cancel	

### Настройка отчётов

Если вы хотите добавить лого, заголовок, или нижнюю сноску (footer) к вашим отчётам:

 Выберите 'Report Setup...' в меню 'Reports', или нажмите на окне отчёта правой кнопкой мыши, и затем выберите 'Report Setup...'.

Report Setup	×
Header Footer Font	
🔽 Enabled	
Logo	
	Show
D:\Pas\Logo\carc.jpg	
Page Header	
Header	<u>_</u>
	<b>V</b>
OK Cancel	spply Help

- 2. Нажмите на кнопке 'Change' и выберите файл лого. Отметьте флаг 'Show' для включения лого в отчёт.
- Введите текст заголовка в строку 'Page Header'. Отметьте флаг 'Enabled' для включения заголовка в отчёт.
- Нажите на вкладке 'Footer' и введите текст нижней сноски. Отметьте флаг 'Enabled' для включения нижней сноски в отчёт.
- 5. Нажмите ОК.

И заголовок, и нижняя сноска могут содержать более одной строки текста. Используйте клавишу Enter для перехода на новую строку, как обычно.

### Печать отчётов

Для получения твёрдой копии отчёта на принтер, выберите 'Print...' в меню 'File'. Для проверки как отчёт будет выглядеть при печати, выберите 'Print Preview' в меню 'File'.

# Просмотр отчёта 'Online' статистики EN50160

Если вы получаете данные 'online' статистики EN50160, вы можете получить 'online' отчёт по последнеё полученной статистике так же, как отчёт статистики соответствия EN50160. Выберите 'EN50160 Online Statistics' в меню 'Reports', укажите базу данных, где вы сохранили полученную 'online' статистику, сотрите флаги таблиц характеристик напряжения, которые вы не хотите видеть в отчёте, и затем нажмите OK.

# Просмотр отчёта сопровождения по гармоникам

# EN50160

Для получения отчёта сопровождения по гармоникам EN50160 (EN50160 harmonics survey report) по собранным статистическим данным, выберите 'EN50160 Harmonics Survey' в меню 'Reports', укажите базу данных, где вы сохранили полученную статистику, сотрите флаги каналов напряжения, которые вы не хотите видеть в отчёте, и затем нажмите OK.

# Приложение А Технические спецификации

# Условия окружающей среды (Environmental Conditions)

Температура работы: -20°С до 60°С (-4°F до 140°F) Температура хранения: -25°С до 80°С (-13°F до 176°F) Влажность: 0 до 95% без конденсирования

### Конструкция

### Размеры смотри Рисунок 2-1

Bec: 1.23кг (2.7 lb.)

### Материалы

Корпус: пластик PC/ABS смесь Дисплей: пластик PC/ABS смесь Передняя панель: пластик PC PCB.: FR4 (UL94-V0) Контакты: PBT (UL94-V0) Коннекторы-Plug-in тип: Полиамид PA6.6 (UL94-V0) Упаковка: Картонная коробка и паралон Наклейки: Полиэстеровая плёнка (UL94-V0)

### Источник питания

Базовая опция 120/230В AC - 110/220В DC: Диапазон рабочих напряжений 85-264В AC 50/60 Гц, 88-290В DC, Максимальное потребление 10Вт Изоляция: Вход - земля: 2000В AC (в течение 1 мин) Опция 12В DC: Диапазон рабочих напряжений 9.6-19 VDC

Опция 24В DC: Диапазон рабочих напряжений 19-37 VDC Опция 48В DC: Диапазон рабочих напряжений 37- 72 VDC Сечение провода: до 12 AWG (до 3.5 мм<sup>2</sup>)

### Входные величины (Input Ratings)

### Входы напряжения

Рабочий диапазон: 690В АС линейное, 400В АС фазное Прямой вход и вход через РТ (до 828В АС линейное, до 480В АС фазное) Входное сопротивление: 500 кОм Потребление на 400В: < 0.4 ВА Потребление на 120В: < 0.04 ВА Устойчивость к перенапряжению: 1000В АС постоянное, 2000В АС в течение 1 секунды Гальваническая изоляция: 3500В АС (в течение 1 мин) Сечение провода: до 12 АWG (до 3.5 мм<sup>2</sup>)

### Токовые входы

Сечение провода: до 12 AWG (до 3.5 мм<sup>2</sup>) Гальваническая изоляция: 3500В AC (в течение 1 мин) **5А вторичный** 

Рабочий диапазон: постоянно 10A RMS потребление: < 0.1 BA

Устойчивость к перегрузке: 15A RMS непрерывно, 300A RMS в течение 1 секунды

#### 1А вторичный

Рабочий диапазон: постоянно 2A RMS потребление: < 0.02 BA Устойчивость к перегрузке: 6A RMS постоянно, 80A RMS в течение 1 секунды

### Релейные выходы

2 реле 3A/250B AC; 3A/30B DC, 2 контакта (SPST Форма A) Сечение провода: 14 AWG (до 1.5 мм<sup>2</sup>) Гальваническая изоляция: Между контактами и катушкой: 2000B AC 1 мин Между открытыми контактами: 1000B AC Время срабатывания: 10 мс макс. Время отпускания: 5 мс макс. Время обновления: 1 период

### Цифровые входы

2 Цифровые входы Сухие контакты Сечение провода: 14 AWG (до 1.5 мм<sup>2</sup>) Гальваническая изоляция: 2000B RMS Внутренний источник питания 15В Время сканирования: 1 мс

### Опциональные аналоговые входы

2 Аналоговых входа (оптически изолированы) Диапазоны: ±1 мА (100% перегрузка) 0-20 мА 4-20 мА 0-1 мА (100% перегрузка) Сечение провода: 14 AWG (до 1.5 мм<sup>2</sup>) Изоляция: 2000B RMS Точность: 0.5% FS Время сканирования: 1 период

### Опциональные аналоговые выходы

2 Аналоговых выхода (оптически изолированы) Диапазоны: ±1 мА, максимальная нагрузка 5 kΩ (100% перегрузка) 0-20 мА, максимальная нагрузка 510 Ω 4-20 мА, максимальная нагрузка 510 Ω 0-1 мА, максимальная нагрузка 5 k Ω (100% перегрузка) Изоляция: 2000B RMS Источник питания: внутренний Точность: 0.5% FS Сечение провода: 14 AWG (до 1.5 мм<sup>2</sup>) Время обновления: 1 период

### Порты связи

### СОМ1 (Опциональные модули)

# Последовательный EIA RS-232 оптически изолированный порт

Изоляция: 2000B RMS Тип коннектора: DB9 female. Скорость: до 115.2 кбит/сек (kbps). Поддерживаемые протоколы: Modbus RTU и Modbus ASCII.

#### RS-422/RS-485 оптически изолированный порт

Изоляция: 2000B RMS Тип коннектора: DB9 female. Скорость: до 115.2 кбит/сек (kbps). Поддерживаемые протоколы: Modbus RTU и Modbus ASCII.

### Порт Ethernet

Порт(с передачей сигнала через трансформатор) 10/100BaseT Ethernet port. Тип коннектора: RJ45 modular. Поддерживаемые протоколы: Modbus/TCP (Порт 502). Количество одновременных соединений: 2.

### Телефонный модем

Внутренний модем (с передачей сигнала через трансформатор) 56К. Тип коннектора: RJ11. Поддерживаемые протоколы: Modbus RTU и Modbus ASCII.

### COM2

#### RS-422/RS-485 optically isolated port

Изоляция: 2000B RMS Тип коннектора: съёмный, 5 pins. Сечение провода: 14 AWG (до 1.5 мм<sup>2</sup>) Скорость: до 115.2 кбит/сек (kbps). Поддерживаемые протоколы: Modbus RTU и Modbus ASCII.

### Часы реального времени

Точность: типовая ошибка 15 секунд в месяц @ 25°С

### Память для регистрации данных

Внутрення память с запасным питанием на батарейке: 1 Мбайт.

### Модуль дисплея

Дисплей: высокой яркости семи-сегментные цифровые светодиодные индикаторы, два 4-цифровых + одно 6-цифровое окна Клавиатура: 6 кнопок Связь: порт EIA RS-485 с напряжением питания 12B Тип коннектора: DB15, 15 pins Сечение провода: 14 AWG (до 1.5 мм<sup>2</sup>) Расстояние: до 1000 м (3200 футов)

### Соответствие стандартам

Сооттветствует требованиям нормативных документов:

ГОСТ Р 52320 (МЭК 62052-11:2003) Точность по ANSI C12.20 -1998 UL File # E236895 Согласуется с: EMC: 89/336/EEC с поправками 92/31/EEC и 93/68/EEC LVD: 72/23/EEC с поправками 93/68/EEC и 93/465/EEC Согласованные стандарты, соответствие которым декларируется: EN55011: 1991 EN50082-1: 1992 EN61010-1: 1993 A2/1995 EN50081-2 Generic Emission Standard - Industrial Environment EN50082-2 Generic Immunity Standard - Industrial Environment EN55022: 1994 Class A EN61000-4-2 ENV50140: 1983 ENV50204: 1995 (900MHz) ENV50141: 1993 EN61000-4-4:1995 EN61000-4-8: 1993

Параметер	Полная шкала @ Входной диапазон	Пределы абсолюті ±(A·X1 +	допуска ной погр · В·N нор	емой основной ешности м + 1·k)	Диапазон
		A, %	B, %	Условия	1
Напряжение	120BxPT @ 120B	0.2	0.01	10% to 120% FS	0 to 1,150,000 B
Voltage	400BxPT @ 690B				Стартовое напряжение
					1.5% FS @ 120B
					1.5% FS @ 690B
Ток	СТ	0.2	0.02	1% - 200% FS	0 to 20,000 A
Line current					Стартовый ток 0.1% FS
Активная мощность	0.36×PT×CT @ 120B	0.2	0.02	$ \cos \phi  \ge 0.5^{1}$	-10,000,000 кВт до
Active power	1.2×PT×CT @ 690B				+10,000,000 кВт
Реактивная	0.36×PT×CT @ 120B	0.3	0.04	$ \cos \phi  \le 0.9^{1}$	-10,000,000 квар до
мощность	1.2×PT×CT @ 690B				+10,000,000 квар
Reactive power					
Кажущаяся	0.36×PT×CT @ 120B	0.2	0.02	$ \cos \phi  \ge 0.5^{1}$	0 to 10,000,000 кВА
мощность	1.2×PT×CT @ 690B				
Apparent power					
$\cos \phi$	1.000		0.2	$\mid \cos \phi \mid \ge 0.5$ ,	-0.999 до +1.000
Power factor				$I \geq 2\% \; FSI$	
Частота		0.02			15 Гц до 480 Гц
Frequency					
Коэфф. искажен.	999.9	1.5	0.1	КИС $\geq$ 1%,	0 до 999.9
Синусоидальности,				U (I) $\ge 10\%$ FSV	
Total Harmonic				(FSI)	
Distortion, THD					
U (I), %Uf (%If)					
Total Demand	100		1.5	TDD $\geq$ 1%,	0 до 100
Distortion, TDD, %				$I \geq 10\% \; FSI$	
Активная энергия		Класс 0.2S	при усло	виях согласно IEC	0 до 999,999.999 Мвтч
Импорт и Экспорт		62053-22:2003			
Import & Export					
Реактивная энергия		Класс 0.25	опри услог	виях согласно IEC	0 до 999.999.999 Мварч
Импорт и Экспорт		62053-22:2	2003,  PF	≤ <b>0.9</b>	
Reactive energy					
Import & Export					
Кажущаяся энергия		Класс 0.25	5 при услов 2002	виях согласно IEC	0 до 999,999.999 МВАч
Apparent energy		02055-22.2	2003		

### Спецификации измерений

 $^1$  @ 80% до 120% от напряжения FS, 1% до 200% от тока FS, и частота 50/60 Гц

РТ - внешний коэффициент трансформации по напряжению (external potential transformer ratio)

СТ - первичный ток внешнего трансформатрора тока (primary current rating of external current transformer)

FSV – полняа шкала напряжения (voltage full scale)

FSI – полная шкала тока (current full scale)

Uf – напряжение фундаментальной частоты (fundamental voltage)

If – ток фундаментальной частоты (fundamental current)

### NOTES

1. Точность выражается как ± (процент от измерения + процент от полной шкалы) ± 1 цифра. Это не включает неточности, внесённые трансформаторами напряжения и тока пользователя. Точность вычисляется для среднего за 1 секунду.

2. Спецификации предполагают: формы волны тока и напряжения с КИС  $\leq$  5% для квар, кВА и соs  $\phi$ , и базовую температуру 20°С - 26°С.

3. Ошибка измерения обычно меньше, чем максимальная показательная ошибка.

# Приложение Б Параметры для аналогового выхода

Следующая таблица приводит параметры, которые могут быть выданы на аналоговых выходах прибора и выходах внешнего аналогового расширителя

Код дисплея	Обозначение	Описание
nonF	NONE	Нет (выход запрешён)
		1 период.фазные значения (1-Cvcle Phase
		Values)
rt.U1	V1/12 RT <sup>1</sup>	Напряжение U1/U12
rt.U2	V2/23 RT <sup>1</sup>	Напряжение U2/U23
rt.U3	V3/31 RT <sup>1</sup>	Напряжение U3/U31
rt.U12	V12 RT	Напряжение U12
rt.U23	V23 RT	Напряжение U23
rt.U31	V31 RT	Напряжение U31
rt.C1	I1 RT	Ток I1
rt.C2	I2 RT	Ток I2
rt.C3	I3 RT	Ток ІЗ
		1 период.общие значения (1-Cycle Total Values)
rt.Ac.P	kW RT	Общая кВт
rt.rE.P	kvar RT	Общая квар
rt.AP.P	kva rt	Общая кВА
rt.PF	PF RT	Общий cos φ
rt.PF.LG	PF LAG RT	Общий cos φ Lag
rt.PF.Ld	PF LEAD RT	Общий cos $\phi$ Lead
rt.U.AG	VOLT AVG RT 1	Среднее по 3 фазам фазное/линейное напряжение
rt.UL.AG	VOLT AVG LL RT	Среднее по 3 фазам линейное напряжение
rt.C.AG	AMPS AVG RT	Средний по 3 фазам ток
		1 период вспомогательные величины (1-
		Cycle Auxiliary Values)
rt.nEU.C	In RT	Ток нейтрали
rt.FrEq	FREQ RT	Частота
		1 сек.фазные значения (1-Sec Phase Values)
Ar.U1	V1/12 AVR <sup>1</sup>	Напряжение U1/U12
Ar.U2	V2/23 AVR 1	Напряжение U2/U23
Ar.U3	V3/31 AVR <sup>1</sup>	Напряжение U3/U31
Ar.U12	V12 AVR	Напряжение U12
Ar.U23	V23 AVR	Напряжение U23
Ar.U31	V31 AVR	Напряжение U31
Ar.C1	II AVR	Ток 11
Ar.C2	IZ AVR	10K 12
Ar.C3	13 AVR	
Ar Ac D		Сбира иРт
ALACIP Ar rE D	KVV AVK	
ALILIF Ar AD D		Общая квар
Δr PF	PF AVR	
Ar.PF.LG	PF LAG AVR	
Ar.PF.Ld	PF LEAD AVR	Общий соз ф Lag
ArllAG	ΛΟΙ Τ ΑΛΟ ΑΛΒ 1	Среднее по 3 фазам фазное/линейное напряжение
Ar ULAG		Среднее по 3 фазам динейное напряжение
Ar.C.AG	AMPS AVG AVR	Средний по 3 фазам ток
		1 сек.вспомогательные величины (1-Sec
		Auxiliary Values)
rt.nEU.C	In AVR	Ток нейтрали
rt.FrEq	FREQ AVR	Частота
		Интегральные мощности (Present Demands)
d.P.i	KW IMP ACC DMD	Аккум.активная интегр.мощность, импорт, кВт
1	1	(Accumulated kW import demand)

Код дисплея	Обозначение	Описание
d.P.E	kw exp acc dmd	Аккум.активная интегр.мощность, экспорт, кВт (Accumulated kW export demand)
d.q.i	kvar IMP ACC DMD	Аккум.реактивная интегр.мощность, импорт, квар (Accumulated kvar import demand)
d.q.E	kvar EXP ACC DMD	Аккум.реактивная интегр.мощность, экспорт, квар (Accumulated kvar export demand)
d.S	kva acc DMD	Аккум. кВА интегр.мощность (Accumulated kVA demand)

5. <sup>1</sup> Для режимов подключения 4LN3, 4LL3, 3LN3, 3LL3, 3BLN3 и 3BLL3 напряжения будут фазными (line-to-neutral); для любого другого режима они будут линейными (line-to-line voltages).

6.

# Приложение В Триггеры и действия (Setpoint Triggers and Actions)

### Триггеры

Код дисплея	Обозначение	Описание
nonE	NONE	Нет (условие не активно)
		Состояния входов (Status Inputs)
St1.On	STAT INP #1 ON	Состояние входа #1 ON
St2.On	STAT INP #2 ON	Состояние входа #2 ON
St1.OFF	STAT INP #1 OFF	Состояние входа #1 OFF
St1.OFF	STAT INP #2 OFF	Состояние входа #2 OFF
		Реле
rL1.On	RELAY #1 ON	Реле #1 ON
rL2.On	RELAY #2 ON	Реле #2 UN
rL1.OFF	RELAY #1 OFF	Реле #1 OFF
rlz.uff	RELAY #2 OFF	Реле #2 UFF
PO3.PII.I	PUS PHASE REVERSAL	phase rotation reversal)
nEG.Ph.r	NEG PHASE REVERSAL	Обратный отрицательный сдвиг фаз (Negative phase rotation reversal)
Pa.E	PO EVENT	Событие КЭ EN50160 (EN50160 PO event)
		Аналоговые входы (Analog Outputs)
A.In1.Hi	HI AI1	Высокий аналоговый вход #1
A.In2.Hi	HI AI2	Высокий аналоговый вход #2
A.In1.Lo	LO AI1	Низкий аналоговый вход #1
A.In1.Lo	LO AI2	Низкий аналоговый вход #2
		1 период.фазные значения (1-Cycle Phase
		Values)
rtHi.C1	HI I1 RT	Высокий ток I1
rtHi.C2	HI I2 RT	Высокий ток I2
rtHi.C3	HI I3 RT	Высокий ток I3
rtLo.C1	LO I1 RT	Низкий ток I1
rtLo.C2	LO I2 RT	Низкий ток I2
rtLo.C3	LO I3 RT	Низкий ток I3
		1 период.значения по любой фазе (1-Cycle Values on any Phase)
rtHi. U	HI VOLT RT <sup>1</sup>	Высокое напряжение
rtLo. U	LO VOLT RT <sup>1</sup>	Низкое напряжение
rtHi. C	HI AMPS RT	Высокий ток
rtLo. C	LO AMPS RT	Низкий ток
rtthd.U	HI V THD <sup>1</sup>	Высокое напряжение КИС (THD)
rtthd C		Высокий ток КИС (THD)
rtHFc.C	HI KF RT	Высокий К-фактор
rttdd.C	HI I TDD	Высокий ток TDD
		1 период.вспомогательные величины (1-
		Cycle Auxiliary Values)
rtHi.Fr	HI FREQ RT	Высокая частота
rtLo.Fr	LO FREQ RT	Низкая частота
rtHU.Ub	HI V UNB% RT <sup>1</sup>	Высокая несимметрия напряжений
		1 сек.фазные значения (1-Sec Phase Values)
ArHi.C1	HI I1 AVR	Высокий ток I1
ArHi.C2	HI I2 AVR	Высокий ток I2
ArHi.C3	HI I3 AVR	Высокий ток ІЗ
ArLo.C1	LO I1 AVR	Низкий ток I1
ArLo.C2	LO I2 AVR	Низкий ток I2
ArLo.C3	LO I3 AVR	Низкий ток I3
		1 сек.значения по любой фазе (1-Sec Values on any Phase)
ArHi. U	HI VOLT AVR <sup>1</sup>	Высокое напряжение
ArLo. U	IO VOLT AVR 1	Низкое напряжение

Код дисплея	Обозначение	Описание
ArHi, C	HI AMPS AVR	Высокий ток
ArLo. C	LO AMPS AVR	Низкий ток
		1 сек.общие значения (1-Sec Total Values)
ArHi.P.i	HI kW IMP AVR	Высокая общая кВт импорт
ArHi.P.E	HI kW EXP AVR	Высокая общая кВт экспорт
ArHi.q.i	HI kvar IMP AVR	Высокая общая квар импорт
ArHi.q.E	HI kvar EXP AVR	Высокая общая квар экспорт
ArHi. S	HI kVA AVR	Высокая общая кВА
ArPF.LG	HI PF LAG AVR	Низкий общий cos φ Lag
ArPF.Ld	HI PF LEAD AVR	Низкий общий cos o Lead
		1 сек.вспомогательные величины (1-Sec
		Auxiliary Values)
ArnEU.C	HI In AVR	Высокий ток нейтрали
ArHi.Fr	HI FREQ RT	Высокая частота
ArLo.Fr	LO FREQ RT	Низкая частота
ArHU.Ub	HI V UNB% RT	Высокая несимметрия напряжений
		Интегральные значения (Present Demands)
Hi d.U1	HI V1/12 DMD <sup>1</sup>	Высок.интегр. напряжение U1/U12
Hi d.U2	HI V2/23 DMD <sup>1</sup>	Высок.интегр. напряжение U2/U23
Hi d.U3	HI V3/31 DMD <sup>1</sup>	Высок.интегр. напряжение U3/U31
Hi d.C1	HI I1 DMD	Высок.интегр. ток I1
Hi d.C2	HI I2 DMD	Высок.интегр. ток I2
Hi d.C3	HI I3 DMD	Высок.интегр. ток I3
Hi d.P.i	HI kW IMP BD	Высок.блоков.интегр.мощность кВт импорт
Hi d.P.E	HI kW EXP BD	Высок.блоков.интегр.мощность кВт экспорт
Hi d.q.i	HI kvar IMP BD	Высок.блоков.интегр.мощность квар импорт
Hi d.q.i	HI kvar EXP BD	Высок.блоков.интегр.мощность квар экспорт
Hi d. S	HI kVA BD	Высок.блоков.интегр.мощность кВА
HiSd.P.i	HI kW IMP SD	Высок.скользящ.интегр.мощность кВт импорт
HiSd.P.E	HI KW EXP SD	Высок.скользящ.интегр.мощность кВт экспорт
HISd.q.i	HI kvar IMP SD	Высок.скользящ.интегр.мощность квар импорт
HISO.Q.I	HI KVAR EXP SD	высок.скользящ.интегр.мощность квар экспорт
HISO. S		Высок.скользящ.интегр.мощность ква
		Высок.аккумул.интегр.мощность квт импорт
HiAd a i		
Hiad S		Высок аккумулинтер мощность квар экспорт
HiPd P i		Высок прогнозир интегр мошность кВт импорт
HiPd.P.E	HI KW EXP PRD DMD	Высок.прогнозир.интегр.мощность кВт экспорт
HiPd.g.i	HI kvar IMP PRD DMD	Высок.прогнозир.интегр.мощность квар импорт
HiPd.q.i	HI kvar EXP PRD DMD	Высок.прогнозир.интегр.мощность квар экспорт
HiPd. S	HI kVA PRD DMD	Высок. прогнозир.интегр.мощность кВА
		Импульсные входы (Pulse Inputs)
PLS.In.1	PULSE INPUT #1	Импульсный вход #1
PLS.In.2	PULSE INPUT #2	Импульсный вход #2
		Внутренние события (Internal Events)
PLS.Ac.i	kWh IMP PULSE	Импульс кВтч импорт
PLS.Ac.E	kWh EXP PULSE	Импульс кВтч экспорт
PLS.rE.i	kvarh IMP PULSE	Импульс кварч импорт
PLS.rE.E	kvarh EXP PULSE	Импульс кварч экспорт
PLS.rE.t	kvarh TOT PULSE	Импульс кварч общий
PLS.AP.t	KVAN TOT PULSE	Импульс квач общии
PLS.P.dn	START DMD INT	Старт нового интервала интеграции
		старт нового скользящего интервала интеграции
PLS.A.dn	START AMP DMD INT	старт нового интервала интеграции (для напряж. и тока)
PLS.trF	START TARIFF INT	Старт нового тарифного интервала
		Счётчики импульсов (Pulse Counters)
Cnt.1	HI COUNTER #1	Счётчик импульсов #1 больше
Cnt.2	HI COUNTER #2	Счётчик импульсов #2 больше
Cnt.3	HI COUNTER #3	Счётчик импульсов #3 больше
Cnt.4	HI COUNTER #4	Счётчик импульсов #4 больше
		Таймеры (Timers)
t-r.1	TIMER #1	Таймер #1

Код дисплея	Обозначение	Описание
t-r.2	TIMER #2	Таймер #2
t-r.3	TIMER #3	Таймер #3
t-r.4	TIMER #4	Таймер #4
		Параметры TOU (TOU Parameters)
trF	TOU TARIFF	Тариф ТОU
PrF	TOU PROFILE	Профиль TOU
		Параметры времени и даты (Time and Date
		Parameters)
U.dAY	DAY OF WEEK	День недели
YEAr	YEAR	Год
Mon	MONTH	Месяц
M.dAY	DAY OF MONTH	День месяца
hour	HOURS	Часы
Min	MINUTES	Минуты
SEc	SECONDS	Секунды
		Флаги событий (Event Flags)
FG1.On	EVENT FLAG 1 ON	Флаг события #1 ON
FG8.OFF	EVENT FLAG 8 OFF	Флаг события #8 OFF
		Состояние триггера (Setpoint Status)
SP1.On	SP 1 ON	Триггер #1 в активном состоянии
SP16.On	SP 16 ON	Триггер #16 в активном состоянии

6. <sup>1</sup> В режимах 4LN3, 3LN3 и 3BLN3, напряжения будут фазными (line-to-neutral); для любого другого режима они будут линейными (line-to-line).

### Действия триггеров (Setpoint Actions)

Код дисплея	Обозначение	Описание
none	NONE	Нет (нет действия)
rEL.1	OPERATE RELAY #1	Включить реле RO1
rEL.2	OPERATE RELAY #2	Включить реле RO2
rEL1.OFF	RELEASE RELAY #1	Освободить запираемое реле RO1
rEL2.OFF	RELEASE RELAY #2	Освободить запираемое реле RO2
ELoG	EVENT LOG	Регистрировать в Event Log
dLoG.1	DATA LOG #1	Регистрировать в раздел данных Data Log #1
dLoG.2	DATA LOG #2	Регистрировать в раздел данных Data Log #2
dLoG.3	DATA LOG #3	Регистрировать в раздел данных Data Log #3
dLoG.4	DATA LOG #4	Регистрировать в раздел данных Data Log #4
dLoG.5	DATA LOG #5	Регистрировать в раздел данных Data Log #5
dLoG.6	DATA LOG #6	Регистрировать в раздел данных Data Log #6
dLoG.7	DATA LOG #7	Регистрировать в раздел данных Data Log #7
dLoG.8	DATA LOG #8	Регистрировать в раздел данных Data Log #8
dLoG.9	DATA LOG #9	Регистрировать в раздел данных Data Log #9
dLoG.10	DATA LOG #10	Регистрировать в раздел данных Data Log #10
dLoG.11	DATA LOG #11	Регистрировать в раздел данных Data Log #11
dLoG.12	DATA LOG #12	Регистрировать в раздел данных Data Log #12
dLoG.13	DATA LOG #13	Регистрировать в раздел данных Data Log #13
dLoG.14	DATA LOG #14	Регистрировать в раздел данных Data Log #14
dLoG.15	DATA LOG #15	Регистрировать в раздел данных Data Log #15
dLoG.16	DATA LOG #16	Регистрировать в раздел данных Data Log #16
ULoG.1	WAVEFORM LOG #1	Регистрировать в раздел форм волны Waveform Log #1
ULoG.2	WAVEFORM LOG #2	Регистрировать в раздел форм волны Waveform
Inc.Cn.1	INC CNT #1	Увеличить на единицу счётчик #1
Inc.Cn.2	INC CNT #2	Увеличить на единицу счётчик #2
Inc.Cn.3	INC CNT #3	Увеличить на единицу счётчик #3
Inc.Cn.4	INC CNT #4	Увеличить на единицу счётчик #4
CLr.Cn.1	CLR CNT #1	Обнулить счётчик #1
CLr.Cn.2	CLR CNT #2	Обнулить счётчик #2
CLr.Cn.3	CLR CNT #3	Обнулить счётчик #3
CLr.Cn.4	CLR CNT #4	Обнулить счётчик #4
CLr.Cnt	CLR ALL CNT	Обнулить все счётчики

Код дисплея	Обозначение	Описание
CLr.Enr	CLR ENERGY	Обнулить общие и фазные регистры-аккумуляторы
		энергии
CLr.dnd	CLR ALL DMD	Обнулить все максимальные интегральные
		значения
CLr.P.dn	CLR PWR DMD	Обнулить максимальные интегр. мощности
CLr.A.dn	CLR VOLT/AMP/THD DMD	Обнулить максимальные интегр. значения для
		напряжений, токов и КИС (THD)
CLr.tEn	CLR TOU ENG	Обнулить регистры-аккумуляторы энергии TOU
CLr.tdn	CLR TOU DMD	Обнулить максимальные интегр. мощности TOU
CLr.LHi	CLR MIN/MAX	Обнулить раздел Мин/Макс значений (Min/Max log)
FLG1.On	SET FLAG #1	Установить флаг события #1
FLG2.On	SET FLAG #2	Установить флаг события #2
FLG3.On	SET FLAG #3	Установить флаг события #3
FLG4.On	SET FLAG #4	Установить флаг события #4
FLG1.OFF	CLR FLAG #1	Обнулить флаг события #1
FLG2.OFF	CLR FLAG #2	Обнулить флаг события #2
FLG3.0FF	CLR FLAG #3	Обнулить флаг события #3
FLG4.0FF	CLR FLAG #4	Обнулить флаг события #4

# Приложение Г Параметры для мониторинга и регистрации данных

Следующая таблица приводит параметры, измеряемые прибором, имеющиеся для регистрации и мониторинга через каналы связи. Левая колонка показывает обозначения, используемые в PAS. Группы параметров выделены жирным шрифтом.

Обозначение	Описание
NONE	Нет (читается как ноль)
EVENT FLAGS	Флаги событий (Event Flags )
EVENT FLAGS 1:16	Флаги событий #1-#8
DIGITAL INPUTS	Цифровые входы (Digital Inputs)
DI1:16	Состояние цифровых входов DI1:DI2
RELAYS	Реле (Relays)
RO1:16	Состояние реле RO1:RO2
COUNTERS	Счётчики импульсов (Pulse Counters)
COUNTER 1	Счётчик #1
COUNTER 2	Счётчик #2
COUNTER 3	Счётчик #3
COUNTER 4	Счётчик #4
<b>SYMM COMP</b>	Симметричные компоненты (Symmetrical Components)
V PSEQ	Напряжение позитивной последовательности
V NSEQ	Напряжение негативной последовательности
V ZSEQ	Напряжение нулевой последовательности
V NSEQ UNB%	Несимметрия напряжений негативной последовательности
V ZSEQ UNB%	Несимметрия напряжений нулевой последовательности
I PSEQ	Ток позитивной последовательности
I NSEQ	Ток негативной последовательности
I ZSEQ	Ток нулевой последовательности
I NSEQ UNB%	Несимметрия токов негативнои последовательности
I ZSEQ UNB%	Несимметрия токов нулевои последовательности
	1 период.фазные значения (1-Сусіе Phase values)
V1	Напряжение 01/012
V2	Напряжение U2/U23 1
V3	Напряжение U3/U31 <sup>1</sup>
I1	Ток I1
12	Ток I2
I3	Ток ІЗ
kW L1	Мощность кВт L1
kW L2	Мощность кВт L2
KW L3	Мощность кВт L3
kvar L1	Мощность квар L1
kvar L2	Мощность квар L2
KVar L3	Мощность квар L3
DE L1	
PF LZ	cos φ L2
PF L3	cos φ L3
V1 THD	Напряжение КИС (Voltage THD) U1/U12 <sup>2</sup>
V2 THD	Напряжение КИС (Voltage THD) U2/U23 <sup>2</sup>
V3 THD	Напряжение КИС (Voltage THD) U3/U31 <sup>2</sup>
I1 THD	Ток КИС (Current THD) I1
I2 THD	Ток КИС (Current THD) I2
I3 THD	Ток КИС (Current THD) I3
I1 KF	I1 К-фактор
12 KF	I2 К- фактор
13 KF	I3 К- фактор
I1 TDD	I1 Current TDD

Обозначение	Описание
I2 TDD	I2 Current TDD
I3 TDD	I3 Current TDD
V12	Напряжение U12
V23	Напряжение U23
V31	Напряжение U31
RT TOTAL	1 период.общие значения (1-Cycle Total Values)
kW	Общая кВт
kvar	Общая квар
kVA	Общая кВА
PF	Общий cos φ
PF LAG	Общий соз то Тад
PELEAD	
kvar EVD	Общая квар импорт
	Среднее по 5 фазам фазное/линейное напряжение -
	Среднее по 5 фазам линейное напряжение
In	Ток нейтрали
FREQ	Частота
V UNB%	Несимметрия напряжений
I UNB%	Несимметрия токов
AVR PHASE	1 сек.фазные значения (1-Second Phase Values)
V1	Напряжение U1/U12 <sup>1</sup>
V2	Напряжение U2/U23 <sup>1</sup>
V3	
T1	Tor I1
12	Τοκ 12
13	Ток I3
kW L1	кВт L1
kW L2	кВт L2
kW L3	кВт L3
kvar L1	квар L1
kvar L2	квар L2
kvar L3	квар L3
kVA L1	кBA L1
kVA L2	кBA L2
kVA L3	кВА L3
PF L1	cos φ L1
PF L2	cos φ L2
PF L3	cos φ L3
V1 THD	
V2 THD	
	Tor KIIC (Current THD) II
	Tor KIC (Current THD) 12
II KE	II K-dakton
12 KF	12 К-фактор
I3 KF	I3 К-фактор
I1 TDD	I1 Current TDD
I2 TDD	I2 Current TDD
I3 TDD	I3 Current TDD
V12	Напряжение U12
V23	Напряжение U23
V31	Напряжение U31
AVR TOTAL	1 сек.общие значения (1-Second Total Values)
kW	Общая кВт
kvar	Общая квар
kVA	Общая кВА

Обозначение	Описание
PF	Общий сов ю
PELAG	
	Общий соб ф тад
PF LEAD	Общий cos $\varphi$ lead
kw imp	Общая кВт импорт
kW EXP	Общая кВт экспорт
kvar IMP	Общая квар импорт
kvar EXP	Общая квар экспорт
V AVG	Среднее по 3 фазам фазное/линейное напряжение 1
V LL AVG	Среднее по 3 фазам линейное напряжение 1
I AVG	Средний по 3 фазам ток
AVR AUX	1 сек.вспомогательные величины (1-Second Auxiliary Values)
In	Ток нейтрали
FREQ	Частота
V UNB%	Несимметрия напряжений
I UNB%	Несимметрия токов
RMS (10-min)	10-минутные напряжения и симметричные компоненты (10-min Volts and Symmetrical Components)
V1	
V2	
V3	
	папряжение 03/031 -
	папряжение нулевои последовательности
	Ток нулевой последовательности
	Несимметрия напряжении отрицательной последовательности
HRM TOT (10-min)	10-минутные общие гармоники (10-min Total Harmonics)
V1 THD	
V2 THD	
	Hanpsmehue KUC (Voltage THD) U3/U31 2
	Tok KVIC (Current THD) II
	Tor KIAC (Current THD) 12
	Напряжение КИС интергармоник 01/012 2
	Напряжение КИС интергармоник U1/U12 <sup>2</sup>
	II Current TDD
	12 Current TDD
	Is current TDD Bertenuag graspanna (Bhacers)
V1 Mag	
	Величина напряжения 01/012 -
	Величина напряжения 02/023 2
	Величина напряжения U3/U31 <sup>2</sup>
	Величина тока 11
12 Mag	
	УГОЛ НАПРЯЖЕНИЯ U1/U12 2
	Угол напряжения U2/U23 2
V3 Ang	Угол напряжения U3/U31 <sup>2</sup>
I1 Ang	Угол тока I1
12 Ang	Угол тока 12
	910/110ka 13
V1 DMD	
	Интегр. значение напряжения 01/012 2
	Интегр. значение напряжения U2/U23 <sup>2</sup>
	Интегр. значение напряжения U3/U31 <sup>2</sup>
I1 DMD	Интегр. значение тока I1
12 DMD	Интегр. значение тока I2
	интегр. значение тока 13
	интегр.олоков.мощность кВт импорт
	интер.олоков.мощность квар импорт

Обозначение	Описание
kvar IMP SD	Интегр.скользящ.мощность квар импорт
kva SD	Интегр. скользяш.мощность кВА
kW IMP ACC DMD	Интегр.аккумул.мошность кВт импорт
kvar IMP ACC DMD	Интеграккумул мошность квар импорт
kVA ACC DMD	Интеграккумул мошность кВА
	Интегранкунуллощность кВт импорт
	Интеграпрогнозир.скользящающность крар импорт
	Интегр.прогнозир.скользящ.мощность квар импорт
	интерлиропнозир.сколвзящ.нощноств кож
	соз $\phi$ (импорт) при максим. интегр. скользящ.мощности ква
kW EXP BD	Интегр.блоков.мощность кВт экспорт
kvar EXP BD	Интегр.блоков.мощность квар экспорт
kW EXP SD	Интегр.скользящ.мощность кВт экспорт
kvar EXP SD	Интегр.скользящ.мощность квар экспорт
kw exp acc dmd	Интегр.аккумул.мощность кВт экспорт
kvar EXP ACC DMD	Интегр.аккумул.мощность квар экспорт
kw exp prd DMD	Интегр.прогнозир.скользящ.мощность кВт экспорт
kvar EXP PRD DMD	Интегр.прогнозир.скользящ.мощность квар экспорт
HRM DMD	Интегральные значения гармоник (Present Harmonic
	Demands)
V1 THD DMD	Напряжение КИС (THD) U1/U12 <sup>2</sup>
V2 THD DMD	Напряжение КИС (THD) U2/U23 <sup>2</sup>
V3 THD DMD	
	TOK KVIC (THD) 13
	II IDD demand
I2 TDD DMD	12 TDD demand
I3 TDD DMD	I3 TDD demand
SUMM ACC DMD	Суммарные (общие TOU) аккумул. интегр. мощности
	(Summary (TOU Total) Accumulated Demands)
SUM REG1 ACC DMD	Суммарный регистр #1
SUM REG2 ACC DMD	Суммарный регистр #2
SUM REG8 ACC DMD	Суммарный регистр #8
Summ Blk DMD	Суммарные (общие TOU) блоков. интегр. мощности
	(Summary (TOU Total) Block Demands )
SUM REG1 BLK DMD	Суммарный регистр #1
SUM REG2 BLK DMD	Суммарный регистр #2
SUM REG8 BLK DMD	Суммарный регистр #8
SUMM SW DMD	Суммарные (общие TOU) скользящ. интегр. мощности
	(Summary (TOU Total) Sliding Demands)
SUM REG1 SW DMD	Суммарный регистр #1
SUM REG2 SW DMD	Суммарный регистр #2
SUM REG8 SW DMD	Суммарный регистр #8
ENERGY	Общая энергия (Total Energy)
kWh IMPORT	кВтч импорт
kWh EXPORT	кВтч экспорт
kvarh IMPORT	кварч импорт
kvarh EXPORT	кварч экспорт
kvah total	Общая кВАч
SUMMARY REGS	Суммарные регистры энергии TOU (Summary (TOU Total)
	Energy Registers)
SUM REG1	Суммарный регистр энергии #1
SUM REG2	Суммарный регистр энергии #2
SUM REG8	Суммарный регистр энергии #8
PHASE ENERGY	Энергия по фазам (Phase Energy)
kWh IMP L1	кВтч L1 импорт
kWh IMP I 2	кВтч 12 импорт
kWh IMP 13	кВтч I 3 импорт
kvarh IMP I 1	кварч 11 импорт
kvarh IMP I 2	квар 12 импорт
kvarh IMP I 3	
	кола ст оощая

Обозначение	Описание
kVAh L2	кВАч L2 обшая
kVAh L3	кВАч L3 общая
%HD V1	Гармоники II1/II12 (Harmonic Distortions) <sup>2</sup>
V1 %HD01	
	Гармоника ПОТ
V1 %11D02	тармоника пог
	Тармоника про
%HD V2	Гармоники U2/U23 (Harmonic Distortions) <sup>2</sup>
V2 %HD01	Гармоника Н01
V2 %HD02	Гармоника Н02
V2 %HD50	Гармоника Н50
%HD V3	Гармоники U3/U31 (Harmonic Distortions) <sup>2</sup>
V3 %HD01	Гармоника Н01
V3 %HD02	Гармоника Н02
V3 %HD50	Гармоника Н50
%HD T1	Гармоники I1 (Harmonic Distortions)
I1 %HD01	Гармоника Н01
II %HD02	Гармоника Но1
11 /01/202	
04 HD 12	Гармоника ПЭО Гормоники I2 (Harmonic Distortions)
	Гармоника ног
12 %HD02	Гармоника НО2
12 %HD50	Гармоника Н50
%HD I3	Гармоники I3 (Harmonic Distortions)
I3 %HD01	Гармоника Н01
I3 %HD02	Гармоника Н02
I3 %HD50	Гармоника Н50
ANG V1	Углы гармоник U1/U12 (Harmonic Angles) <sup>2</sup>
V1 H01 ANG	Угол гармоники Н01
V1 H02 ANG	Угол гармоники Н02
V1 H50 ANG	Угол гармоники Н50
ANG V2	Vглы гармоник II2/II23 (Harmonic Angles) <sup>2</sup>
V2 H01 ANG	Угод гармоники Н01
	Угол гармоники Н02
 V2 H50 ANC	VEOL ESDMOUNIKIA HEO
	УГЛЫ ГАРМОНИК U3/U31 (Harmonic Angles) <sup>2</sup>
V3 H01 ANG	Угол гармоники Н01
V3 H02 ANG	Угол гармоники Н02
V3 H50 ANG	Угол гармоники Н50
ANG I1	Углы гармоник I1 (Harmonic Angles)
I1 H01 ANG	Угол гармоники Н01
I1 H02 ANG	Угол гармоники Н02
I1 H50 ANG	Угол гармоники Н50
ANG I2	Углы гармоник I2 (Harmonic Angles)
I2 H01 ANG	Угол гармоники Н01
I2 H02 ANG	Угол гармоники Н02
I2 H50 ANG	V
	угол гармоники Н50
ANG I3	угол гармоники H50 Углы гармоник I3 (Harmonic Angles)
ANG I3 I3 H01 ANG	Угол гармоники H50 Углы гармоник I3 (Harmonic Angles) Угол гармоники H01
ANG I3 I3 H01 ANG I3 H02 ANG	Угол гармоники H50 Углы гармоник I3 (Harmonic Angles) Угол гармоники H01 Угол гармоники H02
ANG I3 I3 H01 ANG I3 H02 ANG 	Угол гармоники H50 Углы гармоник I3 (Harmonic Angles) Угол гармоники H01 Угол гармоники H02 
ANG 13 I3 H01 ANG I3 H02 ANG  I3 H50 ANG	Угол гармоники H50 <b>Углы гармоник I3 (Harmonic Angles)</b> Угол гармоники H01 Угол гармоники H02  Угол гармоники H50
ANG I3 I3 H01 ANG I3 H02 ANG  I3 H50 ANG H1 PHASE	Угол гармоники H50 Углы гармоник I3 (Harmonic Angles) Угол гармоники H01 Угол гармоники H02  Угол гармоники H50 Фазные значения для основной частоты (Fundamental
ANG I3 I3 H01 ANG I3 H02 ANG  I3 H50 ANG H1 PHASE	Угол гармоники H50 Углы гармоник I3 (Harmonic Angles) Угол гармоники H01 Угол гармоники H02  Угол гармоники H50 Фазные значения для основной частоты (Fundamental (H01) Phase Values)
ANG I3 I3 H01 ANG I3 H02 ANG  I3 H50 ANG H1 PHASE V1 H01	Угол гармоники H50 Углы гармоник I3 (Harmonic Angles) Угол гармоники H01 Угол гармоники H02  Угол гармоники H50 Фазные значения для основной частоты (Fundamental (H01) Phase Values) Напряжение U1/U12 <sup>2</sup>

Обозначение	Описание		
V2 H01	Напряжение U2/U23 <sup>2</sup>		
V3 H01	Напряжение U3/U31 2		
T1 H01	Ток I1		
I2 H01	Ток I2		
I3 H01	Ток ІЗ		
kW L1 H01	кВт L1		
kW L2 H01	кВт L2		
kW L3 H01	кВт L3		
kvar L1 H01	квар L1		
kvar L2 H01	квар L2		
kvar L3 H01	квар L3		
kVA L1 H01	кBA L1		
kVA L2 H01	KBA L2		
KVA L3 H01	KBA L3		
PF LI HUI	cos φ L1		
PF L2 H01	cos φ L2		
PF L3 H01	cos φ L3		
HRM TOT POW	Значения мощности для основной частоты (Fundamental		
	Total Power Values)		
kW H01	Общая кВт для основной частоты		
kvar H01	Общая квар для основной частоты		
kVA H01	Общая кВА для основной частоты		
PF H01	Общий cos $\phi$ для основной частоты		
FLICKER	Фликер (Flicker) <sup>2</sup>		
V1 Pst	Кратковременный фликер U1 (10 мин)		
V2 Pst	Кратковременный фликер U2 (10 мин)		
V3 Pst	Кратковременный фликер U3 (10 мин)		
V1 Plt	Долговременный фликер U1 (2 часа)		
V2 Plt	Долговременный фликер U2 (2 часа)		
V3 Plt	Долговременный фликер U3 (2 часа)		
MIN PHASE	Миним. 1 период.фазные значения (Minimum 1-Cycle		
\/1 NATNI	Phase Values)		
VI MIN	Напряжение U1/U12 2		
V2 MIN	Напряжение U2/U23 2		
V3 MIN	Напряжение U3/U31 2		
I1 MIN	Ток I1		
I2 MIN	Ток I2		
13 MIN	Ток 13		
	Напряжение КИС (Voltage THD) U1/U12 <sup>2</sup>		
V2 THD MIN	Напряжение КИС (Voltage THD) U2/U23 <sup>2</sup>		
V3 THD MIN	Напряжение КИС (Voltage THD) U3/U31 <sup>2</sup>		
I1 THD MIN	Ток КИС (Current THD) I1		
I2 THD MIN	Ток КИС (Current THD) I2		
I3 THD MIN	Ток КИС (Current THD) 13		
	11 К-фактор Та К-фактор		
	IS K-Waktop I1 Current TDD		
	I2 Current TDD		
I3 TDD MIN	I3 Current TDD		
MIN TOTAL	Миним. 1 период.общие значения (Minimum 1-Cvcle		
	Total Values)		
kW MIN	Общая кВт		
kvar MIN	Общая квар		
kVA MIN	Общая кВА		
PF MIN	Общий cos φ		
MIN AUX	Миним. 1 период.вспомогательные величины (Minimum		
In MIN	⊥-суске дална у values) Ток нейтрали		
FREO MIN	Частота		
MAX PHASE	Максим, 1 период. фазные значения (Maximum 1-Cycle		
	Phase Values)		
V1 MAX	Напряжение U1/U12 <sup>2</sup>		
Обозначение	Описание		
--------------------	---------------------------------------------------	--	--
V2 MAX			
V3 MAX			
	Напряжение 03/031 2		
	Напряжение КИС (Voltage THD) U1/U12 <sup>2</sup>		
V2 THD MAX	Напряжение КИС (Voltage THD) U2/U23 <sup>2</sup>		
V3 THD MAX	Напряжение КИС (Voltage THD) U3/U31 <sup>2</sup>		
I1 THD MAX	Ток КИС (Current THD) I1		
I2 THD MAX	Ток КИС (Current THD) I2		
I3 THD MAX	Ток КИС (Current THD) I3		
I1 KF MAX	I1 К-фактор		
I2 KF MAX	I2 К-фактор		
I3 KF MAX	I3 К-фактор		
I1 TDD MAX	I1 Current TDD		
I2 TDD MAX	I2 Current TDD		
I3 TDD MAX	I3 Current TDD		
MAX TOTAL	Максим. 1 период.общие значения (Maximum 1-Cycle		
	Total Values)		
kW MAX	Общая кВт		
kvar MAX	Общая квар		
kva max	Общая кВА		
PF MAX	Общий сов о		
	Максим 1 период вспомогательные велицины (Махітит		
	1-Cycle Auxiliary Values)		
Τη ΜΛΥ			
	Частота		
	Marcine Mutorn Supueurg (Maximum Demands)		
	Макс.интегр. напряжение 01/012 2		
V2 DMD MAX	Макс.интегр. напряжение U2/U23 <sup>2</sup>		
V3 DMD MAX	Макс.интегр. напряжение U3/U31 <sup>2</sup>		
I1 DMD MAX	Макс.интегр. ток I1		
I2 DMD MAX	Макс.интегр. ток I2		
I3 DMD MAX	Макс.интегр. ток I3		
kw IMP SD MAX	Макс.скользящ.интегр.мощность кВт импорт		
kw exp SD Max	Макс.скользящ.интегр.мощность квар импорт		
kvar IMP SD MAX	Макс.скользящ.интегр.мощность кВт экспорт		
kvar EXP SD MAX	Макс.скользящ.интегр.мощность квар экспорт		
kva SD Max	Макс.скользящ.интегр.мощность кВА		
MAX HRM DMD	Макс.интегр.значения по гармоникам (Maximum		
	Harmonic Demands)		
V1 THD DMD MAX	Интегр.значен. КИС (THD) U1/U12 <sup>2</sup>		
V2 THD DMD MAX	Интегр значен КИС (THD) 112/1123 <sup>2</sup>		
MAA SUMMART DMD	Makc.cymmaphile uhfelp.moщности TOO (Maximum		
	Суммарный регистр #1 максим.интегр.мощности		
JUNI KLUZ UNIU MAA	суммарпый регистр #2 максим.интегр.мощности		
	 Conservert #8 servert servert		
	Суммарный регистр #8 максим.интегр.мощности		
ANALOG INPUTS	масштарированные аналоговые входы (Scaled Analog		
ΔΤ1			
A11 A12	Аналоговый вход АП		
AI KAW	пемасштаоированные аналоговые входы (Raw Analog		
	Аналоговый вход Атт		
AIZ KAW	Аналоговыи вход А12		

060000000	0=====
Обозначение	Описание
AURAW	Немасштабированные аналоговые выходы (Raw Analog
	Outputs (A/D Units))
A01	Аналоговыи выход АО1
AO2	Аналоговыи выход АО2
TOU PRMS	Параметры TOU (TOU Parameters)
ACTIVE TARIFF	Активный тариф ТОО
ACTIVE PROFILE	Активный профиль ТОО
TOU REG1	TOU регистр энергии #1 (TOU Energy Register #1)
TOU REG1 TRF1	Тарифный регистр #1
TOU REG1 TRF2	Тарифныи регистр #2
TOU REG1 TRF8	Тарифныи регистр #8
TOU REG2	TOU регистр энергии #2 (TOU Energy Register #2)
TOU REG2 TRF1	Тарифный регистр #1
TOU REG2 TRF2	Тарифныи регистр #2
TOU REG2 TRF8	Тарифный регистр #8
TOU REG3	TOU регистр энергии #3 (TOU Energy Register #3)
TOU REG3 TRF1	Тарифный регистр #1
TOU REG3 TRF2	Тарифный регистр #2
TOU REG3 TRF8	Тарифный регистр #8
TOU REG4	TOU регистр энергии #4 (TOU Energy Register #4)
TOU REG4 TRF1	Тарифный регистр #1
TOU REG4 TRF2	Тарифный регистр #2
TOU REG4 TRF8	Тарифный регистр #8
TOU REG5	TOU регистр энергии #5 (TOU Energy Register #5)
TOU REG5 TRF1	Тарифный регистр #1
TOU REG5 TRF2	Тарифный регистр #2
TOU REG5 TRF8	Тарифный регистр #8
TOU REG6	TOU регистр энергии #6 (TOU Energy Register #6)
TOU REG6 TRF1	Тарифный регистр #1
TOU REG6 TRF2	Тарифный регистр #2
TOU REG6 TRF8	Тарифныи регистр #8
TOU REG7	TOU регистр энергии #7 (TOU Energy Register #7)
TOU REG/ TRF1	Тарифный регистр #1
TOU REG7 TRF2	Тарифный регистр #2
TOU REG7 TRF8	Тарифный регистр #8
TOU REG8	TOU регистр энергии #8 (TOU Energy Register #8)
TOU REG8 TRF1	Тарифныи регистр #1
TOU REG8 TRF2	Тарифныи регистр #2
TOU REG8 TRF8	Тарифныи регистр #8
TOU MAX DMD REG1	ТОО регистр макс.интегр.мощности #1 (ТОО махітит
	Demand Register #1)
	Тарифный регистр #1
DMD1 TRF2 MAX	Тарифный регистр #2
DMD1 TRF8 MAX	Тарифный регистр #8
TOU MAX DMD REG2	100 регистр макс.интегр.мощности #2 (100 Maximum
	Demand Register #2)
	Тарифный регистр #1
DMD2 TRF2 MAX	Тарифный регистр #2
	 Tanutuu X nanuara 40
	Тарифный регистр #8
IOU MAX DMD REG3	тоо регистр макс.интегр.мощности #3 (TOU Maximum
	Demaña Register #3)
	тарифный регистр #1
או כטויוט ואדע אדע אואג	тарифный регистр #2
	 Tapuduuuŭ posucro #9
אוי געויוט דארס אואג	ј гарифный регистр #о

Обозначение	Описание	
TOU MAX DMD REG4	TOU регистр макс.интегр.мощности #4 (TOU Maximum Demand Register #4)	
DMD4 TRF1 MAX	Тарифный регистр #1	
DMD4 TRF2 MAX	Тарифный регистр #2	
DMD4 TRF8 MAX	Тарифный регистр #8	
TOU MAX DMD REG5	TOU регистр макс.интегр.мощности #5 (TOU Maximum Demand Register #5)	
DMD5 TRF1 MAX	Тарифный регистр #1	
DMD5 TRF2 MAX	Тарифный регистр #2	
DMD5 TRF8 MAX	Тарифный регистр #8	
TOU MAX DMD REG6	ТОU регистр макс.интегр.мощности #6 (TOU Maximum	
	Demand Register #6)	
DMD6 TRF1 MAX	Тарифный регистр #1	
DMD6 TRF2 MAX	Тарифный регистр #2	
DMD6 TRF8 MAX	Тарифный регистр #8	
TOU MAX DMD REG7	ТОU регистр макс.интегр.мощности #7 (TOU Maximum	
	Demand Register #7)	
DMD7 TRF1 MAX	Тарифный регистр #1	
DMD7 TRF2 MAX	Тарифный регистр #2	
DMD7 TRF8 MAX	Тарифный регистр #8	
TOU MAX DMD REG8	TOU регистр макс.интегр.мощности #8 (TOU Maximum	
	Demand Register #8)	
DMD8 TRF1 MAX	Гарифный регистр #1	
UMUO I KEZ MAX	гарифный регистр #2	
	   Тарифиций расистр. #9	
	гарифный регистр #8	

1 В режимах подключения 4LN3, 4LL3, 3LN3, 3LL3, 3BLN3 и

3BLL3 напряжения будут фазными (line-to-neutral); для любого другого режима они будут линейными (line-to-line).
<sup>2</sup> В режимах подключения 4LN3, 3LN3 и 3BLN3 напряжения 6

В режимах подключения 4LN3, 3LN3 и 3BLN3 напряжения будут фазными (line-to-neutral); для любого другого режима они будут линейными (line-to-line).

# Приложение Д Разделы регистрации статистики EN50160

Следующая таблица показывает оценочные параметры EN50160, записываемые прибором в разделы регистрации статистики EN50160. Вторая колонка показывает обозначения данных, используемых в отчётах PAS по разделам регистрации. Секции разделов регистрации выделены жирным шрифтом.

#### Раздел регистрации статистики соответствия EN50160

#### (EN50160 Compliance Statistics Log - Data Log #9)

Номер поля	Обозначение	Описание	
		Частота (Power Frequency)	
1	Nnv	Количество недействительных 10-сек интервалов	
2	N	Количество действительных 10-сек интервалов	
3	N1	Количество событий ±1%, N1	
4	N2	Количество событий +4%/-6%, N2	
5	N1/N, %	Коэффициент соответствия EN50160 (compliance ratio), N1/N	
6	N2/N, %	Коэффициент соответствия EN50160 (compliance ratio), N2/N	
7	Freg Min	Минимальная частота	
8	Freq Max	Максимальная частота	
		Отклонения напряжения питания (Supply Voltage Variations)	
1	Nnv	Количество недействительных 10-мин интервалов	
2	N	Количество действительных 10-мин интервалов	
3	N1	Количество полифазных событий ±10%, N1	
4	N2	Количество полифазных событий +10/-15%, N2	
5	N1/N, %	Коэффициент соответствия EN50160 (compliance ratio), N1/N	
6	N2/N, %	Коэффициент соответствия EN50160 (compliance ratio), N2/N	
7	V1 N1	Количество событий ±10% по фазе U1	
8	V1 Min	Минимальное напряжение по фазе U1	
9	V1 Max	Максимальное напряжение по фазе U1	
10	V2 N1	Количество событий ±10% по фазе U2	
11	V2 Min	Минимальное напряжение по фазе U2	
12	V2 Max	Максимальное напряжение по фазе U2	
13	V3 N1	Количество событий ±10% on phase U3	
14	V3 Min	Минимальное напряжение по фазе U3	
15	V3 Max	Максимальное напряжение по фазе U3	
		Быстрые изменения напряжения (Rapid Voltage Changes)	
1	N1	Количество полифазных событий	
2	V1 N1	Количество событий по фазе U1	
3	V1 dV%	Максимальное изменение напряжения по фазе U1, dU/Un%	
4	V2 N1	Количество событий по фазе U2	
5	V2 dV%	Максимальное изменение напряжения по фазе V2, dU/Un%	
6	V3 N1	Количество событий по фазе U3	
7	V3 dV%	Максимальное изменение напряжения по фазе U3, dU/Un%	
		Фликер (Flicker)	
1	Nnv	Количество недействительных 10-мин интервалов	
2	Ν	Количество действительных 10-мин интервалов	
3	N1	Количество полифазных событий Plt >1%, N1	
4	N1/N, %	Коэффициент соответствия EN50160 (compliance ratio), N1/N	
5	V1 N1	Количество событий Plt > 1% по фазе U1	
6	V1 Plt Max	Максимум Plt по фазе V2	
7	V2 N1	Количество событий Plt > 1% по фазе U2	
8	V2 Plt Max	Максимум Plt по фазе V2	
9	V3 N1	Количество событий Plt > 1% по фазе U3	
10	V3 Plt Max	Максимум Plt по фазе U3	
		Провалы напряжения (показательная статистика)	
		(Voltage Dips (indicative statistics))	
1	N11 90%/100ms	Количество полифазных событий u<90%/t<100ms	
2	N12 85%/100ms	Количество полифазных событий u<85%/t<100ms	

Номер поля	Обозначение	Описание		
3	N13 70%/100ms	Количество полифазных событий u<70%/t<100ms		
4	N14 40%/100ms	Количество полифазных событий u<40%/t<100ms		
5	N11 90%/500ms	Количество полифазных событий u<90%/t<500ms		
6	N12 85%/500ms	Количество полифазных событий u<85%/t<500ms		
7	N13 70%/500ms	Количество полифазных событий u<70%/t<500ms		
8	N14 40%/500ms	Количество полифазных событий u<40%/t<500ms		
9	N11 90%/1s	Количество полифазных событий u<90%/t<1s		
10	N12 85%/1s	Количество полифазных событий u<85%/t<1s		
11	N13 70%/1s	Количество полифазных событий u<70%/t<1s		
12	N14 40%/1s	Количество полифазных событий u<40%/t<1s		
13	N11 90%/3s	Количество полифазных событий u<90%/t<3s		
14	N12 85%/3s	Количество полифазных событий u<85%/t<3s		
15	N13 /0%/3s	Количество полифазных событий u 0%/t<3s</td		
16	N14 40%/3s	Количество полифазных событии u<40%/t<3s		
17	N11 90%/20s	Количество полифазных событий u<90%/t<20s		
18	N12 85%/20s	Количество полифазных событий u<85%/t<20s		
19	N13 /0%/20s	Количество полифазных событии u 0%/t<20s</td		
20	N14 40%/20s	Количество полифазных событии u<40%/t<20s		
21	N11 90%/605	Количество полифазных событии и <90%/t<60s		
22	N12 85%/605			
23	N13 70%/605			
24	N14 40%/005			
25	N11 90%/1005			
20	N12 05%/1005			
27	N13 /0%/1805			
20	V1 N1			
30	V1 Min	Портек количество сообщий по фазе 01 Милимальное остаточное напряжение по фазе 11		
31	V2 N1	Плинимальное остаточное напряжение по фазе 01		
32	V2 Min	Полассколинаство сообщини по фазе 02 Минимальное остаточное напряжение по фазе 112		
33	V3 N1	Общее количество событий по фазе ИЗ		
34	V3 Min	Инимальное остаточное напряжение по фазе 13		
		Отключения напряжения (показательные значения)		
		(Voltage Interruptions (indicative statistics))		
1	N1 1s	Количество полифазных событий t<1s		
2	N2 180s	Количество полифазных событий t<180s		
3	N3 >180s	Количество полифазных событий t>180s		
4	V1 Min	Минимальное остаточное напряжение по фазе U1		
5	V2 Min	Минимальное остаточное напряжение по фазе U2		
6	V3 Min	Минимальное остаточное напряжение по фазе U3		
		Временные перенапряжения (показательные значения)		
		(Temporary Overvoltages (indicative statistics))		
1	N11 110%/1s	Количество полифазных событий u>110%/t<1s		
2	N12 120%/1s	Количество полифазных событий u>120%/t<1s		
3	N13 140%/1s	Количество полифазных событий u>140%/t<1s		
4	N14 160%/1s	Количество полифазных событии u>160%/t<1s		
5	N15 200%/1s	количество полифазных событии u>200%/t<1s		
6	N21 110%/60s	Количество полифазных событии и>110%/t<60s		
/	N22 120%/605	Количество полифазных событии U>120%/t<60s		
8	N23 140%/605			
9	N24 100%/005			
10	N25 200%/005			
12	N32 120%/>605	колинаство полифазных событий и>120%//>005		
12	N32 120%/>005			
14	N34 160%/\60c			
15	N35 200%/~60c	Колицество полифазных событий и>200%/t>60c		
16	V1 N1	Общее количество событий по фазе II1		
17	V1 Max	Максимальная величина напряжения по фазе II1		
18	V2 N1	Общее количество событий по фазе 112		
19	V2 Max	Максимальная величина напряжения по фазе 112		
20	V3 N1	Общее количество событий по фазе U3		
21	V3 Max	Максимальная величина напряжения по фазе U3		
		Transient Overvoltages (indicative statistics)		
1	N1 110%	Количество полифазных событий и>120%		

Номер поля	Обозначение	Описание	
2	N2 150%	Количество полифазных событий u>150%	
3	N3 200%	Количество полифазных событий и>200%	
4	N4 250%	Количество полифазных событий u>250%	
5	N5 300%	Количество полифазных событий u>300%	
6	V1 N1 110%	Количество событий u>120% по фазе U1	
7	V1 N2 150%	Количество событий и>150% по фазе U1	
8	V1 N3 200%	Количество событий u>200% по фазе U1	
9	V1 N4 250%	Количество событий u>250% по фазе U1	
10	V1 N5 300%	Количество событий u>300% по фазе U1	
11	V2 N1 110%	Количество событий u>120% по фазе U2	
12	V2 N2 150%	Количество событий u>150% по фазе U2	
13	V2 N3 200%	Количество событий u>200% по фазе U2	
14	V2 N4 250%	Количество событий и>250% по фазе U2	
15	V2 N5 300%	Количество событий и>300% по фазе U2	
16	V3 N1 110%	Количество событий и>120% по фазе U3	
17	V3 N2 150%	Количество событий и>150% по фазе U3	
18	V3 N3 200%	Количество событий и>200% по фазе U3	
19	V3 N4 250%	Количество событии u>250% по фазе U3	
20	V3 N5 300%	Количество событии u>300% по фазе U3	
21	VI Peak Max	Максимальный пик напряжения по фазе U1	
22	V2 Peak Max	иаксимальный пик напряжения по фазе U2	
23		Писксимальный пик напряжения по фазе 03	
1	Nev	Песимметрия напряжения питания (Supply Voltage Unbalance)	
2		Количество недеиствительных 10-мин интервалов	
2		Количество деиствительных 10-мин интервалов	
		Количество событии U unb > 2%, N1	
4 5	V Unb% Max	Максимальная несимиетрия напражений	
5		Паксимальная несимметрия напряжении Искажение синусондальности по напряжению (Harmonic Voltage)	
1	Nny	Копицество нелействительных 10-мин интервалов	
2	N	Количество педсиствительных 10 мин интервалов	
3	N1	Количенов денегоннольных то ниптиптерослов	
4	N2	Колич.полифазных событий – КИС (ТНД) по напряжению, N2	
5	N1/N. %	Коэффициент соответствия EN50160 – гармоники по напряжению. N1/N	
6	N2/N, %	Коэффициент соответствия EN50160 – КИС (THD) по напряжению, N2/N	
7	V1 N1	Количество событий по гармоникам по фазе U1	
8	V1 N2	Количество событий по КИС (THD) по фазе U1	
9	V1 HD% Max	Наихудший случай по величине гармоники по фазе U1, %Un	
10	V1 H#	Порядковый номер наихудшей гармоники по фазе U1	
11	V1 THD Max	Наихудший случай по величине КИС (THD) по фазе U1	
12	V2 N1	Количество событий по гармоникам по фазе U2	
13	V2 N2	Количество событий по КИС (THD) по фазе U2	
14	V2 HD% Max	Наихудший случай по величине гармоники по фазе U2, %Un	
15	V2 H#	Порядковый номер наихудшей гармоники по фазе U2	
16	V2 THD Max	Наихудший случай по величине КИС (THD) по фазе U2	
17	V3 N1	Количество событий по гармоникам по фазе U3	
18	V3 N2	Количество событий по КИС (THD) по фазе U3	
19	V3 HD% Max	Наихудший случай по величине гармоники по фазе U3, %Un	
20	V3 H#	Порядковый номер наихудшей гармоники по фазе U3	
21	V3 THD Max	Наихудший случай по величине КИС (THD) по фазе U3	
		Искажение синусоидальности по напряжению – интергармоники	
	N1	(Interharmonic Voltage)	
1	NNV	Количество недеиствительных 10-мин интервалов	
2	N NI	Количество деиствительных 10-мин интервалов	
		и количалолищазных сообщий – интергармоники по напряжению, INI	
4		количанолищазных сообтии – кис (тпр) интергармоник по напряжению,	
5	N1/N, %	Коэффициент соответствия EN50160 – интергармоники по напряжению,	
6	N2/N. %	Коэффициент соответствия EN50160 – КИС (ТНD) интергармоник по	
Ŭ		напряжению, N2/N	
7	V1 N1	Количество событий по интергармоникам по фазе U1	
8	V1 N2	Количество событий по КИС (THD) интергармоник по фазе U1	
9	V1 HD% Max	Наихудший случай по величине интергармоники по фазе U1, %Un	
10	V1 H#	Порядковый номер наихудшей интергармоники по фазе U1	

Номер	Обозначение	Описание	
11	V1 THD May	Наихудший слуцай по велицине КИС (ТНD) интергармоник по фазе Ц1	
12		Паихудшии случай по величине кис (ПС) интергармоник по фазе 01	
12	V2 N1	Количество событий по ИЛС (ТНD) интергармоник по фазе 02	
14			
15		Паихудший случай по величине интергармоники по фазе 02, лооп	
15		Порядковый номер наихудшей интергармоники по фазе 02	
10		Паихудший случай по величине кис (ПС) интергармоник по фазе 05	
17		Количество событий по ИЛС (ТНD) интергармонии по фазе US	
10		Наихулиций слуцай по релициие интергармоник по фазе U3 %Пр	
19		Паихудший случай по величине интергармоники по фазе 05, %оп	
20		Порядковый номер наихудшей интергармоники по фазе 05	
21		Паихудшии случай по величине Кис (ТНС) интергармоник по фазе U3	
1	Nov	Папряжение сигналов управления (mains Signaling voltage)	
2		Количество недеиствительных то-мин интервалов	
2		количество деиствительных то-мин интервалов	
3		колич.полифазных событии, N1	
4 F	N1/N, %	Коэффициент соответствия ЕN50160 (сотрнансе гацо), N1/N	
5		количество сооытии по фазе U1	
6	VI Frq1 %Un	Макс.величина 1-го сигнального напряжения по фазе U1, %Un	
/	VI Frq2 %Un	Макс.величина 2-го сигнального напряжения по фазе U1, %Un	
8	VI Frq3 %Un	Макс.величина 3-го сигнального напряжения по фазе U1, %Un	
9	V1 Frq4 %Un	Макс.величина 4-го сигнального напряжения по фазе U1, %Un	
10	V2 N1	Количество событии по фазе U2	
11	V2 Frq1 %Un	Макс.величина 1-го сигнального напряжения по фазе U2, %Un	
12	V2 Frq2 %Un	Макс.величина 2-го сигнального напряжения по фазе U2, %Un	
13	V2 Frq3 %Un	Макс.величина 3-го сигнального напряжения по фазе U2, %Un	
14	V2 Frq4 %Un	Макс.величина 4-го сигнального напряжения по фазе U2, %Un	
15	V3 N1	Количество событий по фазе U3	
16	V3 Frq1 %Un	Макс.величина 1-го сигнального напряжения по фазе U3, %Un	
17	V3 Frq2 %Un	Макс.величина 2-го сигнального напряжения по фазе U3, %Un	
18	V3 Frq3 %Un	Макс.величина 3-го сигнального напряжения по фазе U3, %Un	
19	V3 Frq4 %Un	Макс.величина 4-го сигнального напряжения по фазе U3, %Un	
20	Frq1	Частота 1-го сигнального напряжения	
21	Frq2	Частота 2-го сигнального напряжения	
22	Frq3	Частота 3-го сигнального напряжения	
23	Frq4	Частота 4-го сигнального напряжения	

#### Раздел сопровождения по гармоникам EN50160

#### (EN50160 Harmonics Survey Log - Data Log #10)

Field No.	Designation	Description	
		Напряжение гармоник U1 (V1 Harmonic Voltage)	
1	THD MAX	Максим. КИС (THD)	
2	THDO MAX	Максим.величина нечётных гармоник (THD)	
3	THDE MAX	Максим.величина чётных гармоник (THD)	
4	%HD02 MAX	Максим.величина напряжения гармоники H02, %Un	
5	%HD03 MAX	Максим.величина напряжения гармоники H03, %Un	
51	%HD50 MAX	Максим.величина напряжения гармоники H50, %Un	
		Напряжение гармоник U2 (V2 Harmonic Voltage)	
1	THD MAX	Максим. КИС (THD)	
2	THDO MAX	Максим.величина нечётных гармоник (THD)	
3	THDE MAX	Максим.величина чётных гармоник (THD)	
4	%HD02 MAX	Максим.величина напряжения гармоники H02, %Un	
5	%HD03 MAX	Максим.величина напряжения гармоники H03, %Un	
51	%HD50 MAX	Максим.величина напряжения гармоники H50, %Un	
		Напряжение гармоник U3 (V3 Harmonic Voltage)	
1	THD MAX	Максим. КИС (THD)	
2	THDO MAX	Максим.величина нечётных гармоник (THD)	
3	THDE MAX	Максим.величина чётных гармоник (THD)	
4	%HD02 MAX	Максим.величина напряжения гармоники H02, %Un	
5	%HD03 MAX	Максим.величина напряжения гармоники H03, %Un	
51	%HD50 MAX	Максим.величина напряжения гармоники H50, %Un	

### Приложение Е Шкалы данных

Максимальные значения напряжений, токов и мощностей в установках РМ175 ограничены установками шкалы напряжения и тока. Смотри <u>Опции устройства</u> в Главе 4 как изменить шкалу напряжения в вашем приборе.

Следующая таблица определяет шкалы данных прибора.

Шкала	Условия	Диапазон
Макс. напряжение Maximum voltage (V max)	Все режимы подключения	Шкала напряжения $\times$ PT Ratio, V $^1$
Макс. ток Maximum current (I max)	Все режимы подключения	Шкала тока × CT Ratio, A <sup>2, 3</sup>
Макс. мощность Maximum Power (P	Режимы подключения 4LN3, 3LN3, 3BLN3	U макс × I макс × 3, Вт
max) <sup>4</sup>	Режимы подключения 4LL3, 3LL3, 3BLL3, 3OP2, 3OP3, 3DIR2	U макс $\times$ I макс $\times$ 2, Вт
Макс. частота Maximum frequency	50 или 60 Гц	100 Гц

- <sup>1</sup> Шкала напряжения по умолчанию 144В. Рекомендуемая шкала напряжения - 120В+20% = 144В для использования с внешними трансформаторами напряжения, и 690В+20% = 828В для прямого подключения к линии.
- <sup>2</sup> CT Ratio = Первичный ток TT
- <sup>3</sup> Шкала тока по умолчанию 2 × вторичный ток TT (2.0А с вторичным током 1А и 10.0А с вторичным током 5А).
- <sup>4</sup> Макс. мощность округляется до целых киловаттов. При РТ=1.0, она ограничена 9,999,000 Вт.

## Приложение Ж Коды диагностики прибора

Код диагностики	Описание	Причина
2	Ошибка памяти/данных Memory/Data fault	Ошибка устройства (Hardware failure)
3	Перезагрузка устройства Hardware watchdog reset	Ошибка устройства
5	Сбой процессора CPU exception	Ошибка устройства
6	Сбой программы Run-time software error	Ошибка устройства
7	Тайм-аут программы Software watchdog timeout	Ошибка устройства
8	Выключение/включение питания Power Down/Up	Обычная последовательность переключения питания
9	«Горячий» рестарт Warm restart	Внешний рестарт через канал связи или при обновлении версии программы прибора
10	Сброс конфигурации Configuration reset	Повреждённые установочные данные заменяются конфигурацией по умолчанию
11	Ошибка часов RTC fault	Время часов было потеряно
13	Батарея на исходе Low battery	Требуется замена батареи. С автосбросом.
15	Ошибка EEPROM EEPROM fault	Ошибка устройства

Смотри <u>Диагностику прибора</u> в Главе 4 для дополнительной информации по встроенной диагностике PM175.